


Norauto

NS-218 DBT

ART: 2201424



RADIO MP3 WMA USB BT AUX-IN DAB

FR.....	1
NL.....	23
ES.....	44
IT	66
PT	88
PL.....	110
EN.....	130
DE.....	152



* Ecouter de la musique trop fort peut entraîner une baisse des capacités auditives.

Sommaire

1	Consignes de sécurité	2
2	Préparation	5
3	Accessoires	6
4	Installation et démontage de l'appareil	7
	Installation de l'appareil	7
	Démontage de l'appareil	7
5	Installation/connexion	8
	Procédure basique	8
	Attention	8
	Avertissement	9
	Câblage	10
6	Opérations basiques	11
7	Réglage des fonctions	13
	Écoute de la radio	16
	Lire une USB / carte SD	17
	Écoute d'autres périphériques externes	18
	Réglage du Bluetooth	18
	Fonctionnement en mode DAB	20
8	Détails du produit	21
9	Mise en Rebut	22

Consignes de sécurité

- ★ Avant d'utiliser votre appareil, veuillez attentivement lire ces précautions de sécurité et gardez-les pour de futures références. Si vous donnez cet appareil à des tiers, veuillez aussi leur donner ces consignes de sécurité.
- ★ Utilisez cet appareil comme décrit dans cette notice d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation autre que prévue dans cette notice d'emploi n'engagera en aucun cas la responsabilité du fabricant.
- ★ Le non respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut provoquer un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.
- ★ Cet appareil est prévu uniquement pour une utilisation domestique. Ne l'utilisez pas dans un cadre commercial.
- ★ N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant ! Ils peuvent endommager l'appareil et/ou provoquer des blessures.
- ★ DANGER D'ETOUFFEMENT ! Gardez le matériel d'emballage hors de la portée des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillées ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ★ N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où des explosions peuvent se produire, en présence de liquides inflammables, de gaz et de poussières.
- ★ N'utilisez pas l'appareil près de sources de flammes et d'étincelles.
- ★ Enlevez toute source d'ignition lors de l'utilisation de l'appareil.

- ★ Gardez l'appareil sec. Ne le plongez pas dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- ★ N'exposez pas cet appareil à des égouttements d'eau ou à des éclaboussures.
- ★ N'utilisez pas l'appareil dans des endroits exposés à l'humidité, aux intempéries et dans des lieux mouillés.
- ★ Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- ★ Ne couvrez pas cet appareil avec des objets tels que des journaux, torchons, rideaux, etc.
- ★ N'exposez pas l'appareil directement aux rayons du soleil et à des fortes chaleurs.
- ★ Si les câbles et/ou l'appareil sont abimés, n'utilisez pas l'appareil et rapportez-les au fabricant ou service après-vente pour réparation ou changement.
- ★ Ne modifiez pas les câbles vous-même et ne les abîmez pas. Si les câbles ne correspondent pas à vos branchements, faites appel à un technicien qualifié pour qu'il apporte des modifications.
- ★ Avant tout branchement, vérifiez :
 - Que l'appareil, et ses éléments ne soient pas abîmés. Dans ce cas là, n'utilisez pas l'appareil rapportez-le à votre revendeur pour toute inspection et réparation.
 - Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre véhicule.
- ★ Ne démontez pas l'appareil vous même. Tout démontage, réparation, vérification devront être faits exclusivement par une personne qualifiée.
- ★ L'autoradio doit être utilisé exclusivement qu'avec des véhicules possédant un système de tension de 12Vdc. Ne branchez pas l'appareil d'autres systèmes (6Vdc, 24Vdc, etc.).
- ★ Les lois de votre région peuvent restreindre l'utilisation de cet appareil lors de la conduite et punir tout abus ; Utilisez donc cet appareil en respectant la législation et le code de la route.

- ★ Faites attention en utilisant cet appareil en conduisant. Ne soyez pas distrait, perturbé lorsque vous utilisez cet appareil lors de la conduite. Un manque de concentration peut provoquer un accident. N'oubliez pas que vous êtes maître et responsable du véhicule que vous conduisez.
- ★ N'utilisez pas l'appareil lorsque les conditions de conduite en sécurité ne sont pas réunies (mauvais temps, routes dangereuses, circulation dense et compliquée, etc.). Utilisez le volume sonore à un niveau convenable ; un niveau élevé du volume peut vous empêcher d'entendre les bruits environnants et les bruits lors de circulation, ce qui peut créer un risque d'accident.
- ★ Une longue exposition à un fort volume (en particulier avec un casque d'écoute), peut endommager votre écoute ; Evitez de mettre le volume sonore trop fort et ne vous exposez pas trop longtemps au son.

Entretien


Nettoyage de l'appareil : essuyez la saleté sur le panneau de commande avec un tampon en silicone ou un chiffon doux sec, sinon cela risque d'endommager l'écran ou l'appareil.

Nettoyage du connecteur : essuyez la saleté sur le connecteur de l'appareil et la façade à l'aide d'un coton-tige ou d'un chiffon.


Préparation

Procédure d'installation et de démontage de la façade

Installation




Démontage



- ★ Évitez d'exposer la façade à la lumière directe du soleil, à tout excès de chaleur et à l'humidité. Évitez également d'installer l'appareil dans un endroit très poussiéreux ou exposé à des projections d'eau.
- ★ Gardez la façade dans son étui une fois que vous l'avez démontée.
- ★ La façade est une pièce électronique de précision susceptible d'être endommagée par des chocs ou des secousses.
- ★ Pour éviter tout endommagement de l'appareil, ne touchez pas à ses terminaux ou à la façade avec les mains.

Procédure de réinitialisation de l'appareil




Réinitialisation


- ★ En cas de dysfonctionnement de l'appareil, appuyez sur la touche de réinitialisation.
- ★ Les réglages d'usine seront ainsi restaurés.

Accessoires


Vérifier et identifier le contenu de l'emballage :



Appareil principal
(avec manchon de
montage)




Façade



Cadre décoratif




Manuel
d'utilisation




Connecteur mâle
selon la norme
ISO (A/B)



Outil de
désassemblage x 2



Micro externe




Étui de transport
(pour panneau)

Installation et démontage de l'appareil

Installation de l'appareil

1




Pliez les languettes qui conviennent pour fixer correctement le manchon.

2


Avant d'introduire l'appareil dans le manchon, assurez-vous de respecter le sens de l'écusson (larges crochets situés sur la partie inférieure).

Panneau de commande



Démontage de l'appareil

- 1 Retirez le panneau de commande.
- 2 Engagez les loquets des outils de démontage dans les deux trous latéraux de l'écusson et retirez l'écusson.
- 3 Introduisez les outils de démontage dans les trous situés sur chaque côté, puis suivez le sens des flèches comme illustré ci-contre.



Installation/connexion

Procédure basique

- 1 Retirez la clé de contact du contacteur, puis déconnectez la borne Θ de la batterie du véhicule.
- 2 Branchez comme il se doit les fils de câblage d'entrée et de sortie.
- 3 Installez l'appareil dans le tableau de bord de la voiture.
- 4 Reconnectez la borne Θ de la batterie.
- 5 Réinitialiser l'appareil.

Attention

- ★ Utilisez l'appareil uniquement sur des véhicules possédant une source de courant de 12 VCC à masse négative.
- ★ Brancher le câble d'allumage (rouge) et le câble de batterie (jaune) sur le châssis du véhicule (masse) peut provoquer un court-circuit, ce qui à son tour peut déclencher un incendie. Connectez toujours ces câbles sur la source d'alimentation de la boîte à fusibles.
- ★ Débranchez la borne négative de la batterie et terminez le câblage avant d'installer l'appareil.
- ★ Isolez les câbles non branchés à l'aide d'adhésifs en vinyle ou d'un matériel similaire. Afin d'éviter tout court-circuit, ne retirez pas les capuchons fixés sur les bouts des câbles non branchés ou les bornes.

- ★ Une fois l'installation terminée, prenez soin d'effectuer la mise à la terre du châssis du véhicule.
- ★ Si l'alimentation n'est pas activée, le câble du haut-parleur peut être court-circuité ou toucher le châssis, ce qui peut activer le système de sécurité. Vous devez donc vérifier le câble des haut-parleurs.

Avertissement

- ★ Si l'allumage de votre voiture ne dispose pas d'une position ACC, connectez les câbles d'allumage à une source d'alimentation pouvant être activée et désactivée avec la clé de contact. Si vous connectez le fil de contact à une source d'alimentation avec une alimentation de tension constante, comme avec les fils de batterie, cette dernière peut mourir.
- ★ Installez l'appareil dans la console du véhicule. Si la console a un couvercle, assurez-vous d'installer l'appareil de manière à ce que la façade ne touche pas le couvercle lors de l'ouverture et de la fermeture.
- ★ Après avoir installé l'appareil, vérifiez si les feux de freinage, les indicateurs, les clignotants, etc. de la voiture fonctionnent correctement.
- ★ Montez l'appareil de façon à ce que l'angle de montage soit de 30° ou moins.
- ★ Si le fusible saute, assurez-vous d'abord que les fils ne se touchent pas et n'entraînent pas de court-circuit, puis remplacez le fusible grillé par un fusible neuf de même capacité.
- ★ Connectez les câbles des haut-parleurs correctement aux bornes correspondantes. L'appareil peut être endommagé ou ne pas fonctionner si vous partagez les fils Θ ou les mettez à la masse sur une partie métallique de la voiture.
- ★ Lorsque deux haut-parleurs seulement sont connectés au système, connectez les connecteurs soit aux deux bornes de sortie avant soit aux deux bornes de sortie arrière (ne mélangez pas les bornes avant et arrière).
- ★ Le montage et le câblage de l'appareil requièrent savoir-faire et expérience. Par mesure de sécurité, veuillez confier ces tâches à des professionnels.
Si vous rencontrez des difficultés pendant l'installation, veuillez contacter votre distributeur NORAUTO.

Câblage




Tableau de câblage des connecteurs ISO

Broche	Couleur et fonction		Broche	Couleur et fonction	
A4	Jaune	Batterie (+)	B1/B2	Violet \oplus / violet/noir \ominus	Haut-parleur arrière droit
A5	Bleu	Connectez à la borne du contrôle du système de l'amplificateur de puissance ou à la borne du contrôle du relais de l'antenne du véhicule (150 MA/ 12 VCC max.)	B3/B4	Gris \oplus /gris/noir \ominus	Haut-parleur avant droit
A7	Rouge	Allumage (ACC)	B5/B6	Blanc \oplus / blanc/noir \ominus	Haut-parleur avant gauche
A8	Noir	Masse	B7/B8	Vert \oplus /vert/noir \ominus	Haut-parleur arrière gauche

Opérations basiques

Pour retirer le panneau de commande




Tableau des fonctions correspondant à chaque touche :

Autoradio principal	Fonctionnement général
SRC	Sélectionner les sources disponibles (RADIO, DAB, BT, USB, SD, AUX IN)
Molette de volume	<ul style="list-style-type: none">■ Tourner pour augmenter ou baisser le volume.■ Sélectionner un élément.
Alimentation/ mutet	<ul style="list-style-type: none">■ Mettre en sourdine ou rétablir le volume.■ Allumer l'appareil. Maintenir enfoncée ensuite pour l'éteindre.■ Confirmer la touche lors de la sélection de chansons.
BND	Sélectionner la bande FM (FM1/FM2/FM3) ou AM1 (MW1)/AM2 (MW2).
1▶	Faire une pause de lecture ou reprendre la lecture d'un périphérique USB/SD.

	<ul style="list-style-type: none">■ En mode radio, appuyer pour démarrer la recherche automatique ; maintenir enfoncée pour démarrer la recherche manuelle.■ En mode de lecture multimédia, sauter une piste ou un fichier ; maintenir enfoncée pour faire une avance/un recul rapide.
	Pour accéder au mode Menu audio, maintenir enfoncée pour accéder au mode Menu système..
	Appuyer pour activer ou désactiver le système d'amplification de la basse.
	<ul style="list-style-type: none">■ Afficher l'heure.■ En mode de lecture multimédia, appuyer pour afficher les détails de ID3.
	Configurer l'égaliseur préréglé (EQ).
	<ul style="list-style-type: none">■ Décrocher/accepter un appel.■ Pendant la conversation, maintenir enfoncée pour transférer l'appel.
	Refuser/terminer un appel.
	<ul style="list-style-type: none">■ Maintenir enfoncée pour activer la mémorisation automatique.■ En mode de lecture multimédia, appuyer pour accéder au mode de recherche.

Réglage des fonctions

- 1 Appuyer sur \equiv pour ouvrir le mode **[AUDIO MENU]** ; appuyer longuement pour accéder au **[MENU]**.
- 2 Appuyer plusieurs fois sur \equiv pour sélectionner l'élément à paramétrier.
- 3 Tourner la molette du volume d'encodage pour sélection une valeur ou une option.

[MENU AUDIO]

Élément	Paramètres disponibles
RÉGLAGE DES BASSES	
NIVEAU DES BASSES	Régler le volume de -7 à +7.
RÉGLAGE DES AIGUS	
NIVEAU DES AIGUS	Régler le volume de -7 à +7.
BALANCE	Régler la balance entre les haut-parleurs droit et gauche de 10D (extrême droite) à 10G (extrême gauche).
ÉQUILIBREUR	Régler l'équilibrer entre les haut-parleurs avant et arrière de 10Ar (extrême arrière) à 10Av (extrême avant).

Réglage du mode [MENU]


- 1 Appuyez longuement sur \equiv pour accéder au mode **[MENU]**.
- 2 Appuyer plusieurs fois sur \equiv pour sélectionner l'élément à paramétrier.
- 3 Tourner la molette du volume d'encodage pour sélection une valeur ou une option.

Élément	Paramètres disponibles
Activer/désactiver affichage de la station	Activer/désactiver la fonction affichage de la station.
PTY (type de programme)	<p>En mode PTY, appuyez sur la touche « Alimentation/muet » pour accéder à un élément du type de programme, puis tournez la molette du volume d'encodage pour sélectionner une catégorie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Les types de programmes disponibles sont : <p>MUSIQUE POP ; MUSIQUE ROCK ; MUSIQUE FACILE ; MUSIQUE LÉGÈRE ; MUSIQUE CLASSIQUE ; AUTRES MUSIQUES ; JAZZ ; COUNTRY ; MUSIQUE NATIONALE ; SUCCÈS SOUVENIR ; MUSIQUE FOLKLORIQUE ; ACTUALITÉ ; AFFAIRES ; INFORMATION ; SPORT ; ÉDUCATION ; SÉRIE ; CULTURE ; SCIENCE ; DIVERS ; MÉTÉO ; FINANCE ; ENFANTS ; SOCIAL ; RELIGION ; DÉBAT ; VOYAGES ; DIVERTISSEMENTS ; DOCUMENTAIRES</p>
AF (fréquences alternatives)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Activé : l'appareil recherche automatiquement dans la même catégorie de programme que celle de la station active une autre station ayant un signal puissant. ■ Désactivé : annuler

Élément	Paramètres disponibles
TA (informations sur le trafic routier)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Activé : lorsque vous recevez des informations sur le trafic, l'appareil passe en mode radio, quel que soit le mode actif, et démarre la diffusion de ces informations. À la fin de la diffusion, l'appareil retourne au mode précédent. ■ Désactivé : aucune information sur le trafic n'est reçue.
Service d'heure (horloge)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Activé : Lorsque l'horloge Affichage du nom des stations radio est activée, la station Affichage du nom des stations radio corrige automatiquement l'horloge système de l'autoradio. ■ Désactivé : Désactiver cette fonction
ACTIVER/ DÉSACTIVER LOCAL	<p>Pour recevoir plus de stations radio ou uniquement celles ayant un signal puissant, réglez la sensibilité de la radio.</p>
ZONE	<p>Sélectionnez la région appropriée à laquelle appartient le pays de diffusion de la radio : ÉTATS-UNIS ; AMÉRIQUE LATINE ; JAPON ; EUROPE ; ASIE ; MOYEN-ORIENT ; AUST (Australie).</p>
RECON	<p>Une fois que le couplage Bluetooth est réussi, Vous pouvez déconnecter ou reconnecter le Bluetooth.</p>

Élément	Paramètres disponibles
COULEUR RGB	Lorsque « RGB COLOR » s'affiche, la couleur par défaut est « RGB SCAN(AUTO) ». Tournez la molette du volume d'encodage pour sélectionner l'une des couleurs du cycle ci-après : « RGB SCAN(AUTO) » - « VERT 1 » - « VERT 2 » - « VERT 3 » - « AMBRE » - « ROSE 1 » - « ROSE 2 » - « VIOLET 1 » - « VIOLET 2 » - « BLEU 1 » - « BLEU 2 » - « ROUGE ».
RÉGLAGE DE L'HEURE	Définir les sections heures et minutes.
FORMAT DE L'HEURE	Sélectionnez le format 12 H ou 24 H.
BIP	Activer ou désactiver le bip.

Écoute de la radio




- Appuyez pendant environ 2 s pour mémoriser la station active.
- Appuyez brièvement pour rappeler une station mémorisée.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **BND** dans la bande (FM1, FM2, FM3, AM1 (MW1) ou AM2 (MW2)).
- 2 Appuyez sur **<> >>** pour rechercher la station.

Écoute de périphérique USB/carte SD


- Appuyez pour faire une pause.
- Appuyez encore une fois pour reprendre la lecture.
- Appuyer une fois pour démarrer la lecture aléatoire des pistes et une seconde fois pour sélectionner de façon aléatoire un dossier.



- Appuyer pour sélectionner une piste ou un fichier.
- Appuyer longuement pour effectuer une avance ou un recul rapide.
- Appuyer pour passer au dossier suivant/précédent.
- Appuyer une fois pour répéter une piste, et une seconde fois pour répéter un dossier.

Lecture de périphérique USB


- 1 Orientez le symbole ↗ de la prise USB vers la gauche.
- 2 Connectez le périphérique USB dans le port USB. La lecture du contenu démarre automatiquement.



Lecture d'une carte SD

- 1 Insérez une carte micro SD dans la fente pour carte SD. L'appareil lit automatiquement la carte SD.


Écoute d'autres périphériques externes



- 1 Appuyez sur **SRC** pour sélectionner le mode Entrée AUDIO IN.
- 2 Allumez le périphérique externe et démarrez la lecture.

Réglage du Bluetooth

- Appuyez pour sélectionner le mode « BLUETOOTH AUDIO ».
- Appuyez pour décrocher/accepter un appel.
■ Appuyez longuement pour transférer l'appel.



Appuyez pour rejeter/terminer un appel

Vous pouvez émettre ou recevoir depuis l'autoradio des appels avec les téléphones Bluetooth. Vous pouvez également écouter de la musique depuis un périphérique Bluetooth.

Pour commencer

Pour utiliser votre périphérique Bluetooth, vous devez au préalable le coupler à l'appareil. Le couplage a lieu une seule fois.

Couplage de périphérique Bluetooth

- 1** Allumez votre portable et activez le Bluetooth.
- 2** Recherchez les autres périphériques Bluetooth à portée.
- 3** Sélectionnez « **NS-218 DBT** » dans la liste des appareils.
- 4** Si le couplage est réussi, le message **[PAIRED]** s'affiche à l'écran, puis le périphérique ainsi couplé se connecte automatiquement à l'appareil.

Émettre un appel

Vous pouvez composer un numéro sur votre portable.

- 1** Utilisez votre portable pour composer un numéro et passer un appel.
- 2** Une fois le numéro composé et l'appel lancé, le message **[CALLING]** s'affiche à l'écran.

Rappeler un numéro

- 1** Sur la façade, appuyez sur  pour rappeler un numéro.
- 2** Le message **[CALLING]** s'affiche à l'écran et l'appareil recompose le dernier numéro appelé.

Remarque :

Pour émettre un appel depuis l'appareil, la connexion Bluetooth doit être active entre celui-ci et le portable.

Recevoir un appel

- 1** Lorsque vous recevez un appel, le numéro de téléphone de l'appelant s'affiche. Si l'appelant a un numéro masqué, **[PHONE IN]** s'affiche.
- 2** Appuyez  pour décrocher/accepter l'appel.
- 3** À la fin de la conversation, appuyez sur  pour terminer l'appel.

Transférer un appel

Pendant la conversation, vous pouvez transférer la voix des haut-parleurs vers le portable.

Pendant la conversation, appuyez longuement sur  pour transférer la voix des haut-parleurs vers le portable.

Diffusion audio Bluetooth en continu (A2DP)

Si le périphérique Bluetooth connecté prend en charge le protocole A2DP (profil de distribution audio avancé), vous pouvez écouter la musique stockée dans celui-ci à partir de l'appareil. Si le périphérique prend également en charge le profil AVRCP (profil de télécommande audio/vidéo), vous pouvez lire la musique stockée dans le périphérique à l'aide des touches ou de la télécommande de l'appareil.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SRC** pour sélectionner **[BT AUDIO]**.
- 2 Appuyez une fois sur  pour démarrer la lecture, puis une seconde fois pour faire une pause.
- 3 Appuyez sur  pour avancer/reculer d'une piste.

Fonctionnement en mode DAB

RADIO DAB

- 1 Parcourez les sources de programmes à l'aide du bouton **SRC** de la radio DAB.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton menu lorsque le produit est en mode DAB pour parcourir les options du menu :

RECHERCHE=>12 V

MARCHE / ARRÊT=SUPPRIMER (RÉINITIALISER LA RADIO DAB)=RE-CON=
COULEUR RGB =CLK=BIP

RECHERCHE

- 1 Appuyez sur le bouton (**MENU**) pour sélectionner la fonction de recherche de station (RECHERCHE) et confirmez en appuyant sur le bouton du commutateur d'alimentation.

- 2 Le système recherche les stations DAB.
- 3 Le nombre de stations trouvées s'affiche à l'écran et la première station trouvée est diffusée. Appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes pour enregistrer la station dans la mémoire sous le bouton de raccourci requis (M1-M6). Appuyez sur le bouton de raccourci requis pour définir la station.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur **◀▶** jusqu'à ce que la station / fréquence souhaitée s'affiche.

Amplification de l'antenne ON/OFF

- 1 Sélectionnez ON si une antenne DAB avec une amplification de 12 V est utilisée.
- 2 Sélectionnez OFF si une antenne DAB passive ou une antenne DAB avec une alimentation externe est utilisée.

Détails du produit

Cas général

Alimentation : 12 VCC (10,5 à 14,4 V), masse négative

Fusible : 15 A

Impédance du haut-parleur appropriée : 4 à 8 Ω

Tension MP3-Link : 500 mV

Section audio

Puissance de sortie maximale : 50 W x 4 canaux

Puissance de sortie continue : 28 W x 4 RMS

Section de syntonisation FM

Plage de fréquences : 87,5 à 108,0 MHz

Sensibilité utilisable : Supérieure à 15 dB pour un rapport signal/bruit = 30 dB

Section de syntonisation AM

Plage de fréquences : 522 à 1 620 kHz

Sensibilité utilisable : Supérieur à 45 dB pour un rapport signal/bruit = 26 dB

Périphériques USB

Mémoire flash SUB : compatible USB 1.1 et 2.0

À propos des fichiers audio

- Format de fichier de mémoire ou USB : FAT16, FAT32
- Débit binaire MP3/WMA : 32 à 320 kbit/s et débits binaires variables
- Fréquence d'échantillonnages MP3 : 8 à 48 kHz
- Fréquence d'échantillonnages WMA : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Balise ID3 v1.0 ou version plus récente
- Prise en charge des formats WAV, FLAC, WMA, MP3

Mise en Rebut



Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/UE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. En effectuant ces gestes, vous participez à la protection de l'environnement.

Inhoud

1	Veiligheidsinstructies	24
2	Voorbereiding	27
3	Componenten	28
4	Installatie en verwijdering van het toestel.....	29
	Het toestel installeren	29
	Het toestel verwijderen	29
5	Installatie / Aansluiting	30
	Basisprocedure.....	30
	Waarschuwing	30
	Opgelet	31
	Bedrading	32
6	Basishandelingen	33
7	Functie-instelling.....	35
	Naar de radio luisteren	38
	Luisteren naar een USB-/SD-kaartapparaat.....	38
	Naar andere externe componenten luisteren	39
	Bluetooth-bediening.....	39
	DAB-bediening	41
8	Productinformatie	42
9	Opruimen	43

Veiligheidsinstructies

- ★ Vooraleer uw apparaat te gebruiken moet u deze veiligheidsvoorschriften aandachtig lezen en deze bewaren als referentiemateriaal voor de toekomst. Als u dit apparaat aan derden meegeeft, voeg er dan ook deze veiligheidsvoorschriften bij.
- ★ Gebruik dit apparaat zoals beschreven in deze handleiding. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke slechte hantering en elk ander gebruik dan voorzien in deze handleiding.
- ★ Niet-naleving van deze veiligheids- en gebruiksvoorschriften kan een risico van elektrische schok, brand en/of kwetsuren veroorzaken.
- ★ Dit apparaat is uitsluitend voorzien voor binnengebruik. Gebruik het niet in een commerciële omgeving.
- ★ Gebruik geen accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant! Deze kunnen het apparaat beschadigen en/of kwetsuren veroorzaken.
- ★ **VERSTIKKINGSGEVAAR!** Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, indien ze goed worden bewaakt of de instructies voor het gebruik van het apparaat worden gegeven en als de risico's worden aangepakt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De schoonmaak en het onderhoud door de gebruiker mag niet worden gemaakt door kinderen zonder toezicht.
- ★ Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich ontploffingen kunnen voordien, in aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen en stofontwikkeling.
- ★ Gebruik het apparaat niet in de buurt van naakte vlammen en vonken.
- ★ Neem elke ontstekingsbron weg bij het gebruik van het apparaat.
- ★ Houd het apparaat droog. Dompel het niet onder in water en evenmin in enige andere vloeistof.

- ★ Stel dit apparaat niet bloot aan druip- of spatwater.
- ★ Gebruik het apparaat niet op plaatsen die zijn blootgesteld aan vochtigheid, aan weer en wind en op vochtige plaatsen.
- ★ Geen enkel met vloeistof gevuld voorwerp zoals vazen mag op het apparaat worden geplaatst.
- ★ Dek dit apparaat niet af met voorwerpen zoals kranten, dweilen, gordijnen enz.
- ★ Stel het apparaat niet rechtstreeks bloot aan zonnestralen en aan grote warmte.
- ★ Als de kabels en/of het apparaat beschadigd zijn, gebruik het apparaat dan niet en zend het terug naar de fabrikant of naar de naverkoopdienst voor herstelling of vervanging.
- ★ Pas de kabels niet zelf aan en beschadig ze niet. Als de kabels niet overeenkomen met uw aansluitingen, doe dan een beroep op een bekwame technicus zodat hij aanpassingen kan uitvoeren.
- ★ Voor elke loskoppeling het volgende nagaan:
 - Of het apparaat en zijn elementen niet beschadigd zijn. In dit geval het apparaat niet gebruiken en het terugbrengen naar uw dealer voor inspectie en eventuele herstelling.
 - Of de spanning aangegeven op het identificatieplaatje van het apparaat wel overeenkomt met deze van uw voertuig.
- ★ Demonteer het apparaat niet zelf. Elke demontage, herstelling, inspectie mag alleen door een ervaren persoon worden uitgevoerd.
- ★ De autoradio mag alleen worden gebruikt met voertuigen uitgerust met een systeem met een spanning van 12Vdc. Sluit het apparaat niet aan op andere systemen (6Vdc, 24Vdc enz.).
- ★ De wetten van uw land kunnen het gebruik van dit apparaat beperken tijdens het rijden en elk misbruik bestraffen; Gebruik dit apparaat dus met naleving van de wetgeving en de verkeersreglementen.
- ★ Let goed op bij het gebruik van dit apparaat tijdens het rijden. Zorg dat u niet verstrooid of verward bent als u dit apparaat

gebruikt tijdens het rijden. Een gebrek aan concentratie kan een ongeval veroorzaken. Vergeet niet dat u meester bent van en verantwoordelijk voor het voertuig dat u bestuurt.

- ★ Gebruik het apparaat niet als geen veilige rijomstandigheden verenigd zijn (slecht weer, gevaarlijke wegen, druk en hectisch verkeer enz.)
gebruik het geluidsvolume op een aanvaardbaar niveau; een hoog volumeniveau kan u beletten omgevings- en verkeersgeluiden te horen, wat een ongevalrisico kan inhouden.
- ★ Een lange blootstelling aan een hoog volume (in het bijzonder met een koptelefoon) kan uw gehoor beschadigen; Vermijd het geluidsvolume te hoog te zetten en stel u niet te lang bloot aan het geluid.


Onderhoud

Het toestel reinigen: Veeg het vuil van het paneel met een droge en zachte doek. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de monitor of het toestel.

De aansluiting reinigen: Veeg het vuil van de aansluiting of het toestel en het voorpaneel. Gebruik een wattenstaafje of doek.


Voorbereiding

Het voorpaneel bevestigen/verwijderen



- ★ Zorg ervoor dat het voorpaneel niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige hitte of vochtigheid. Vermijd ook plaatsen met teveel stof of waar er risico is op opspattend water.
- ★ Bewaar het voorpaneel in de behuizing wanneer het niet bevestigd is.
- ★ Het voorpaneel is een precisie-instrument dat kan worden beschadigd door schokken of stoten.
- ★ Raak de aansluitklemmen van het toestel en het voorpaneel niet aan met vingers om slijtage te vermijden.


Het toestel resetten




- ★ Druk als het toestel niet correct functioneert op de resetknop.
- ★ Het toestel zal worden teruggezet op de fabrieksinstellingen wanneer de resetknop wordt ingedrukt.

Componenten


Controleer de inhoud van uw pakket:



Toestel (met koker)




Voorpaneel



Afdekplaat




Gebruiker-
shandleiding




ISO mannelijke
aansluiting (A/B)



Demontage-
gereedschap (2 stuks)



Externe microfoon




Draagtas (voor
voorpaneel)

Installatie en verwijdering van het toestel

Het toestel installeren



1



Buig de desbetreffende lipjes om de koker goed op zijn plaats te houden.

2


Zorg ervoor voordat u de afdekplaat bevestigt dat deze in de juiste richting wordt gemonteerd.
(Breder haken aan de onderzijde.)



Schroef (niet inbegrepen in dit pakket)

Het toestel verwijderen

- 1 Verwijder het bedieningspaneel.
- 2 Steek de vangpen op de demontagegereedschappen in de gaten aan weerszijden van de plaat en trek ze er dan uit.
- 3 Steek de demontagegereedschappen diep in de spleten aan elke zijde, en volg de instructiepijlen zoals rechts afgebeeld.



Installatie / Aansluiting

Basisprocedure

- 1 Verwijder de sleutel uit het contactslot, en verwijder dan de Θ klem van de autoaccu.
- 2 Zorg ervoor dat de draadverbindingen correct worden aangesloten.
- 3 Installeer het toestel in uw auto.
- 4 Sluit de Θ klem van de autoaccu opnieuw aan.
- 5 Reset het toestel.

Waarschuwing


- ★ Het toestel kan alleen worden geïnstalleerd in een auto met 12 V gelijkstroomvoeding met negatieve aarding.
- ★ Als u de contactkabel (rood) en de accukabel (geel) aansluit op het autochassis (aarding), kan dit een kortsluiting veroorzaken, die op zijn beurt tot brand kan leiden. Sluit die kabels altijd aan op de voedingsbron via een zekeringendoos.
- ★ Koppel de negatieve accuklem los en bereid alle elektrische verbindingen voor voordat u het toestel installeert.
- ★ Isoleer losse draden met isolatieband of ander geschikt materiaal. Verwijder nooit de doppen op de uiteinden van de losse draden of de klemmen om kortsluiting te voorkomen.

- ★ Zorg ervoor dat dit toestel opnieuw geaard is op het autochassis na de installatie.
- ★ Als de stroom niet AAN gaat, kan de luidsprekerkabel kortgesloten zijn of contact hebben met het autochassis en kan de beschermingsfunctie niet geactiveerd zijn. Het is daarom belangrijk de luidsprekerkabel te controleren.

Opgelet

- ★ Als de ontsteking van uw auto niet beschikt over een ACC-stand, moet u de draden op een voedingsbron aansluiten die kan worden in- of uitgeschakeld met de contactsleutel. Als u de contactkabel aansluit op een voedingsbron met een constante spanningstoever, zoals de batterijkabels, kan de batterij de geest geven.
- ★ Installeer het toestel in de console van uw auto. Zorg ervoor dat het voorpaneel het deksel van de console (indien aanwezig) niet raakt bij het sluiten en openen.
- ★ Controleer of na de installatie van het toestel de remlichten, knipperlichten, ruitenwissers etc. van de auto correct werken.
- ★ Montere het toestel zo dat de montagehoek 30° of minder is.
- ★ Controleer indien de zekering doorbrandt of de draden elkaar niet raken waardoor er een kortsluiting kan zijn, en vervang vervolgens de oude zekering door een nieuwe van hetzelfde type.
- ★ Sluit de luidsprekerkabels correct aan op de klemmen waarmee deze overeenkommen. Het toestel kan beschadigd raken of niet werken, als u de Θ draden deelt of deze aardt op een metalen onderdeel in de auto.
- ★ Wanneer slechts twee luidsprekers worden verbonden met het systeem, moet u de aansluitingen ofwel op de beide voorste uitgangsklemmen, ofwel op de beide achterste uitgangsklemmen aansluiten (u mag de voorste en de achterste niet vermengen).
- ★ Het monteren en aansluiten van dit product vereist kennis en ervaring. Laat dit werk voor uw veiligheid over aan professionals. Als u problemen ondervindt bij de installatie, neem dan contact op met uw NORAUTO dealer.

Bedrading




ISO-aansluiting bedradingsdiagram

Pin	Kleur en functie		Pin	Kleur en functie	
A4	Geel	Batterij (+)	B1/B2	Paars \oplus / Paars/ Zwart \ominus	Luidspreker rechtsachter
A5	Blauw	Verbinden met de bedieningsklem van de vermogensversterker of autoantenneklem (Max. 150 MA 12 V DC)	B3/B4	Grijs \oplus / Grijs/ Zwart \ominus	Luidspreker rechtsvoor
A7	Rood	Ontsteking (ACC)	B5/B6	Wit \oplus / Wit/ Zwart \ominus	Luidspreker linksvoor
A8	Zwart	Aarding	B7/B8	Groen \oplus / Groen/ Zwart \ominus	Luidspreker linksachter

Basishandelingen

Verwijder het bedieningspaneel Draaibare volumeknop



Wanneer u de volgende knop(pen) indrukt of ingedrukt houdt...

Toestel	Algemene bediening
SRC	Selecteer de beschikbare bronnen (RADIO, DAB, BT, USB, SD, AUX IN)
Draaibare volumeknop	<ul style="list-style-type: none">■ Draai om het volume te verhogen of te verlagen.■ Items selecteren.
Aan/Uit / Dempen	<ul style="list-style-type: none">■ Demp het geluid of herstel het geluid.■ Schakel het toestel in. Houd de knop nogmaals ingedrukt om het toestel uit te schakelen.■ Bevestigingsknop voor de nummerkeuze.
BND	Kies de FM-bandwijdte (FM1 / FM2 / FM3) of AM1 (MW1) / AM2 (MW2).
1▶II	Pauzeer/hervat het afspelen van een USB-/SD-apparaat.

Toestel	Algemene bediening
	<ul style="list-style-type: none"> ■ In radiomodus om naar de automatische zoekmodus te gaan, houd ingedrukt om naar de handmatige zoekmodus te gaan. ■ Bij het afspelen om een nummer/bestand over te slaan, houd ingedrukt om snel vooruit/achteruit te gaan.
	Om naar de audiomenumodus te gaan, houd ingedrukt om naar de systeemmenumodus te gaan.
	Druk in om het dynamische bassgeluid in of uit te schakelen.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Klokinformatie. ■ Druk op deze knop voor weergave van de Id3-informatie bij het afspelen.
	Om de EQ-instelling (Equalizer-voorinstelling) aan te passen.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Om een oproep te beantwoorden/aanvaarden. ■ Houd ingedrukt tijdens het praten om de oproep door te verbinden.
	Om een oproep te weigeren/beëindigen.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Houd ingedrukt om de automatische opslagfunctie te activeren. ■ Druk bij het afspelen om naar de zoekmodus te gaan.

Functie-instelling

- 1 Druk op \equiv om naar de [AUDIOMENU]-modus te gaan, houd ingedrukt om naar de [MENU]-modus te gaan.
- 2 Druk herhaaldelijk op \equiv om het item te selecteren dat moet worden aangepast.
- 3 Draai aan de volumeknop om een waarde/optie te selecteren.

[AUDIOMENU]

Item	Selecteerbare instelling
INSTELLING BAS	
BASNIVEAU	Pas het niveau aan van -7 tot +7.
INSTELLING HOGE TONEN	
NIVEAU HOGE TONEN	Pas het niveau aan van -7 tot +7.
BALANS	Pas de balans tussen de linker- en rechterluidsprekers aan van 10R (volledig rechts) tot 10L (volledig links).
FADERREGELAAR	Pas de faderregelaar tussen de voorste en achterste luidsprekers aan van 10R (volledig achteraan) tot 10F (volledig vooraan).


[MENU] Modusinstelling

- 1 Houd \equiv ingedrukt om naar de [MENU]-modus te gaan.
- 2 Druk herhaaldelijk op \equiv om het item te selecteren dat moet worden aangepast.
- 3 Draai aan de volumeknop om een waarde/optie te selecteren.

Item	Selecteerbare instelling
Weergave van zender Aan/Uit	De weergave van zender-functie in- of uitschakelen.
PTY (Programmatype)	<p>Eenmaal in de PTY-modus drukt u op de "Aan/Uit / Dempen"-knop om naar het programmatype te gaan en de volumeknop te verdraaien om naar de categorie naar keuze te gaan.</p> <p>■ Beschikbare programmatypes:</p> <p>POP; ROCK; SIMPEL; LICHT; KLASSIEK; ANDERE; JAZZ; COUNTRY; NATIONAAL; OLDIES; FOLK; NIEUWS; ZAKEN; INFO; SPORT; EDUCATIEF; DRAMA; CULTUUR; WETENSCHAP; VARIETE; WEER; FINANCIËEL; KINDEREN; SOCIAAL; RELIGIE; INKOMEND; REIZEN; VRIJE TIJD; DOCUMENT</p>
AF (Afwisselende frequenties)	<p>■ AAN: Het toestel zal automatisch naar een ander station met een sterker signaal zoeken, maar met dezelfde programma-identificatie als het huidige station.</p> <p>■ UIT: Annuleren</p>
VI (Verkeersinformatie)	<p>■ AAN: Wanneer er verkeersinformatie wordt doorgegeven, schakelt het toestel naar de tunermodus over (ongeacht de huidige modus) en wordt de verkeersinformatie weergegeven. Wanneer de verkeersinformatie voorbij is, keert het toestel terug naar de vorige modus.</p> <p>■ UIT: Verkeersinformatie wordt niet onderbroken.</p>

Item	Selecteerbare instelling
KT (kloktijd)	AAN: Wanneer de Weergave van de naam van de radiozenders-klok is ingeschakeld, corrigeert de Weergave van de naam van de radiozenders-zender automatisch de systeemklok van de autoradio. UIT: Schakel deze functie uit
LOKAAL AAN/UIT	Om meer radiostations te ontvangen of alleen stations te ontvangen met een sterk signaal, kunt u de radiogevoeligheid aanpassen.
OMGEVING	Selecteer een geschikt land/regio van de radio: VSA; LATIJNS-AMERIKA; JAPAN; EUROPA; AZIË; MIDDEN-OOSTEN; AUST (Australië)
RE-CON	Nadat het koppelen van Bluetooth is geslaagd, kunt u de verbinding met Bluetooth verbreken of opnieuw verbinding maken.
RGB-KLEUR	Als u de woorden “RGB COLOR” ziet, is de standaardinstelling “RGB SCAN(AUTO)”, wanneer u aan de volumeknop draait, kunt u de kleur selecteren in de volgende volgorde: “RGB SCAN(AUTO)” “GROEN 1”-“GROEN 2”-“GROEN 3”-“AMBER”-“ROZE 1”-“ROZE 2”-“PAARS 1”-“PAARS 2”-“BLAUW 1” -“BLAUW 2”-“ROOD”
KLOKINSTELLING	Stel de uren en minuten in
KLOKNOTATIE	Selecteer de tijdnotatie: 12H of 24H
PIEPTOON	Schakel de pieptoon in of uit


Naar de radio luisteren




- Houd ongeveer 2 seconden ingedrukt om de het huidige station op te slaan.
- Druk er kort op om het opgeslagen station op te roepen.

- 1 Druk herhaaldelijk op **BND** voor een bandwijdte (FM1, FM2, FM3, AM1 (MW1) of AM2 (MW2)).
- 2 Druk op **<>** om naar een station te zoeken.

Luisteren naar een USB/SD-apparaat




- Druk om te pauzeren.
- Druk nogmaals in om de afspeelmodus te hervatten.
- Druk voor willekeurig afspelen, druk nogmaals voor een willekeurige map.



- Druk om een nummer/bestand te selecteren.
- Houd ingedrukt voor vooruit-/terugspoelen.
- Druk om naar de volgende/vorige map te gaan.
- Druk voor het herhalen van een nummer, druk nogmaals voor het herhalen van een map.

Een USB-apparaat afspeLEN


- 1 Schuif de USB-afdekking naar links.
- 2 Plaats een USB-apparaat in de USB-sleuf. Het toestel speelt het USB-apparaat automatisch af.



Een SD-kaartapparaat afspelen

- 1 Plaats de micro-SD-kaart in de SD-kaartsleuf. Het apparaat speelt de inhoud van de SD-kaart automatisch af.


Naar andere externe componenten luisteren



- 1 Druk op **SRC** om AUDIO IN te selecteren.
- 2 Zet de externe component aan om het afspelen te beginnen.

Bluetooth-bediening

- Druk om naar "BT-AUDIO"-modus over te schakelen
- Druk om een oproep te beantwoorden/aanvaarden.
- Houd ingedrukt om de oproep door te verbinden.



Druk om een oproep te weigeren/beëindigen

U kunt via het toestel oproepen doen of ontvangen met telefoons met Bluetooth-functie. U kunt ook naar muziek luisteren vanaf een Bluetooth-apparaat.

Aan de slag

Voordat u het Bluetooth-apparaat gebruikt, moet u het apparaat met uw toestel koppelen. Koppelen hoeft u slechts eenmaal te doen.

Bluetooth-apparaten koppelen

- 1 Open uw mobiele telefoon en schakel Bluetooth in.
- 2 Zoek naar andere bluetooth-apparaten met uw toestel
- 3 Selecteer “**NS-218 DBT**” uit de koppellijst.
- 4 Er verschijnt **[PAIRED]** op het paneel als de koppeling is gelukt en het gekoppelde apparaat wordt automatisch aangesloten op het audiosysteem.

Een oproep plaatsen

U kunt een nummer kiezen via de mobiele telefoon.

- 1 Gebruik de mobiele telefoon om te bellen en een uitgaand gesprek te voeren.
- 2 Zodra u het nummer gekozen hebt, verschijnt er **[CALLING]** op het scherm.

Een nummer opnieuw kiezen

- 1 Druk op **↔** op het voorpaneel om een nummer opnieuw te kiezen.
- 2 Op het toestel verschijnt er **[CALLING]**, en het toestel kiest opnieuw het laatst gevormde nummer.

Opmerking:

Om een uitgaand gesprek te plaatsen met dit toestel, moet de bluetooth-verbinding tussen het toestel en de telefoon actief zijn.

Een oproep ontvangen

- 1 Als er een inkomende oproep is, wordt het telefoonnummer weergegeven. Als de inkomende oproep geen telefoonnummer

- heeft, verschijnt er **[PHONE IN]** op het scherm.
- 2** Druk op **–** om een oproep te beantwoorden/aanvaarden.
 - 3** Druk wanneer het gesprek is beëindigd op **–** om de oproep te beëindigen.

Oproep doorverbinden

U kunt het stemgeluid dat via de luidsprekers komt doorverbinden naar de mobiele telefoon tijdens het gesprek.

Houd tijdens het praten **–** ingedrukt om het stemgeluid van de luidspreker door te verbinden naar de mobiele telefoon.

Bluetooth-audiostreaming A2DP

Als het aangesloten Bluetooth-apparaat Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) ondersteunt, kunt u via het toetsel luisteren naar de muziek die is opgeslagen op het apparaat. Als het apparaat Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) ondersteunt, kunt u het bedieningspaneel op het toestel of de afstandsbediening gebruiken om muziek af te spelen die is opgeslagen op het apparaat.

- 1** Druk herhaaldelijk op **SRC** om **[BT AUDIO]** te selecteren.
- 2** Druk op **▶||** om het afspelen te starten en druk er nogmaals op om te pauzeren.
- 3** Druk op **◀◀ / ▶▶** om naar een volgend/vorig nummer te gaan.

DAB-bediening

DAB-RADIO

- 1** Doorloop de programmabronnen met de SRC-knop tot DAB.
- 2** Druk herhaaldelijk op de menuknop wanneer het product in de DAB-modus staat om door de menu-opties te bladeren:
SCAN=>12V

AAN / UIT=PRUNE(DAB RESET)=RE-CON= RGB KLEUR =KLK=BIEP

SCAN

- 1** Druk op de knop (**MENU**) om de zenderzoekfunctie SCAN te

- selecteren en bevestig door op de aan/uit-knop te drukken.
- 2** Het systeem zoekt naar DAB-zenders.
- 3** Het aantal gevonden zenders wordt op de display weergegeven en de eerste gevonden zender wordt afgespeeld. Druk ongeveer 2 seconden op de knop om de zender op te slaan in het zendergeheugen onder de sneltoets naar keuze (M1-M6). Tik op de gewenste sneltoets om de zender in te stellen.
- 4** Druk herhaaldelijk op **◀▶ / ▶▶** totdat de gewenste zender/frequentie wordt weergegeven.

Antenneversterking ON/OFF

- 1** Selecteer ON als een DAB-antenne met 12V-antenneversterking wordt gebruikt.
- 2** Selecteer OFF als een passieve DAB-antenne of DAB-antenne met externe voeding wordt gebruikt.

Productinformatie

Algemeen

Voeding: 12 V DC (10,5-14,4V), negatieve aarding

Zekering: 15 A

Geschikt luidsprekerimpedantie: 4-8 Ω

MP3-linkniveau: 500 mV

Audiogedeelte

Maximumvermogen: 50 W x 4 kanalen

Continu vermogen: 28 W x 4 RMS

FM-tunergedeelte

Frequentiebereik: 87,5-108,0 MHz

Bruikbare gevoeligheid: Beter dan 15 dB aan S/N 30 dB

AM-tunergedeelte

Frequentiebereik: 522-1620 KHz

Bruikbare gevoeligheid: Beter dan 45 dB aan S/N 26 dB

USB-apparaten

USB-flashgeheugen: USB 1.1 & 2.0 compatibel

Over audiobestand

- Bestandssysteem van USB of geheugenkaart: FAT16, FAT32
- MP3/WMA bitsnelheid: 32-320 kbps en variabele bitsnelheid
- MP3-bemonsteringsfrequenties: 8-48 KHz
- WMA-bemonsteringsfrequenties: 32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz
- Id3 tag v1.0 of later
- Ondersteunt WAV, FLAC, WMA, MP3

Opruimen



Selectieve ophaling van het elektrisch en elektronisch afval. Elektrische producten mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden verwijderd. Volgens Europese Richtlijn 2012/19/ UE betreffende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur en de toepassing ervan in de nationale wetgeving moeten versleten elektrische producten apart worden opgehaald en verzameld in daartoe voorziene verzamelpunten. Wend u tot de plaatselijke autoriteiten of uw verkoper voor advies over de recycling. Door deze handelingen uit te voeren draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Índice

1 Instrucciones de seguridad.....	45
2 Preparación	48
3 Componentes	49
4 Instalación y desinstalación de la unidad	50
Instalación de la unidad.....	50
Extracción de la unidad	50
5 Instalación / Conexión	51
Procedimiento básico	51
Advertencia.....	51
Precaución.....	52
Cableado	53
6 Operaciones básicas	54
7 Configuración de funciones	56
Escuchar la radio.....	58
Escuchando un dispositivo USB o de tarjeta SD.....	59
Escuchar otros componentes externos	60
Funcionamiento del Bluetooth	61
Función DAB	63
8 Información del producto	64
9 Gestión de residuos.....	65

Instrucciones de seguridad

- ★ Antes de utilizar el aparato, lea atentamente estas instrucciones de seguridad y guárdelas para futuras consultas. Si le da el aparato a un tercero, entréguelo también las instrucciones.
- ★ Utilice el aparato siguiendo las instrucciones. El fabricante no se hace responsable de un uso incorrecto o de una manipulación errónea.
- ★ No respetar las normas de seguridad y de uso puede provocar un riesgo de descarga eléctrica, de incendio o heridas personales.
- ★ Este aparato está previsto para un uso doméstico. No lo utilice de manera comercial.
- ★ ¡No utilice accesorios no recomendados por el fabricante! Pueden dañar el aparato y/o provocar heridas.
- ★ ¡PELIGRO DE ASFIXIA! Guarde los embalajes fuera del alcance de los niños.
Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años. Puede ser utilizado también por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, siempre que estén debidamente guiados, se les haya dado las instrucciones sobre el uso del aparato con seguridad, y conozcan los riesgos a los que están expuestos. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser efectuados por niños sin vigilancia.
- ★ No utilice el aparato en un entorno sensible a las explosiones, en presencia de líquidos inflamables, gas o polvo.
- ★ No utilice el aparato cerca de fuentes de llamas o de chispas.
- ★ Quite cualquier fuente de alimentación cuando use el aparato.
- ★ Mantenga el aparato en un lugar seco. No lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- ★ No exponga este aparato a proyecciones de agua o a salpicaduras.
- ★ No utilice el aparato en sitios húmedos, a la intemperie o en lugares mojados.

- ★ No se debe dejar ningún objeto con líquido (por ejemplo, un jarrón) encima del aparato.
- ★ No cubra este aparato con objetos tales como periódicos, trapos, cortinas, etc.
- ★ No exponga el aparato directamente a los rayos del sol y al calor intenso.
- ★ Si los cables y/o el aparato están estropeados, no utilice el aparato y devuélvalo al fabricante o al servicio posventa para que lo repare o lo cambie.
- ★ No modifique usted mismo los cables y no los estropee. Si los cables no son compatibles con sus enchufes llame a un técnico cualificado para que se los adapte.
- ★ Antes de enchufarlo, compruebe:
 - Que el aparato, y sus elementos no están estropeados. En ese caso, no lo utilice y llévelo a la tienda para que lo revisen y reparen.
 - Que la tensión indicada en la placa del aparato se corresponde a la de su vehículo.
- ★ No desmonte usted mismo el aparato. Sólo una persona cualificada puede desmontarlo, repararlo y revisarlo.
- ★ El autorradio solo se debe utilizar en vehículos con un sistema de tensión de 12Vdc. No conecte el aparato a otros sistemas (6Vdc, 24Vdc, etc.).
- ★ Las leyes de su país pueden restringir el uso de este aparato durante la conducción y castigar cualquier abuso; Utilice pues este aparato respetando la legislación y el código de la circulación.
- ★ Tenga cuidado al utilizar este aparato conduciendo: no se distraiga. La falta de concentración puede provocar un accidente. No olvide que usted tiene el control y es responsable del vehículo que conduce.
- ★ No utilice el aparato si las condiciones de conducción no son seguras (mal tiempo, carreteras peligrosas, circulación densa y complicada, etc.).

- ★ Ponga el volumen a un nivel sonoro conveniente; un volumen demasiado elevado el puede impedir oír el ruido del exterior y de la circulación, lo que puede provocar un accidente.
- ★ Una exposición prolongada a un volumen alto (sobre todo con cascos), puede dañar su audición. Evite poner el volumen sonoro demasiado alto y /o exponerse demasiado tiempo al mismo.


Mantenimiento

Limpieza de la unidad: Elimine la suciedad del panel con un paño suave o un paño seco de silicona. En caso de no observar esta precaución, podrían producirse daños en el monitor o la unidad.

Limpieza del conector: Elimine la suciedad del conector de la unidad y de la placa frontal. Utilice un paño o un bastoncillo.


Preparación

Cómo montar/desmontar la placa frontal



- ★ No exponga la placa frontal a la luz directa del sol, a la humedad o a calor excesivo. Asimismo, evite los lugares con demasiado polvo o donde exista la posibilidad de que le salpique agua.
- ★ Mantenga la placa frontal dentro de su carcasa cuando esté desmontada.
- ★ La placa frontal es una pieza de precisión del equipo y se puede dañar si sufre golpes o impactos.
- ★ Para evitar su deterioro, no toque los terminales de la unidad ni la placa frontal con los dedos.


Cómo restablecer la unidad



- ★ Si la unidad no funciona correctamente, pulse el botón de restauración.
- ★ La unidad regresará a los ajustes de fábrica al pulsar el botón de restauración.

Componentes


Compruebe e identifique el contenido del paquete:



Unidad principal
(con funda)




Panel frontal



Embellededor




Manual del usuario




Conecotor macho
ISO (A/B)



Herramienta de
desmontaje (2 uds.)



Micrófono externo




Funda de transporte
(ara el panel frontal)

Instalación y desinstalación de la unidad


Instalación de la unidad

1




2

Antes de proceder al montaje, compruebe que la dirección del embellecedor es la correcta. (Los ganchos más anchos se encuentran en la parte inferior.)




Doble las pestañas correspondientes para sujetar la funda con firmeza.



Extracción de la unidad

- 1 Desmonte el panel de control.
- 2 Coloque el dedo de arrastre que forma parte de las herramientas de desmontaje en los agujeros situados a ambos lados del embellecedor y extráigalo.
- 3 Introduzca las herramientas de desmontaje en las ranuras de sendos lados y, a continuación, siga las indicaciones de las flechas que se encuentran a la derecha.



Instalación / Conexión

Procedimiento básico

- 1 Extraiga la llave del contacto y, a continuación, desconecte el terminal Θ de la batería del coche.
- 2 Realice las conexiones de entrada y salida correspondientes.
- 3 Instale la unidad en el coche.
- 4 Vuelva a conectar el terminal Θ de la batería del coche.
- 5 Restaure la unidad.

Advertencia

- ★ La unidad solo se puede instalar en coches con una alimentación de 12 V CC y toma a tierra negativa.
- ★ Si conecta el cable de encendido (rojo) y el cable de la batería (amarillo) al chasis del vehículo (tierra), puede provocar un cortocircuito, que a su vez puede iniciar un incendio. Dichos cables deben conectarse siempre a la fuente de alimentación a través de la caja de fusibles.
- ★ Desconecte el terminal negativo de la batería y efectúe todas las conexiones antes de instalar la unidad.
- ★ Aíslle los cables desconectados con cinta de vinilo u otro material similar. Para evitar un cortocircuito, no retire las tapas de los cables desconectados ni de los terminales.


- ★ Asegúrese de realizar la conexión a tierra de la unidad al chasis del coche después de la instalación.
- ★ Si no se enciende, el cable del altavoz podría haber producido un cortocircuito o tocado el chasis del vehículo, de forma que se podría haber activado la función de protección. Por tanto, se debería comprobar el cable del altavoz.

Precaución

- ★ Si el interruptor de encendido del coche no cuenta con una posición ACC (accesorio), conecte los cables de encendido a una fuente de alimentación que se pueda encender y apagar con la llave de contacto. Si conecta el cable de encendido a una fuente de alimentación con tensión constante, como en el caso de los cables de batería, la batería podría dejar de funcionar.
- ★ Instale la unidad en la consola de su vehículo. Asegúrese de que el panel frontal no golpee la tapa de la consola (en caso de haberla) al abrirse y cerrarse.
- ★ Tras instalar la unidad, compruebe que las luces de freno, los intermitentes, los limpiaparabrisas, y otros elementos del coche funcionan correctamente.
- ★ Monte la unidad con un ángulo igual o inferior a 30°.
- ★ Si se funde un fusible, primero asegúrese de que los cables no se toquen, pues pueden haber causado un cortocircuito; a continuación, sustituya el fusible por uno de la misma clase.
- ★ Conecte los cables del altavoz correctamente a los terminales que correspondan. La unidad puede sufrir daños o no funcionar si los cables o toma a tierra Θ tocan alguna pieza metálica del coche.
- ★ Si se incorporan solo dos altavoces al sistema, enchufe los conectores a los terminales de salida delanteros o a los terminales de salida traseros (no mezcle terminales delanteros y traseros).
- ★ El montaje y cableado de este producto requiere conocimientos y experiencia. Para su seguridad, deje este trabajo a profesionales.

Si experimenta problemas durante la instalación, consulte a su distribuidor NORAUTO.

Cableado




Cuadro de cableado del conector ISO

Clavija	Color y función		Clavija	Color y función	
A4	Amarillo	Batería (+)	B1/B2	Violeta + / Violeta/ Negro -	Altavoz trasero derecho
A5	Azul	Conecte al terminal de control del sistema del amplificador de potencia o terminal de control de relé de la antena automática (máx. 150 MA 12 V CC)	B3/B4	Gris + / Gris/ Negro -	Altavoz frontal derecho
A7	Rojo	Encendido (ACC)	B5/B6	Blanco + / Blanco/ Negro -	Altavoz frontal izquierdo

A8	Negro	Tierra	B7/B8	Verde + / Verde/ Negro -	Altavoz trasero izquierdo
----	-------	--------	-------	--------------------------------	---------------------------------

Operaciones básicas

Extracción del panel de control Rueda de control del volumen



Al pulsar o mantener pulsado el siguiente botón...

Unidad principal	Funcionamiento general
SRC	Seleccionar las fuentes disponibles (RADIO, DAB, BT, USB, SD, AUX IN)
Rueda de control del volumen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gírela para subir o bajar el volumen. ■ Para seleccionar elementos.
Encendido/Silencio	<ul style="list-style-type: none"> ■ Activa el silencio o restaura el volumen. ■ Para encender la unidad. Manténgalo pulsado para apagar la unidad. ■ Botón de confirmación en la selección de canciones.
BND	Para seleccionar las bandas FM (FM1 / FM2 / FM3) o AM1 (MW1) / AM2 (MW2).

Unidad principal	Funcionamiento general
1▶II	Pausa/retoma la reproducción de un dispositivo USB/SD.
◀▶	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dentro del modo Radio, sirve para entrar en modo de Autobúsqueda. Manténgalo pulsado para entrar en el modo de Búsqueda manual. ■ Dentro del modo de Reproducción multimedia, sirve para saltar una pista o archivo. Manténgalo pulsado para utilizar el avance o retroceso rápido.
≡	<ul style="list-style-type: none"> ■ Para acceder al modo Menú de audio. Manténgalo pulsado para entrar en el modo Menú de sistema..
Lou	Pulse para activar o desactivar el refuerzo dinámico de graves.
i	<ul style="list-style-type: none"> ■ Información sobre el reloj. ■ Pulse este botón para ver la información ID3 durante la reproducción multimedia.
EQ	Para ajustar la configuración del ecualizador (Ecualizador predeterminado).
-	<ul style="list-style-type: none"> ■ Para responder o aceptar la llamada. ■ Durante la conversación, manténgalo pulsado para transferir la llamada.
—	Para rechazar o terminar la llamada.
AS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mantenga pulsado para activar la función de Autoalmacenamiento. ■ Durante la reproducción multimedia, pulse para acceder al modo de búsqueda.

Configuración de funciones

- 1 Pulse \equiv para acceder al modo [AUDIO MENU]; manténgalo pulsado para entrar en el modo [MENU].
- 2 Pulse \equiv repetidamente para seleccionar el elemento que desea configurar.
- 3 Gire la rueda de control del volumen para seleccionar un valor u opción.

[MENÚ DE AUDIO]

Elemento	Ajuste seleccionable
AJUSTE DE GRAVES	
NIVEL DE GRAVES	Ajuste el nivel de -7 a +7.
AJUSTE DE AGUDOS	
NIVEL DE AGUDOS	Ajuste el nivel de -7 a +7.
BALANCE	Ajuste el balance entre los altavoces izquierdo y derecho de 10D (todo al derecho) a 10I (todo al izquierdo).
ATENUADOR	Ajuste el atenuador entre los altavoces frontal y trasero de 10T (todo al trasero) a 10F (todo al frontal).

[MENÚ] Configuración del modo


- 1 Mantenga pulsado \equiv para entrar en el modo [MENU].
- 2 Pulse \equiv repetidamente para seleccionar el elemento que desea configurar.
- 3 Gire la rueda de control del volumen para seleccionar un valor u opción.

Elemento	Ajuste seleccionable
visualización de la emisora activado/desactivado	Active o desactive la función de visualización de la emisora.
PTY (tipo de programa)	<p>Una vez en modo PTY, pulse el botón "Encendido / Silencio" para entrar en el elemento tipo de programa y gire la rueda de control del volumen hasta llegar a la categoría seleccionada.</p> <p>■ Tipos de programa disponibles:</p> <p>M POP; M ROCK; M SENCILLA; M LIGERA; CLÁSICOS; OTRA M; M JAZZ; COUNTRY; M NACIONAL; M OLDIES; M FOLK; NOTICIAS; SUCESOS; INFO; DEPORTES; EDUCACIÓN; DRAMA; CULTURA; CIENCIA; VARIADO; TIEMPO; FINANZAS; INFANTIL; SOCIAL; RELIGIÓN; LLAMADA ENTRANTE; VIAJES; OCIO; DOCUMENTOS</p>
FA (frecuencias alternativas)	<p>■ ON: La unidad buscará automáticamente otra emisora con una señal más fuerte, pero con el mismo identificador de programa que la emisora actual.</p> <p>■ OFF: Cancelar</p>
IT (información de tráfico)	<p>■ ON: Cuando se produce un anuncio de tráfico, la unidad cambia al modo de sintonización (independientemente del modo actual) y empieza a emitir el anuncio acerca de las condiciones del tráfico. Cuando el anuncio de tráfico finaliza, regresa al modo anterior.</p> <p>■ OFF: Los anuncios de tráfico no producen una interrupción.</p>

Elemento	Ajuste seleccionable
CT (Hora)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Cuando el reloj Presentación del nombre de la emisora de radio está encendido, la estación Presentación del nombre de la emisora de radio corregirá automáticamente el reloj del sistema de la radio del automóvil. ■ APAGADO: Desactiva esta función
LOCAL ACTIVADO/DESACTIVADO	Puede ajustar la sensibilidad de la radio para recibir más emisoras o solo emisoras con señal fuerte.
ÁREA	Seleccione la región del país de la radio según corresponda: EE. UU., AMÉRICA LATINA, JAPÓN, EUROPA, ASIA, MEDIO ORIENTE O AUSTRALIA
RE-CON	Una vez realizado satisfactoriamente el emparejamiento mediante Bluetooth, puede desconectarlo o reconectarlo.
COLOR RGB	Al ver las palabras "COLOR RGB", el color por defecto es "RGB SCAN(AUTO)"; si gira la rueda de control del volumen para seleccionar el color, este cambiará siguiendo el orden que se especifica a continuación: "RGB SCAN(AUTO)" - "VERDE 1" - "VERDE 2" - "VERDE 3" - "ÁMBAR" - "ROSA 1" - "ROSA 2" - "MORADO 1" - "MORADO 2" - "AZUL 1" - "AZUL 2" - "ROJO"
CONFIGURACIÓN DEL RELOJ	Para ajustar las horas y los minutos
FORMATO DEL RELOJ	Para seleccionar el formato de hora: 12H o 24H

Elemento	Ajuste seleccionable
TONO	Activa o desactiva el tono


Escuchar la radio



- Mantenga pulsado durante aproximadamente 2 segundos para memorizar la emisora actual.
- Pulse brevemente para llamar la emisora memorizada.

- 1 Pulse repetidamente **BND** para escoger una banda (FM1, FM2, FM3, AM1 (MW1) o AM2 (MW2)).
- 2 Pulse **↔ ↔** para buscar una emisora.


Escuchando un dispositivo USB o de tarjeta SD



- Pulse para pausar.
- Pulse de nuevo para reanudar la reproducción.
- Pulse para iniciar la reproducción aleatoria; pulse de nuevo para reproducir de forma aleatoria una carpeta.
- Pulse para seleccionar una pista o un archivo.
- Mantenga pulsado para activar el avance o retroceso rápido.
- Pulse para moverse a la carpeta anterior o siguiente.
- Pulse para repetir una pista. Pulse de nuevo para repetir una carpeta.

Reproducción de un dispositivo USB


- 1 Deslice la cubierta del conector USB con la marca  hacia la izquierda.
- 2 Inserte el dispositivo USB en el conector USB. La unidad comenzará automáticamente la reproducción desde el dispositivo USB.



Reproduciendo una tarjeta SD

- 1 Inserte la tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD. La unidad reproducirá automáticamente la tarjeta SD.


Escuchar otros componentes externos



- 1 Pulse **SRC** para seleccionar el modo AUDIO IN.
- 2 Encienda el componente externo y comience la reproducción.

Funcionamiento del Bluetooth

- Pulse para cambiar al modo "AUDIO BT"
- Pulse para responder / aceptar la llamada.
- Mantenga pulsado para transferir la llamada.



Pulse para rechazar / terminar la llamada.

Se pueden realizar y recibir llamadas con teléfonos Bluetooth usando la unidad. Asimismo se puede escuchar música desde un dispositivo con Bluetooth.

Introducción

Antes de utilizar el dispositivo Bluetooth, debe emparejarlo a la unidad. El emparejamiento se realiza una única vez.

Emparejamiento de dispositivos Bluetooth

- 1 Abra el teléfono móvil y conecte el bluetooth.
- 2 Busque otro dispositivo bluetooth con su dispositivo.
- 3 Seleccione "**NS-218 DBT**" en la lista de emparejamiento.
- 4 Aparecerá el mensaje **[PAIRED]** en el panel si el emparejamiento se ha realizado con éxito; el dispositivo emparejado se conectará de forma automática con el sistema de audio del coche.

Realizar llamadas

Puede marcar un número desde el teléfono móvil.

- 1 Utilice el teléfono móvil para marcar y realizar una llamada saliente.

- 2** Una vez finalizado el marcado, aparecerá el mensaje **[CALLING]**.

Para volver a marcar un número

- 1 Pulse ↺ en el panel frontal para volver a llamar.
- 2 La unidad mostrará el mensaje **[CALLING]** y comenzará a llamar al último número marcado.

Observación:

Para realizar una llamada saliente en esta unidad, la conexión bluetooth entre la unidad y el teléfono debe estar activa.

Recibir Llamadas

- 1 Si hay una llamada entrante, se mostrará el número de teléfono.
Si la llamada entrante no tiene número de teléfono asociado, aparecerá el mensaje **[PHONE IN]**.
- 2 Pulse ↺ para responder / aceptar la llamada.
- 3 Al finalizar la conversación, pulse ↻ para colgar.

Transferir una llamada

Puede transferir la voz del altavoz al móvil durante la llamada.

Mientras habla, mantenga pulsado ↺ y la voz se transferirá del altavoz al teléfono móvil.

Transmisión de audio por Bluetooth A2DP

Si el dispositivo Bluetooth conectado es compatible con el perfil de distribución de audio (A2DP), podrá escuchar música almacenada en el dispositivo a través de la unidad. Si el dispositivo también es compatible con el perfil de control remoto de audio/vídeo (AVRCP), podrá utilizar los controles de la unidad o del mando a distancia para reproducir música almacenada en el dispositivo.

- 1 Pulse repetidamente **SRC** para seleccionar **[BT AUDIO]**.

- 2 Pulse ►|| para iniciar la reproducción; pulse de nuevo para pausarla.
- 3 Para avanzar o retroceder en la lista de pistas, pulse ▲▼ / ►||.

Función DAB

RADIO DAB

- 1 Navegue por las fuentes del programa con el botón SRC hasta DAB.
- 2 Pulse repetidamente el botón cuando el dispositivo esté en modo DAB para navegar por las opciones del menú: ESCANEAR = >12 V
ENCENDIDO/APAGADO = RECORTAR (REINICIAR DAB) = RE-CON = COLOR
RGB = CLK = PITIDO

ESCANEAR

- 1 Pulse el botón de menú para seleccionar la función de búsqueda de emisoras y confirme pulsando el botón de encendido.
- 2 El sistema busca emisoras DAB.
- 3 El número de emisoras encontradas se muestra en la pantalla y se reproduce la primera emisora encontrada. Pulse el botón durante 2 segundos para guardar la emisora en la memoria en el acceso directo establecido (M1-M6). Pulse el acceso directo establecido para poner la emisora.
- 4 Pulse repetidamente ▲▼ / ►|| hasta que se muestre la emisora establecida o la frecuencia.

Amplificación de antena ON/OFF

- 1 Seleccione ON si se utiliza una antena DAB de amplificación de 12 V.
- 2 Seleccione OFF si se utiliza una antena DAB pasiva o una antena DAB con fuente de alimentación externa.

Información del producto

General

Alimentación: 12 V CC (10,5-14,4 V), toma de tierra negativa

Fusible: 15 A

Impedancia de altavoces adecuada: 4-8 Ω

Nivel de MP3: 500mV

Sección de audio

Potencia máxima de salida: 50 W x 4 canales

Potencia continua de salida: 28 W x 4 RMS

Sección sintonizador FM

Rango de frecuencia: 87,5-108,0 MHz

Sensibilidad útil: Mejor que 15 dB a S/N 30 dB

Sección sintonizador AM

Rango de frecuencia: 522-1620 KHz

Sensibilidad útil: Mejor que 45 dB a S/N 26 dB

Dispositivos USB

Memoria flash USB: Compatible con USB 1.1 y 2.0

Acerca de los archivos de audio

- Sistema de archivos USB o memoria: FAT16, FAT32
- Ratio de compresión MP3/WMA: 32-320 kbps y ratio de compresión variable
- Frecuencias de muestreo de MP3: 8-48 KHz
- Frecuencias de muestreo de WMA: 32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz
- ID3 tag v1.0 o superior
- Compatible con WAV, FLAC, WMA, MP3

Gestión de residuos



Reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos.

Según la Directiva Europea 2012/19/UE sobre desecho de materiales eléctricos y electrónicos y su transposición a la legislación nacional, los productos eléctricos usados no se deben desechar con los residuos domésticos; deben ser llevados a los distintos puntos de recogida pública para su reciclaje. Puede consultar a las autoridades locales o a su vendedor para obtener consejos sobre reciclaje. Reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. Con estos gestos, participa en la protección del medio ambiente.

Contenuto

1 Norme di sicurezza	67
2 Preparazione	70
3 Componenti	71
4 Installazione e rimozione dell'unità	72
Installazione dell'unità	72
Rimozione dell'unità	72
5 Installazione/Connessione	73
Procedura di base	73
Avvertenza	73
Attenzione	74
Connessione dei cavi	75
6 Funzioni di base	76
7 Impostazione funzioni	78
Ascolto radio	81
Ascoltare un dispositivo con USB/scheda SD	81
Ascolto di altri componenti esterni	82
Funzionamento Bluetooth	83
Funzionamento in modalità DAB	85
8 Informazioni sul prodotto	86
9 Smaltimento	87

Norme di sicurezza

- ★ Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le presenti norme di sicurezza e conservarle come riferimento futuro.
Qualora il dispositivo venga ceduto a terzi, si raccomanda di fornirgli anche le norme di sicurezza.
- ★ Utilizzare il dispositivo secondo le modalità descritte nelle presenti istruzioni. In caso di manipolazione e uso inadeguati e non conformi alle istruzioni di utilizzo, il fabbricante non sarà in alcun modo responsabile.
- ★ Il mancato rispetto delle presenti norme di sicurezza o delle istruzioni di utilizzo può comportare un rischio di folgorazione, di incendio e/o può causare lesioni personali.
- ★ Il dispositivo è pensato unicamente per un uso domestico. Si raccomanda di non utilizzarlo in un ambito commerciale.
- ★ Non utilizzare accessori non raccomandati dal fabbricante! Potrebbero, infatti, danneggiare il dispositivo e/o causare lesioni.
- ★ **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!** Conservare il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Il presente dispositivo può essere utilizzato da bambini di età inferiore agli 8 anni e da persone con menomazioni fisiche, sensoriali o mentali o prive dell'esperienza o delle conoscenze necessarie, purché siano adeguatamente sorvegliate o vengano fornite loro le istruzioni relative all'uso sicuro del dispositivo e vengano informate degli eventuali rischi. I bambini non devono giocare con il dispositivo. Le operazioni di pulizia e manutenzione di competenza dell'utente non devono essere eseguite dai bambini senza la sorveglianza di un adulto.
- ★ Non utilizzare il dispositivo in un ambiente potenzialmente esplosivo, in presenza di liquidi infiammabili, gas e polveri.
- ★ Non utilizzare il dispositivo in prossimità di possibili fonti di fiamme libere o scintille.
- ★ Eliminare tutte le eventuali fonti di combustione durante l'uso del dispositivo.
- ★ Conservare il dispositivo in un ambiente asciutto. Non

immergere nell'acqua, né in altri liquidi.

- ★ Non esporre il dispositivo a possibili sgocciolamenti o spruzzi.
- ★ Non utilizzare il dispositivo in ambienti esposti all'umidità, alle intemperie e in luoghi bagnati.
- ★ Non collocare sul dispositivo oggetti pieni di liquido, come ad esempio vasi.
- ★ Non coprire il dispositivo con oggetti quali giornali, strofinacci, tende, ecc.
- ★ Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole e a fonti di calore elevato.
- ★ Se i cavi e/o il dispositivo risultano rovinati, non utilizzare il dispositivo e consegnarli al fabbricante o al servizio assistenza affinché li riparino o li sostituiscano.
- ★ Non modificare i cavi per conto proprio e non rovinarli. Se i cavi non sono compatibili con gli attacchi, richiedere l'intervento di un tecnico qualificato affinché apporti le modifiche necessarie.
- ★ Prima dell'allacciamento verificare che:
Il dispositivo e tutti i suoi componenti non siano rovinati. In questo caso, non utilizzare il dispositivo e consegnarlo al rivenditore affinché esegua i controlli e le riparazioni necessarie. La tensione indicata sulla targhetta di identificazione del dispositivo corrisponda a quella del veicolo.
- ★ Non smontare il dispositivo per conto proprio. Tutte le operazioni di smontaggio, riparazione e verifica dovranno essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.
- ★ L'autoradio deve essere utilizzato unicamente su veicoli con una tensione di 12 V CC. Non collegare il dispositivo ad altri sistemi (6 V CC, 24 V CC, ecc.).
- ★ Le leggi locali possono limitare l'uso del dispositivo durante la guida e prevedere sanzioni in caso di uso inadeguato. Si raccomanda dunque di utilizzare il dispositivo nel rispetto delle leggi applicabili e del codice della strada.
- ★ Fare attenzione se si utilizza il dispositivo durante la guida.

Evitare che l'uso del dispositivo diventi fonte di distrazione e di disturbo durante la guida. Una scarsa concentrazione può causare incidenti. È importante non dimenticare che ciascuno è responsabile del veicolo che conduce.

- ★ Non utilizzare il dispositivo se non ci sono tutte le condizioni per una guida sicura (cattivo tempo, strade pericolose, traffico, circolazione difficile, ecc.).
- Utilizzare il volume ad un livello accettabile; un volume troppo alto può ridurre la capacità di udire i rumori circostanti e di circolazione, e ciò può causare incidenti.
- ★ Un'esposizione prolungata ad un volume troppo alto (in particolare qualora si indossino delle cuffie) può danneggiare l'udito; evitare di impostare un volume esagerato e di esporsi al suono troppo a lungo.


Manutenzione

Pulizia dell'unità: Eliminare lo sporco sul pannello con un panno asciutto. La mancata osservanza delle precauzioni fornite può causare danni al monitor o all'unità.

Pulizia del connettore: Eliminare lo sporco sul connettore dell'unità e sul frontalino. Utilizzare un batuffolo o un panno di cotone.


Preparazione

Come attaccare/staccare il frontalino



- ★ Non esporre la piastra frontale alla luce solare diretta a calore o umidità eccessivi. Evitare luoghi con troppa polvere o con possibilità di spruzzi d'acqua.
- ★ Riporre il frontalino nella relativa custodia quando è staccato.
- ★ Il frontalino è un'attrezzatura di precisione e può essere danneggiato da urti o scosse.
- ★ Per prevenire il deterioramento, non toccare i terminali dell'unità e il frontalino con le dita.


Come reimpostare l'unità




- ★ Se l'unità non funziona correttamente, premere il pulsante di reimpostazione.
- ★ Quando si preme il pulsante di reimpostazione l'unità ritorna alle impostazioni di fabbrica.

Componenti


Controllare e verificare i contenuti della confezione:



Unità principale
(con manico)




Pannello frontale



Piastra di
orientamento




Manuale dell'utente



Connettore maschio
ISO (A/B)



Strumento di
smontaggio (2 pezzi)



Microfono esterno




Custodia (per il
pannello frontale)

Installazione e rimozione dell'unità

Installazione dell'unità


1



Piegare le linguette appropriate per mantenere saldamente il manicotto.


2

Prima di attaccare questa parte assicurarsi che la rosetta sia corretta. (ganci più grandi in basso).



Rimozione dell'unità

- 1 Staccare il pannello di controllo.
- 2 Avvitare il perno di bloccaggio sugli strumenti di rimozione nei fori su entrambi i lati della rosetta, quindi estrarlo.
- 3 Inserire gli strumenti di smontaggio a fondo negli slot su ciascun lato, quindi seguire le istruzioni sulle frecce come mostrato a destra.



Installazione/Connessione

Procedura di base

- 1 Rimuovere la chiave dall'interruttore di accensione e scollegare il terminale Θ della batteria dell'auto.
- 2 Eseguire i corretti collegamenti dei cavi di ingresso e di uscita.
- 3 Installare l'unità sull'auto.
- 4 Ricollegare il terminale Θ della batteria dell'auto.
- 5 Reimpostare l'unità.

Avvertenza

- ★ L'unità può essere installata solo in un'auto con un alimentatore da 12 V CC, con messa a terra negativa.
- ★ Se si collega il cavo di accensione (rosso) e il cavo della batteria (giallo) al telaio dell'auto (messa a terra), potrebbe verificarsi un cortocircuito che a sua volta potrebbe causare un incendio. Collegare questi cavi sempre alla sorgente di alimentazione che attraversa la scatola dei fusibili.
- ★ Collegare il terminale negativo della batteria ed eseguire tutti i collegamenti elettrici prima di installare l'unità.
- ★ Isolare i cavi non collegati con nastro vinile o altro materiale simile. Per evitare un cortocircuito, non togliere i tappi alle estremità dei cavi o dei terminali non collegati.

- ★ Assicurarsi di mettere a terra questa unità al telaio dell'automobile dopo l'installazione.
- ★ Se l'alimentazione non è accesa, il cavo dell'altoparlante potrebbe subire un cortocircuito o toccare il telaio del veicolo e la funzione di protezione potrebbe essere attivata. È quindi necessario controllare il cavo dell'altoparlante.

Attenzione

- ★ Se l'accensione dell'auto non ha una posizione ACC, collegare i cavi di accensione a una fonte di alimentazione che può essere accesa e spenta con la chiave di accensione. Se si collega il cavo di accensione a una fonte di alimentazione con un'alimentazione di tensione costante, come con i cavi della batteria, la batteria potrebbe non essere funzionante.
- ★ Installare questa unità nella console dell'auto. Assicurarsi che il frontalino non colpisca il coperchio della console (se presente) quando si chiude e si apre.
- ★ Dopo aver installato l'unità, controllare se le luci dei freni, i lampeggiatori, i brillantanti, ecc. sull'auto funzionano correttamente.
- ★ Montare l'unità in modo che l'angolo di montaggio sia inferiore o uguale a 30°.
- ★ Se il fusibile si spegne, verificare innanzitutto che i cavi non lo tocchino causando un cortocircuito, quindi sostituire il vecchio fusibile con uno della stessa classificazione.
- ★ Collegare correttamente i cavi degli altoparlanti ai terminali corrispondenti. L'unità potrebbe essere danneggiata o non funzionare se si condividono i cavi dell'unità Θ o se si collegano alla messa a terra a pari in metallo dell'auto.
- ★ Quando sono collegati solo due altoparlanti al sistema, collegare i connettori sia ai morsetti di uscita anteriori sia ai morsetti di uscita posteriori (non confondere anteriore e posteriore).
- ★ Il montaggio e il cablaggio di questo prodotto richiedono abilità ed esperienza. Per motivi di sicurezza, far eseguire questo lavoro a professionisti.
Se si verificano problemi durante l'installazione, rivolgersi al rivenditore NORAUTO.

Connessione dei cavi





Grafico cablaggio connettore ISO

Pin	Colore e funzione	Pin	Colore e funzione		
A4	Giallo	Batteria (+)	B1/B2	Viola \oplus / Viola/ Nero \ominus	Altoparlante posteriore destro
A5	Blu	Collegare al terminale di controllo del sistema del terminale di alimentazione AMP o del relè automatico dell'antenna (max 150 MA 12 V CC)	B3/B4	Grigio \oplus / Grigio/ Nero \ominus	Altoparlante anteriore destro
A7	Rosso	Accensione (ACC)	B5/B6	Bianco \oplus / Bianco/ Nero \ominus	Altoparlante anteriore sinistro

A8	Nero	Messa a terra	B7/B8	Verde + / Verde/ Nero -	Altoparlante posteriore sinistro
----	------	---------------	-------	-------------------------	----------------------------------

Funzioni di base

Staccare il pannello di controllo Manopola del volume rotante



Quando si premono o si tengono premuti i seguenti pulsanti...

Unità principale	Funzionamento generale
SRC	Selezionare le sorgenti disponibili (RADIO, DAB, BT, USB, SD, AUX IN)
Manopola del volume rotante	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ruotarla per aumentare o diminuire il volume. ■ Selezionare gli elementi.
Accensione/ Silenzioso	<ul style="list-style-type: none"> ■ Attivare il silenzioso o ripristinare il volume. ■ Accendere l'unità. Premere e poi tenere premuto per spegnere l'unità. ■ Pulsante di conferma durante la selezione dei brani.
BND	Selezionare le bande FM (FM1/FM2/FM3) o AM1 (MW1)/AM2 (MW2).

Unità principale	Funzionamento generale
1▶II	Mettere in pausa/Riprendere la riproduzione di un dispositivo USB/SD.
◀▶	<ul style="list-style-type: none"> ■ In modalità Radio per accedere alla modalità di ricerca automatica, tenere premuto per accedere alla modalità di ricerca manuale. ■ In modalità Riproduzione multimediale per saltare brano/file, tenere premuto per andare avanti indietro veloce.
≡	Per accedere alla modalità Menu audio, tenere premuto per accedere alla modalità del menu di sistema.
Lou	Premere per attivare o disattivare il suono dinamico del potenziamento bassi.
i	<ul style="list-style-type: none"> ■ Informazioni dell'orologio. ■ Premere questo pulsante per visualizzare le informazioni ID3 durante la riproduzione multimediale..
EQ	Per regolare l'impostazione EQ (preimpostare l'equalizzatore).
–	<ul style="list-style-type: none"> ■ Per rispondere a/accettare una chiamata. ■ Durante la conversazione, tenere premuto per trasferire la chiamata.
–	Per rifiutare/terminare la chiamata.
AS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tenere premuto per attivare la funzione di memorizzazione automatica. ■ In Riproduzione supporti multimediali premere per accedere alla modalità di ricerca.

Impostazione funzioni

- 1 Premere \equiv per accedere alla modalità **[AUDIO MENU]**, tenere premuto per accedere alla modalità **[MENU]**.
- 2 Premere ripetutamente \equiv per selezionare l'elemento da regolare.
- 3 Girare la manopola del volume dell'encorder per selezionare un valore/un'opzione.

[MENU AUDIO]

Elemento	Impostazione selezionabile
REGOLAZIONE BASSI	
LIVELLO BASSI	Regolare il livello tra -7 e +7.
REGOLAMENTO ALTI	
LIVELLO ALTI	Regolare il livello tra -7 e +7.
BILANCIAMENTO	Regolare il bilanciamento tra gli altoparlanti destro e sinistro da 10D (destro a destra) a 10S (a sinistra completamente).
FADER	Regolare il bilanciamento tra gli altoparlanti anteriore e posteriore da 10D (destro a destra) a 10S (a sinistra completamente).


Impostazione modalità [MENU]

- 1 Tenere premuto \equiv per entrare in modalità **[MENU]**.
- 2 Premere ripetutamente \equiv per selezionare l'elemento da regolare.
- 3 Girare la manopola del volume dell'encorder per selezionare un valore/un'opzione.

Elemento	Impostazione selezionabile
visualizzazione nome della stazione radio On/Off	Attivare/Disattivare la funzione visualizzazione nome della stazione radio.
TIP (tipo programma)	<p>Una volta nella modalità TIP, premere il pulsante "Accensione/Silenzioso" entrare nell'elemento del tipo di programma e ruotare la manopola del volume dell'encoder nella categoria selezionata.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tipo di programma disponibile: M POP; M ROCK; M SEMPLICE; M LEGGERA; CLASSICA; ALTRA M; M JAZZ; COUNTRY; M NAZIONALE; M VECCHI SUCCESSI; M FOLK; NOTIZIE; AFFARI; INFO; SPORT; ISTRUZIONE; DRAMMATICO; CULTURA; SCIENZA; VARIE; METEO; FINANZA; BAMBINI; SOCIAL; RELIGIONE; TELEFONO; VIAGGI; PIACERE; DOCUMENTI
FA (frequenze alterne)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ATTIVO: L'unità cercherà un'altra stazione con segnale più forte, ma con la stessa identificazione del programma della stazione corrente automaticamente. ■ DISATTIVO: Annulla
AT (avviso sul traffico)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ATTIVO: Quando è disponibile un avviso sul traffico, l'unità passa alla modalità di regolazione (indipendentemente dalla modalità corrente) e inizia a trasmettere l'avviso sulle condizioni del traffico. Quando l'avviso sul traffico è finito, ritorna alla modalità precedente. ■ DISATTIVO: L'avviso sul traffico non si blocca.

Elemento	Impostazione selezionabile
CT (Orologio)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ATTIVO: Quando l'orologio Visualizzazione del nome delle stazioni radio è attivo, la stazione Visualizzazione del nome delle stazioni radio corregge automaticamente l'ora di sistema dell'autoradio. ■ DISATTIVATO: Disattiva questa funzione
LOCALE ON/OFF	Per ricevere più stazioni radio o solo stazioni con segnale forte, è possibile regolare la sensibilità della radio.
AREA	Selezionare la regione adatta della radio: STATI UNITI, AMERICA LATINA, GIAPPONE, EUROPA, ASIA, MEDIO ORIENTE, AUSTRALIA
RICOLLEGA	Una volta eseguito con successo l'accoppiamento Bluetooth, è possibile scollegare o ricollegare il Bluetooth.
COLORE RGB	Quando si leggono le parole di "RGB COLOR", il colore predefinito è "RGB SCAN (AUTO)", ruotando la manopola del volume dell'encoder per selezionare il colore, il colore cambierà nel seguente ordine: "RGB SCAN (AUTO)" "VERDE 1" - "VERDE 2" - "VERDE 3" - "AMBRA" - "ROSA 1" - "ROSA 2" - "VIOLA 1" - "VIOLA 2" - "BLU 1" - "BLU 2" - "ROSSO"
IMPOSTAZIONE OROLOGIO	Regolare le ore e i minuti
FORMATO OROLOGIO	Selezionare il formato ora 12 ore o 24 ore
TONI DI BIP	Attivare o disattivare il suono del bip

Ascolto radio




- Tenere premuto per circa 2 secondi per memorizzare la stazione corrente.
- Premere brevemente per richiamare la stazione memorizzata.

1 Premere ripetutamente **BND** per una banda (FM1, FM2, FM3, AM1 (MW1) o AM2 (MW2)).

2 Premere **↔ ↔** per ricercare una stazione.

Ascoltare un dispositivo con USB/scheda SD

- Premere per mettere in pausa.
- Premere di nuovo per riprendere la riproduzione.
- Premere per avviare la riproduzione casuale, premere nuovamente per eseguire una casella casuale.




- Premere per selezionare un brano/file.
- Tenere premuto per andare avanti/indietro veloce.
- Premere per spostare una cartella successiva/precedente.
- Premere per ripetere un brano, premere di nuovo per ripetere una cartella.

Riproduzione di un dispositivo USB

1 Scorrere il coperchio della presa USB con il marchio  sulla sinistra.


- 2** Inserire il dispositivo USB nella presa USB. L'unità inizia automaticamente la riproduzione dal dispositivo USB.



Riproduzione da un dispositivo con scheda SD

- 1** Inserire la scheda micro SD nell'apposito slot. L'unità riprodurrà automaticamente la scheda SD.


Ascolto di altri componenti esterni



- 1** Premere **SRC** per selezionare la modalità **AUDIO IN**.
2 Accendere il componente esterno e inizia la riproduzione.

Funzionamento Bluetooth

- Premere per passare alla modalità "AUDIO BT"
- Premere per rispondere/accettare la chiamata.
- Premere per trasferire la chiamata.



Premere per rifiutare/terminare la chiamata.

È possibile effettuare o ricevere chiamate con telefoni che supportano Bluetooth attraverso l'unità. È anche possibile ascoltare musica da un dispositivo che supporta Bluetooth.

Introduzione

Prima di utilizzare il dispositivo Bluetooth, è necessario associarlo all'unità. L'abbinamento deve essere eseguito una sola volta.

Abbinamento dei dispositivi Bluetooth

- 1 Apri il cellulare e accendi il Bluetooth.
- 2 Cercare un altro dispositivo bluetooth con il proprio dispositivo
- 3 Selezionare "**NS-218 DBT**" nell'elenco di abbinamento.
- 4 **[PAIRED]** verrà visualizzato sul pannello se l'abbinamento è avvenuto correttamente e il dispositivo abbinato si collegherà automaticamente al sistema audio dell'auto.

Effettuare una chiamata

È possibile comporre il numero tramite il telefono cellulare.

- 1 Utilizzare il telefono cellulare per comporre ed effettuare una chiamata in uscita.

- 2** Una volta completata la composizione, viene visualizzato **[CALLING]**.

Per ricomporre un numero

- 1 Premere sulla parte anteriore del pannello per ricomporre.
- 2 L'apparecchio visualizzerà **[CALLING]** e l'unità inizia a comporre il numero chiamato l'ultima volta.

Attenzione:

Per effettuare una chiamata in uscita su questa unità, la connessione Bluetooth tra l'unità e il telefono deve essere attiva.

Ricevere una chiamata

- 1 Se vi è una chiamata in arrivo, viene visualizzato il numero di telefono. Se la chiamata in arrivo non ha alcun numero di telefono, viene visualizzato **[PHONE IN]**.
- 2 Premere per rispondere a/accettare la chiamata.
- 3 Quando la conversazione termina, premere per terminare la chiamata.

Trasferire chiamate

È possibile trasferire la voce da altoparlante ai telefoni cellulari durante la chiamata.

Durante la conversazione tenere premuti i trasferimenti vocali dall'altoparlante al telefono cellulare.

Streaming audio con Bluetooth A2DP

Se il dispositivo Bluetooth collegato supporta l'avanzato profilo di distribuzione dell'audio (A2DP), è possibile ascoltare la musica memorizzata sul dispositivo attraverso l'unità. Se il dispositivo supporta anche il profilo Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), è possibile utilizzare il controllo sull'unità o il telecomando per riprodurre la musica memorizzata sul dispositivo.

- 1 Premere ripetutamente **SRC** per selezionare [**BT AUDIO**].
- 2 Premere **▶▷** per avviare la riproduzione e premerlo di nuovo per mettere in pausa.
- 3 Per andare su e giù con i brani, premere **◀◀ / ▶▶**.

Funzionamento in modalità DAB

RADIO DAB

- 1 Scorrere le sorgenti dei programmi con il pulsante SRC e selezionare la modalità DAB.
- 2 Premere ripetutamente il tasto Menu quando il prodotto è in modalità DAB per scorrere le opzioni del menu: SCANSIONE => 12 V
ATTIVAZIONE/DISATTIVAZION = PRUNE (RESET DAB) = RE-CON = COLORE RGB = CLK = BIP

SCANSIONE

- 1 Premere il pulsante (**MENU**) per selezionare la funzione di ricerca delle stazioni SCANSIONE e confermare premendo il pulsante di accensione.
- 2 Il sistema avvia la ricerca delle stazioni DAB.
- 3 Il numero di stazioni trovate viene visualizzato sul display e viene riprodotta la prima stazione trovata. Premere il pulsante per circa 2 secondi per salvare la stazione nella memoria delle stazioni, accessibile con il pulsante di accesso rapido (M1-M6). Toccare il pulsante di accesso rapido corrispondente per impostare la stazione.
- 4 Premere ripetutamente **◀◀ / ▶▶** fino a visualizzare la stazione/ frequenza richiesta.

ON/OFF dell'amplificatore di antenna

- 1 Selezionare ON se si utilizza un'antenna DAB con un amplificatore di antenna da 12 V.
- 2 Selezionare OFF se si utilizza un'antenna DAB passiva o un'antenna DAB con alimentazione esterna.

Informazioni sul prodotto

Generale

Alimentazione: 12 V CC (10,5-14,4 V), messa a terra negativa

Fusibile: 15 A

Impedenza altoparlante idonea: 4-8 Ω

Livello MP3-Link: 500 mV

Sezione audio

Uscita tensione massima: 4 canali da 50 W

Uscita tensione continua: 4 RMS da 28 W

Sezione sintonizzatore FM

Intervallo di frequenza: 87,5-108,0 MHz

Sensibilità utilizzabile: meglio di 15 dB a S/N da 30 dB

Sezione sintonizzatore AM

Intervallo di frequenza: 522-1620 KHz

Sensibilità utilizzabile: Meglio di 45 dB da S/N 26 dB

Dispositivi USB

Memoria flash USB: Compatibile con USB 1.1 e 2.0

Informazione su file audio

- File system USB o della memoria: FAT16, FAT32
- Velocità in bit MP3/WMA: 32-320 kbps e velocità in bit variabile
- Frequenza di campionamento MP3: 8-48 KHz
- Frequenza di campionamento WMA: 32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz
- Id3 tag v1.0 o versioni successive
- Supporta WAV, FLAC, WMA, MP3

Smaltimento



Smaltimento selettivo dei rifiuti elettrici ed elettronici.
I prodotti elettrici non possono essere smaltiti con gli altri prodotti domestici. Secondo la Direttiva Europea 2012/19/UE per lo smaltimento dei materiali elettrici ed elettronici e la sua attuazione nel diritto nazionale, i prodotti elettrici usati devono essere raccolti separatamente e disposti in punti di raccolta previsti a questo scopo. Rivolgetevi presso le autorità locali o presso il vostro rivenditore per ottenere consigli su come riciclare questi prodotti.
Facendo così, sarete partecipi alla protezione dell'ambiente.

Índice

1	Conselhos de segurança	89
2	Preparação	92
3	Componentes	93
4	Instalação e remoção da unidade	94
	Instalação da unidade	94
	Remoção da unidade	94
5	Instalação / Ligação	95
	Procedimento básico	95
	Aviso	95
	Advertência	96
	Ligação de cablagem	97
6	Operação básica	98
7	Definições das funções	100
	Ouvir rádio	103
	Reproduzir um dispositivo USB/cartão SD	104
	Ouvir outros componentes externos	105
	Operação de Bluetooth	105
	Operação DAB	107
8	Informação sobre o produto	108
9	Eliminação	109

Conselhos de segurança

- ★ Antes de utilizar o seu dispositivo, ler as instruções de segurança e guardá-las para utilização no futuro. Em caso de oferta a terceiros, as instruções de segurança deverão acompanhar o aparelho.
- ★ Utilizar este dispositivo conforme descrito neste manual de instruções. O manuseio inadequado e qualquer utilização que não a apresentada neste manual de instruções iliba o fabricante de qualquer responsabilidade.
- ★ O não cumprimento das instruções de segurança e utilização constantes deste manual pode originar risco de choques elétricos, incêndio e/ou ferimentos em pessoas.
- ★ Este dispositivo destina-se exclusivamente a utilização doméstica. Não deve ser utilizado num contexto comercial.
- ★ Não utilizar acessórios não recomendados pelo fabricante! Podem danificar a unidade/aparelho e/ou causar ferimentos.
- ★ RISCO DE ASFIXIA! Manter a unidade na embalagem, fora do alcance das crianças. Esta unidade não pode ser usada por crianças de menos de 8 anos e por pessoas debilitas nas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, falta de experiência ou conhecimento. Deve ser usada após leitura do manual de instruções, compreensão dos riscos da utilização e uso do equipamento de segurança. A limpeza e manutenção não deve ser feita por pessoas sem qualificação ou sem a devida supervisão.
- ★ Não utilizar a unidade num ambiente com probabilidade de ocorrerem explosões ou na presença de líquidos inflamáveis, gases e poeira.
- ★ Não utilizar a unidade perto de fontes de chamas e faíscas.
- ★ Durante a montagem e utilização da unidade, retirar qualquer fonte de ignição.
- ★ Manter a unidade seca. Evitar o contacto com água ou qualquer outro líquido.

- ★ Não expor a unidade a salpicos de água.
- ★ Não utilizar a unidade em locais expostos a humidade ou a intempéries nem em locais molhados.
- ★ Nenhum objeto com líquidos, por exemplo copos, deve ser colocado em cima da unidade.
- ★ A unidade não deve ser coberta com jornais, panos ou cortinas, etc..
- ★ A unidade não deve ter exposição direta aos raios de sol ou a temperaturas elevadas.
- ★ Se os cabos e/ou a unidade estiverem danificados, não utilizar a unidade e entregá-la ao fabricante ou ao serviço ao cliente.
- ★ Não modificar os cabos nem danificá-los. Se os cabos não corresponderem às ligações existentes, recorrer a um técnico qualificado para proceder às devidas modificações.
- ★ Antes de qualquer ligação, deve verificar:
Se a unidade e os respetivos elementos não se encontram danificados. Se for esse o caso, não utilizar a unidade e entregá-la ao revendedor para verificação e reparação.
Se a tensão indicada na placa da unidade corresponde à tensão do veículo.
- ★ Não desmontar a unidade. Qualquer desmontagem, reparação ou verificação deve ser feita exclusivamente por um técnico qualificado.
- ★ O autorradio deve ser utilizado exclusivamente em veículos com uma tensão de 12Vdc. A unidade não deve ser ligada a outros sistemas (6Vdc, 24Vdc, etc.).
- ★ As leis do país do utilizador podem restringir a utilização desta unidade durante a condução e punir qualquer infração. Por esse motivo, a unidade deve ser utilizada respeitando a legislação e o código da estrada.
- ★ Durante a condução, a unidade deve ser utilizada de forma cuidadosa. O condutor não se pode deixar distrair ou perturbar

sempre que esta for utilizada durante a condução. A falta de concentração pode provocar um acidente. O condutor não pode esquecer que deve dominar e ser responsável pelo veículo que conduz.

- ★ A unidade não deve ser utilizada se não estiverem reunidas as condições de condução em segurança (mau tempo, estradas perigosas, trânsito denso e complicado, etc.).
- ★ O volume sonoro deve estar a um nível adequado; um volume elevado pode impedir que o condutor ouça os ruídos exteriores, o que pode gerar um risco de acidente.
- ★ Uma longa exposição a um volume elevado (sobretudo com auscultadores), pode perturbar a audição; o volume não deve estar demasiado alto e deve evitarse uma exposição prolongada ao som.


Manutenção

Limpar a unidade: Limpe a sujidade do painel com um pano de silicone ou pano macio e seco. A não observação desta precaução poderá resultar em danos no monitor ou na unidade.

Limpar o conector: Limpe a sujidade do conector da unidade e a placa dianteira. Utilize um cotonete ou um pano.


Preparação

Como fixar/remover a placa dianteira



- ★ Não exponha o painel frontal à luz solar direta, a calor excessivo ou a humidade. Evite também locais com demasiada poeira ou onde exista a possibilidade de ocorrerem salpicos de água.
- ★ Mantenha a placa dianteira no seu invólucro enquanto esta estiver removida.
- ★ A placa dianteira é uma peça de equipamento de precisão e pode ser danificada por choques ou abanões.
- ★ Para prevenir a sua deterioração não toque nos terminais da unidade e na placa dianteira com os seus dedos.


Como reiniciar a sua unidade




- ★ Se a unidade deixar de funcionar corretamente, prima o botão Reiniciar.
- ★ Quando o botão Reiniciar é premido, a unidade repõe as definições de fábrica.

Componentes


Verifique e identifique o conteúdo da sua embalagem:



Unidade principal
(com manga)




Painel frontal



Placa de
acabamento




Manual de
utilizador




Conector macho
ISO (A/B)



Ferramenta de
desmontagem
(2 unid.)



Microfone externo




Caixa para
transporte (para
painel frontal)

Instalação e remoção da unidade

Instalação da unidade


1



Dobre as patilhas adequadas para manter a manga firmemente na sua posição.


2

Antes de fixar, certifique-se de que a direção do escudo está correta.
(Ganchos mais largos no lado inferior.)



Remoção da unidade

- 1 Desencaixe o painel de controlo.
- 2 Encaixe a lingueta nas ferramentas de remoção nos orifícios em ambos os lados do escudo, e puxe-a para fora.
- 3 Insira as ferramentas de desmontagem nas ranhuras em cada um dos lados e siga as instruções das setas conforme indicado à direita.



Instalação / Ligação

Procedimento básico

- 1 Retire a chave do interruptor da ignição e desligue o terminal Θ da bateria do automóvel.
- 2 Instale devidamente as ligações de cabos de entrada e de saída.
- 3 Instale a unidade no seu automóvel.
- 4 Ligue novamente o terminal Θ da bateria do automóvel.
- 5 Reinicie a unidade.

Aviso

- ★ A unidade só pode ser instalada num automóvel com alimentação elétrica de 12 V de CC, terra positivo/negativo.
- ★ Se ligar o cabo de ignição (vermelho) e o cabo da bateria (amarelo) ao chassis do automóvel (terra), poderá provocar um curto-círcito que, por sua vez, pode causar um incêndio. Ligue sempre esses cabos à fonte de energia que corre na caixa de fusíveis.
- ★ Desligue o terminal negativo da bateria e instale todas as ligações elétricas antes de instalar a unidade.
- ★ Isole os cabos não ligados com fita isolante ou outro material semelhante. Para prevenir um curto-círcito, não remova as tampas das extremidades dos cabos não ligados ou dos terminais.

- ★ Certifique-se de que liga novamente esta unidade ao chassis do automóvel (terra) após a instalação.
- ★ Se a energia não estiver LIGADA, o cabo do altifalante pode entrar em curto-círcito ou tocar o chassis do veículo e a função de proteção pode ser ativada. Por este motivo, o cabo do altifalante deve ser verificado.

Advertência

- ★ Se a ignição do seu automóvel não tiver uma posição ACC, ligue os cabos da ignição a uma fonte de energia que possa ser ligada e desligada com a chave de ignição. Se ligar o cabo de ignição a uma fonte de energia com uma alimentação de tensão constante, como é o caso dos cabos de bateria, a bateria poderá falhar.
- ★ Instale esta unidade na consola do seu veículo. Certifique-se de que a placa dianteira não irá bater na tampa da consola (se existente) quando esta abrir e fechar.
- ★ Depois de instalada a unidade, verifique se as luzes dos travões, os piscas, os limpa pára-brisas etc. do automóvel funcionam corretamente.
- ★ Monte a unidade de forma a que o ângulo de montagem seja de 30° ou inferior.
- ★ Se o fusível queimar, em primeiro lugar certifique-se de que os cabos não tocam uns nos outros para não causar um curto-círcito e substitua o fusível queimado por outro com a mesma classificação.
- ★ Ligue corretamente os cabos do altifalante aos terminais correspondentes. A unidade pode sofrer danos ou falhar se partilhar os cabos Θ ou se ligar os cabos (terra) a qualquer peça de metal do automóvel.
- ★ Quando apenas dois altifalantes estão a ser ligados ao sistema, ligue os conectores a ambos os terminais de saída dianteiros ou a ambos os terminais de saída traseiros (não misture os terminais dianteiros e traseiros).
- ★ A montagem e ligação de cabos deste produto requer competências e experiência. Por motivos de segurança, deixe estas tarefas para os técnicos profissionais.
Se sofrer alguns problemas durante a instalação consulte o seu representante NORAUTO.

Ligação de cablagem





Tabela de cablagem do conector ISO

Pino	Cor e função		Pino	Cor e função	
A4	Amarelo	Bateria (+)	B1/B2	Roxo \oplus / Roxo/ Preto \ominus	Altifalante traseiro direito
A5	Azul	Ligue o terminal de controlo do sistema do AMP de energia ou o terminal de controlo do relé da antena automática (Máx. 150 MA 12 V CC)	B3/B4	Cinzento \oplus / Cinzento/ Preto \ominus	Altifalante dianteiro direito
A7	Vermelho	Ignição (ACC)	B5/B6	Branco \oplus / Branco/ Preto \ominus	Altifalante dianteiro esquerdo
A8	Preto	Terra	B7/B8	Verde \oplus / Verde/ Preto \ominus	Altifalante traseiro esquerdo

Operação básica



Quando prime ou mantém premido o(s) botão(ões) seguinte(s)...

Unidade principal	Operação geral
SRC	Selecione as fontes disponíveis (RÁDIO, DAB, BT, USB, SD, AUX IN)
Botão de volume rotativo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gire o botão para aumentar ou diminuir o volume. ■ Selecione os itens.
Ligar/ Desligar / Sem som	<ul style="list-style-type: none"> ■ Retire o som ou retome o volume definido. ■ Ligue a unidade. Prima e mantenha premido novamente para desligar a unidade. ■ Botão de confirmação durante a seleção das músicas.
BND	Selecione as bandas FM (FM1 / FM2 / FM3) ou AM1 (MW1) / AM2 (MW2).
1▶II	Pausa/retoma a reprodução de um dispositivo USB/SD.

Unidade principal	Operação geral
	<ul style="list-style-type: none"> ■ No modo Rádio, para entrar no modo de Procura automática, prima e mantenha premido para entrar no modo de Procura manual. ■ No modo de Reprodução multimédia, para saltar uma faixa/ficheiro, prima e mantenha premido para avançar ou retroceder rapidamente.
	<p>Para aceder ao modo de Menu de áudio, prima e mantenha premido para entrar no modo de Menu do sistema.</p>
	<p>Prima para Ligar ou Desligar o som "dynamic bass boost".</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Informação do relógio. ■ Prima este botão e poderá visualizar a informação ID3 quando no modo de reprodução multimédia.
	<p>Para ajustar a definição do EQ (Equalizador predefinido).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Para atender/aceitar a chamada. ■ Durante a conversa, prima e mantenha premido para transferir a chamada.
	<p>Para rejeitar/desligar a chamada.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prima e mantenha premido para ativar a função de Armazenamento automático. ■ Em reprodução multimédia prima para aceder ao modo de pesquisa.

Definições das funções

- 1 Prima \equiv para aceder ao mod [AUDIO MENU], prima e mantenha premido para entrar no modo [MENU].
- 2 Prima \equiv repetidamente para selecionar o item a ajustar.
- 3 Gire o botão de volume do codificador para selecionar um valor / opção.

[MENU ÁUDIO]

Item	Definição selecionável
AJUSTE DE BAIXOS	
NÍVEL DE BAIXOS	Ajuste o nível entre -7 a +7.
AJUSTE DE AGUDOS	
NÍVEL DE AGUDOS	Ajuste o nível entre -7 a +7.
EQUILÍBRIO	Ajuste o equilíbrio entre os altifalantes direito e esquerdo entre 10R (totalmente à direita) a 10L (totalmente à esquerda).
ATENUADOR	Ajuste o atenuador entre os altifalantes dianteiro e traseiro entre 10R (totalmente traseiro) a 10F (totalmente dianteiro).

Definição do modo [MENU]


- 1 Prima e mantenha premido \equiv para entrar no modo [MENU].
- 2 Prima \equiv repetidamente para selecionar o item a ajustar.
- 3 Gire o botão de volume do codificador para selecionar um valor / opção.

Item	Definição selecionável
Ligar/Desligar afixaçao da frequênciā	Ligue ou Desligue a função afixaçao da frequênciā.
PTY (Tipo de programa)	<p>No modo PTY, prima o botão "Ligar/Desligar / Sem som" para ir para o item do tipo de programa e gire o botão do volume do codificador para a categoria selecionada.</p> <p>■ Tipos de programas disponíveis:</p> <p>M POP; M ROCK; M EASY, M LIGEIRA, CLÁSSICOS; OUTRA M; M JAZZ, COUNTRY; M NACIONAL; M OLDIES; M FOLK; NOTÍCIAS; ACONTECIMENTOS; INFO; DESPORTO; EDUCAÇÃO; DRAMA; CULTURA; CIÊNCIA; VARIADA; METEOROLOGIA; FINANÇAS; INFANTIL; SOCIAL; RELIGIÃO; TELEFONE INSERIDO; VIAGENS; LAZER; DOCUMENTÁRIOS</p>
AF (Frequências alternativas)	<p>■ LIGADA: A unidade pesquisará automaticamente outra estação com um sinal mais forte, mas com a mesma identificação de programa que a estação atual.</p> <p>■ DESLIGADA: Cancelar</p>

Item	Definição selecionável
TA (Anúncio de tráfego)	<ul style="list-style-type: none"> ■ LIGADA: Quando existe um anúncio de tráfego, a unidade passa para o modo de sintonizador (independentemente do modo atual) e começa a transmitir o anúncio sobre as condições de tráfego. Quando o anúncio de tráfego termina, regressa ao modo anterior. ■ DESLIGADA: O anúncio de tráfego não interrompe.
CT ("hora do relógio")	<ul style="list-style-type: none"> ■ LIGADA: Quando o relógio Exibição dos nomes das estações de rádio se encontra ligado, a estação Exibição dos nomes das estações de rádio corrige automaticamente o relógio do sistema do rádio do automóvel. ■ DESLIGADA: Desligue esta função
LIGAR/DESLIGAR LOCAL	Para receber mais estações de rádio ou apenas estações com sinal forte, pode ajustar a sensibilidade do rádio.
ÁREA	Selecione a região do país adequada no rádio: EUA; AMÉRICA DO SUL JAPÃO; EUROPA; ÁSIA; MÉDIO ORIENTE; AUST (Austrália)
RE-CON	Após um emparelhamento bem-sucedido por Bluetooth, pode desligar e ligar novamente a função Bluetooth.

Item	Definição selecionável
COR RGB	Ao visualizar as palavras “COR RGB”, a cor predefinida é “RGB SCAN(AUTO)”, girando o botão de volume do codificador para selecionar a cor, a cor mudará na seguinte ordem : “RGB SCAN(AUTO)” - “VERDE 1” - “VERDE 2” - “VERDE 3” - “ÂMBAR” - “ROSA 1” - “ROSA 2” - “ROXO 1” - “ROXO 2” - “AZUL 1” - “AZUL 2” - “VERMELHO”
DEFINIÇÃO DE RELÓGIO	Ajuste as horas e os minutos.
FORMATO DO RELÓGIO	Selecione o formato das horas - 12H ou 24H.
SINAL SONORO	Ligue ou Desligue este sinal sonoro.


Ouvir rádio



- Mantenha premido durante cerca de 2 segundos para memorizar a estação atual.
- Prima rapidamente para obter a estação memorizada.


- 1 Prima **BND** repetidamente para uma banda (FM1, FM2, FM3, AM1 (MW1) ou AM2 (MW2)).
- 2 Prima **↔ ↔** para procurar uma estação.

Reproduzir um dispositivo USB/cartão SD



Reproduzir um dispositivo USB


- 1 Deslize a cobertura com o indicador da ranhura USB para a esquerda.
- 2 Insira o dispositivo USB na ranhura USB. A unidade começará a reproduzir os ficheiros do dispositivo USB automaticamente.



Reproduzir um dispositivo com cartão SD

- 1 Insira o cartão micro SD na ranhura para cartão SD. A unidade irá realizar a reprodução a partir do cartão SD automaticamente.


Ouvir outros componentes externos



- 1 Prima **SRC** para selecionar o modo ENT AUDIO IN.
- 2 Ligue o componente externo e inicie a reprodução.

Operação de Bluetooth

- Prima para mudar para o modo "ÁUDIO BT".
- Para atender / aceitar a chamada.
- Prima e mantenha premido para transferir a chamada.



Prima para recusar/terminar a chamada.

Pode fazer ou receber chamadas com telefones com suporte para Bluetooth através da unidade. Também pode ouvir música a partir de um dispositivo com suporte para Bluetooth.

Introdução

Antes de utilizar o dispositivo com Bluetooth deverá emparelhar o dispositivo à unidade. O emparelhamento só tem de ser feito uma vez.

Emparelhar dispositivos com Bluetooth

- 1** Ligue o seu telemóvel e ative a função Bluetooth.
- 2** Procure outros dispositivos Bluetooth com o seu dispositivo.
- 3** Selecione “**NS-218 DBT**” na lista de emparelhamento.
- 4** Será exibida a indicação **[PAIRED]** no painel se o emparelhamento for bem sucedido e o dispositivo emparelhado será automaticamente ligado ao sistema de áudio do automóvel.

Fazer uma chamada

Pode marcar um número através do telemóvel.

- 1** Utilize o telemóvel para marcar um número e para fazer uma chamada.
- 2** Depois de marcar o número é exibida a indicação **[CALLING]**.

Para marcar novamente um número

- 1** Prima  no painel frontal para marcar novamente o número.
- 2** A unidade exibirá a indicação **[CALLING]**, e a unidade começará a marcar o número mais recente.

Nota:

Para fazer uma chamada nesta unidade, a ligação Bluetooth entre a unidade e o telefone tem de estar ativa.

Receber uma chamada

- 1** Se receber uma chamada é exibido o número de telefone que está a telefonar. Se o número de telefone não estiver identificado, é exibida a indicação **[PHONE IN]**.
- 2** Prima  para responder / aceitar a chamada.
- 3** Quando terminar a conversa, prima  para desligar a chamada.

Transferir uma chamada

Pode transferir a voz do altifalante para os telemóveis durante a chamada.

Durante a conversa, prima e mantenha premido o botão  e a sua

voz será transferida do altifalante para o telemóvel.

Transmissão em fluxo de áudio por Bluetooth A2DP

Se o dispositivo Bluetooth ligado suportar a função "Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)", poderá ouvir música armazenada no dispositivo através da unidade. Se o dispositivo também suportar a função "Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)" também poderá utilizar o controlo na unidade ou o seu controlo remoto para reproduzir a música armazenada no dispositivo.

- 1 Prima **SRC** repetidamente para selecionar **[BT AUDIO]**.
- 2 Prima **▶II** para iniciar a reprodução, prima novamente para pausar.
- 3 Para escolher a faixa seguinte/anterior prima **◀◀ / ▶▶**.

Operação DAB

RÁDIO DAB

- 1 Navegue pelas fontes de programas com o botão SRC para DAB.
- 2 Prima o botão "Menu" repetidamente com o produto no modo DAB para navegar pelas opções do menu: PESQUISAR=>12 V LIGAR/DESLIGAR=PRUNE(REPOR DAB)=RE-CON=Cor RGB =CLK=BIP

PESQUISAR

- 1 Prima o botão (**MENU**) para selecionar a função de pesquisa de estação "PESQUISAR", e confirme premindo o botão de ligar/desligar.
- 2 O sistema pesquisa as estações DAB.
- 3 O número de estações encontradas é apresentado no ecrã e é reproduzida a primeira estação encontrada. Prima o botão durante cerca de 2 segundos para guardar a estação na memória de estações, utilizando o botão de atalho necessário (M1-M6). Toque no botão de atalho necessário para definir a estação.
- 4 Prima **◀◀ / ▶▶** repetidamente até a estação/frequência necessárias ser exibida.

ON/OFF amplificação de antena

- 1** Selecione "ON" se for utilizada uma antena DAB com uma amplificação de antena de 12 V.
- 2** Selecione "OFF" se for utilizada uma antena DAB passiva ou uma antena DAB com uma fonte de alimentação externa.

Informação sobre o produto

Geral

Alimentação: 12 V CC (10,5-14,4 V), terra negativo

Fusível: 15 A

Impedância do altifalante adequada: 4-8 Ω

Nível de ligação MP3: 500 mV

Secção áudio

Potência de saída máxima: 50 W x 4 canais

Potência de saída contínua: 28 W x 4 RMS

Secção de sintonizador FM

Amplitude de frequência: 87,5-108,0 MHz

Sensibilidade utilizável: Superior a 15dB em S/N 30dB

Secção de sintonizador AM

Amplitude de frequência: 522-1620 KHz

Sensibilidade utilizável: Superior a 45dB em S/N 26dB

Dispositivos USB

Memória flash USB: Compatível com USB 1.1 & 2.0

Sobre o ficheiro de áudio

- USB ou sistema de ficheiro de memória: FAT16, FAT32
- Velocidade de transmissão MP3/WMA: 32-320 kbps e velocidade de transmissão variável
- Frequências de amostragem de MP3: 8-48 KHz

- Frequências de amostragem de WMA: 32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz
- Id3 tag v1.0 ou anterior
- Suporta WAV, FLAC, WMA, MP3

Eliminação



Recolha seletiva de detritos elétricos e eletrónicos.
Os produtos eléctricos não devem ser misturados com os restantes produtos. Segundo a Directiva Europeia 2012/19/UE para a recolha de materiais eléctricos e electrónicos, e da sua execução no direito nacional, os produtos eléctricos usados devem ser recolhidos separados e dispostos nos pontos de recolha previstos para o efeito. Dirija-se às suas autoridades locais ou ao vendedor para obter conselhos acerca da reciclagem. Ao realizar essas ações, está a ajudar a proteger o meio ambiente.

Spis treści

1 Środki ostrożności	111
2 Przygotowanie	113
3 Części.....	114
4 Montaż i demontaż urządzenia.....	115
Montaż urządzenia	115
Demontaż urządzenia.....	115
5 Montaż/podłączanie.....	116
Podstawy obsługi.....	116
Ostrzeżenie	116
Ostrzeżenie	117
Podłączenie przewodów	118
6 Podstawy obsługi.....	119
7 Konfiguracja funkcji	121
Słuchanie radia.....	124
Słuchanie napędu USB/karty SD.....	124
Słuchanie materiału dźwiękowego z innych urządzeń zewnętrznych.....	125
Obsługa Bluetooth	126
Obsługa DAB	128
8 Informacje o produkcie	128
9 Utylizacja	129

Środki ostrożności

- ★ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać te środki ostrożności i zachować je na przyszłość. Jeśli przekażesz ten produkt osobom trzecim, należy również przekazać im instrukcję obsługi.
- ★ Należy używać urządzenia w sposób opisany w instrukcji. Niewłaściwa obsługa oraz inne zastosowanie niż podane w instrukcji użytkowania, zwalnia z odpowiedzialności producenta.
- ★ Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie stosować w celach komercyjnych.
- ★ Nie należy używać przystawek niezalecanych przez producenta! Mogą one spowodować uszkodzenie nie urządzenia i / lub obrażenia ciała.
- ★ Ryzyko połknięcia! Zachowaj opakowanie z dala od dzieci.
- ★ Urządzenie nie powinno być używane przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub bez doświadczenia lub wiedzy, chyba, że będą one monitorowane przez osobę odpowiedzialną, lub będą postępowały zgodnie z instrukcją dotyczącą korzystania z urządzenia.(W tym dzieci)
- ★ Nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- ★ Nie należy korzystać z aparatu w środowisku wrażliwym na eksplozję, w obecności łatwopalnych cieczy, gazów i pyłów.
- ★ Nie należy używać urządzenia w pobliżu źródeł ognia i iskier.
- ★ Usunąć wszelkie źródła zapłonu w trakcie korzystania z urządzeniami.
- ★ Urządzenie powinno być zawsze suche. Nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach.
- ★ Nie wolno narażać urządzenia na kąpiele lub zachłapanie.
- ★ Nie należy używać urządzenia w miejscach narażonych na wilgoć, złą pogodę i miejscach o dużej wilgotności.
- ★ Nie umieszczać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.
- ★ Nie przykrywać urządzenia takimi przedmiotami, jak gazety, obrusy, zasłony itp.

- ★ Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych i wysokich temperatur.
- ★ Jeśli kable i / lub urządzenie są uszkodzone, nie należy korzystać z urządzenia i zgłosić to do producenta lub obsługi po-sprzedażowej do naprawy lub zamiany.
- ★ Nie modyfikować samodzielnie kabli energetycznych. Jeśli kable nie pasują, skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.
- ★ Przed podłączeniem należy sprawdzić:
 - Czy urządzenie i jego elementy nie zostały uszkodzone. Jeśli tak, nie wolno używać urządzenia.
 - Przynieść do sprzedawcy celem sprawdzenia i ewentualnej naprawy.
 - Czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej urządzenia zgadza się z tym pojazdu.
- ★ Nie używać urządzenia gdy warunki bezpieczeństwa jazdy są zakłócone (Do unikania podczas: zła pogoda, niebezpieczne drogi, duży i trudny ruch, etc.).
- ★ Używać dźwięku na odpowiednim poziomie; zbyt głośny dźwięk może przeszkadzać w usłyszeniu zewnętrznych dźwięków i hałasu powodując ryzyko wypadku.
- ★ Długa ekspozycja na dużą głośność (szczególnie w słuchawkach) może szkodzić Państwa słuchowi;
- ★ Należy unikać zbyt mocnego podgłaśniania i /lub zbyt długiej ekspozycji na dźwięk.


Konserwacja

Czyszczenie urządzenia: zetrzyj zanieczyszczenia z panelu za pomocą miękkiej ściereczki lub suchej ściereczki silikonowej. Nieprzestrzeganie powyższej wskazówki może spowodować uszkodzenie wyświetlacza lub urządzenia.

Czyszczenie złącza: zetrzyj zanieczyszczenia ze złącza urządzenia i panelu. Użyj bawełnianego wacika lub ściereczki.


Przygotowanie

Montaż/demontaż panelu



- ★ Chroń panel przed bezpośrednim nasłonecznieniem, wysokimi temperaturami i wilgotią. Należy unikać miejsc bardzo zapylonych lub miejsc, w których może dojść do zachlapania panelu wodą.
- ★ Zdemontowany panel należy przechowywać w załączonym etui.
- ★ Panel jest precyzyjnym komponentem, który może zostać uszkodzony na skutek uderzenia lub wstrząsów.
- ★ Aby zapobiec obniżeniu sprawności złącz, nie należy dotykać palcami styków w urządzeniu ani na panelu.


Resetowanie urządzenia




- ★ Jeśli urządzenie przestanie działać poprawnie, naciśnij przycisk resetowania.
- ★ Naciśnięcie przycisku resetowania spowoduje przywrócenie ustawień domyślnych.

Części


Sprawdź zawartość opakowania i zapoznaj się z podzespołami:



Urządzenie główne
(z kieszenią)




Panel przedni



Ramka




Instrukcja obsługi




Złącze męskie
ISO (A/B)



Przyrząd do
demontażu (2 szt.)



Mikrofon zewnętrzny




Etui (do panelu)

Montaż i demontaż urządzenia

Montaż urządzenia


1



Odegnij odpowiednio wypusty, aby kieszonka nie przesuwała się.

2


Przed montażem sprawdź czy orientacja ramki jest właściwa.
(Szersze zaczepy powinny znajdować się na spodzie).



Śruba (niedołączona do opakowania)

Demontaż urządzenia

- 1 Zdejmij panel sterowania.
- 2 Zaczep końcówki przyrządów do demontażu w otworach znajdujących się po obu stronach ramki, a następnie wyciągnij ją.
- 3 Głęboko wsuń przyrządy do demontażu w wycięcia po obu stronach, a następnie wykonaj czynności oznaczone strzałkami na rysunku po prawej.



Montaż/podłączanie

Podstawy obsługi

- 1 Wyjmij kluczyk ze stacyjki, a następnie odłącz zacisk Θ akumulatora.
- 2 Podłącz przewody wejściowe i wyjściowe.
- 3 Zainstaluj urządzenie w samochodzie.
- 4 Ponownie podłącz zacisk Θ akumulatora.
- 5 Zresetuj urządzenie.

Ostrzeżenie


- ★ Urządzenie można instalować wyłącznie w pojazdach posiadających zasilanie prądem stałym o napięciu 12 V, gdzie przewód ujemny połączony jest z uziemieniem.
- ★ Podłączenie przewodu zapłonowego (czerwony) i przewodu do akumulatora (żółty) do podwozia samochodu (uziemienie) może spowodować zwarcie, które może wywołać pożar. Zawsze podłączaj przewody tego typu do źródła zasilania zabezpieczonego bezpiecznikiem.
- ★ Zanim zainstalujesz urządzenie, odłącz ujemny biegun akumulatora i wykonaj połączenia elektryczne.
- ★ Zabezpiecz niepodłączone przewody taśmą izolacyjną lub podobnym materiałem. Aby zapobiec zwarciom, nie zdejmuj osłonek ochronnych znajdujących się na końcówkach niepodłączonych przewodów lub złącz.

- ★ Pamiętaj, aby po instalacji ponownie uziemić niniejsze urządzenie do podwozia samochodu.
- ★ Jeżeli zasilanie nie włącza się, może to oznaczać zwarcie wywołane przez przewód głośnika lub dotknięcie podwozia samochodu i uruchomienie zabezpieczenia. Dlatego konieczne jest sprawdzenie przewodów głośników.

Ostrzeżenie

- ★ Jeżeli stacyjka samochodu nie posiada położenia ACC, podłącz przewód zapłonowy do źródła zasilania, które jest włączane i wyłączane za pomocą kluczyka. Podłączenie przewodu zapłonowego do źródła zasilania, które jest zawsze włączone, takiego jak przewody akumulatora, może spowodować rozładowanie akumulatora.
 - ★ Zainstaluj niniejsze urządzenie w konsoli pojazdu. Upewnij się, że panel nie zderzy się z pokrywą konsoli (jeśli jest dostępna), podczas jej otwierania lub zamknięcia.
 - ★ Po zainstalowaniu urządzenia sprawdź, czy światła stop, kierunkowskazy, wycieraczki itp. działają poprawnie.
 - ★ Zainstaluj urządzenie pod kątem mniejszym niż 30°.
 - ★ W razie przepalenia się bezpiecznika, zanim wymienisz bezpiecznik na nowy tego samego typu, sprawdź czy nie doszło do zwarcia przewodów.
 - ★ Zadbaj o poprawne podłączenie przewodów głośnikowych do właściwych złączy. Urządzenie może ulec awarii lub nie będzie działać, w przypadku połączenia ze sobą przewodów Θ lub uziemienia ich do metalowych elementów nadwozia.
 - ★ Gdy do systemu podłączane są tylko dwa głośniki, podłącz złącza do obu przednich złącz wyjściowych lub do obu tylnych złącz wyjściowych (nie wykonuj połączenia mieszanego – przód i tył).
 - ★ Montaż i podłączenie urządzenia wymagają odpowiednich umiejętności i doświadczenia. Aby zapewnić bezpieczeństwo, zleć tę pracę profesjonalistce.
- Jeśli w trakcie instalacji wystąpią problemy, skonsultuj się ze sprzedawcą produktów NORAUTO.

Podłączenie przewodów




Przyporządkowanie przewodów złącza ISO

Pin	Kolor i funkcja	Pin	Kolor i funkcja		
A4	Żółty	Akumulator (+)	B1/B2	Fioletowy \oplus / fioletowy/ czarny \ominus	Głośnik tylny, prawy
A5	Niebieski	Podłącz do złącza sterującego wzmacniacza mocy lub do złącza sterownika anteny (maks. 150 mA, 12 V, prąd stały)	B3/B4	Szary \oplus / szary/ czarny \ominus	Głośnik przedni, prawy
A7	Czerwony	Zapłon (ACC)	B5/B6	Biały \oplus / biały/ czarny \ominus	Głośnik przedni, lewy
A8	Czarny	Uziemienie	B7/B8	Zielony \oplus / zielony/ czarny \ominus	Głośnik tylny, lewy

Podstawy obsługi

Zwalnianie panelu sterowania Pokrętło głośności



Naciśnięcie lub przytrzymanie poniższego przycisku (przycisków) sprawi...

Urządzenie główne	Funkcja
SRC	Wybierz spośród dostępnych źródeł (RADIO, DAB, BT, USB, SD, POMOCNICZE)
Pokrętło głośności	<ul style="list-style-type: none">■ Obróć, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.■ Wybór opcji.
Zasilanie/wyciszanie	<ul style="list-style-type: none">■ Włączenie wyciszenia lub przywrócenie dźwięku.■ Włączanie urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć urządzenie.■ Przycisk potwierdzania wyboru utworu.
BND	Wybór pasm częstotliwości radia (FM1/FM2/FM3) lub AM1 (MW1)/AM2 (MW2).
1▶II	Wstrzymanie/wznowienie odtwarzania z urządzenia USB/SD.

Urządzenie główne	Funkcja
	<ul style="list-style-type: none"> ■ W trybie radia: przejście do trybu automatycznego wyszukiwania; naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu wyszukiwania ręcznego. ■ W czasie odtwarzania: pomijanie utworu/pliku; naciśnij i przytrzymaj, aby cofnąć/przewinąć do przodu.
	<p>Dostęp do menu barwy dźwięku; naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do menu systemu.</p>
	<p>Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć dynamiczne podbicie basów.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Informacje o zegarze. ■ Naciśnij, aby wyświetlane były informacje ID3 odtwarzanych plików.
	<p>Zmiana ustawień korektora graficznego (domyślny korektor).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dzwoniienie/odbieranie telefonu. ■ W trakcie rozmowy: naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć rozmowę.
	<p>Odrzucanie/kończenie rozmowy.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naciśnij i przytrzymaj, aby aktywować funkcję automatycznego zapisywania. ■ W czasie odtwarzania: naciśnij, aby przejść do trybu wyszukiwania.

Konfiguracja funkcji

- 1 Naciśnij \equiv , aby uruchomić **[AUDIO MENU]**, naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić **[MENU]**.
- 2 Kilkakrotnie naciśnij \equiv , aby wybrać opcję do regulacji.
- 3 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać wartość/opcję.

[MENU AUDIO]

Opcja	Ustawienia
USTAW BAS	
POZIOM BASU	Zakres regulacji: -7 do +7.
USTAW SOPRANY	
POZIOM SOPRANÓW	Zakres regulacji: -7 do +7.
BALANS	Regulacja balansu pomiędzy głośnikiem prawym i lewym od 10R (cała moc po prawej) do 10L (cała moc po lewej).
PRZÓD/TYŁ	Regulacja balansu pomiędzy głośnikami przednimi i tylnymi: od 10R (cała moc z tyłu) do 10F (cała moc z przodu).


Ustawienia [MENU]

- 1 Naciśnij i przytrzymaj \equiv , aby wejść do **[MENU]**.
- 2 Kilkakrotnie naciśnij \equiv , aby wybrać opcję do regulacji.
- 3 Obróć pokrętło głośności, aby wybrać wartość/opcję.

Opcja	Ustawienia
Wł./wył. Obsługa wyświetlanie stacji	Włączanie lub wyłączanie funkcji Obsługa wyświetlanie stacji.
PTY (typ programu)	<p>Po uruchomieniu trybu PTY, naciśnij przycisk „Zasilanie/wyciszanie”, aby przejść do wybierania typów programów, a następnie obróć pokrętło głośności, aby wybrać kategorię.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dostępne typy programów: M POP; M ROCK; M ŁATWA; M LEKKA; KLASYCZNA; M INNA; M JAZZ; COUNTRY; M PATRIOTYCZNA; PRZEBOJE; M FOLK; WIADOMOŚCI; GOSPODARKA; INFO; SPORT; EDUKACJA; SŁUCHOWISKO; KULTURA; NAUKA; RÓŻNE; POGODA; FINANSE; DLA DZIECI; SPOŁECZNE; RELIGIA; TELEFONY NA ŻYWO; PODRÓŻE; ROZRYWKA; DOKUMENTALNE
AF (częstotliwości alternatywne)	<ul style="list-style-type: none"> ■ WŁ.: urządzenie będzie automatycznie wyszukiwać częstotliwości o mocniejszym sygnale: dla danej stacji radiowej. ■ WYŁ.: funkcja nieaktywna.
TA (informacje drogowe)	<ul style="list-style-type: none"> ■ WŁ.: gdy nadawane są informacje o sytuacji na drogach, urządzenie przełącza się na tryb radia (niezależnie od aktualnego trybu), aby możliwe było wysłuchanie informacji drogowych. Po zakończeniu komunikatu o sytuacji na drogach urządzenie powróci do poprzedniego trybu. ■ WYŁ.: Komunikaty o sytuacji na drogach nie powodują zmiany trybu urządzenia.

Opcja	Ustawienia
CT (Godzina na zegarze)	<ul style="list-style-type: none"> ■ WŁ.: Gdy zegar Wyświetlanie nazw stacji radiowych jest włączony, stacja Wyświetlanie nazw stacji radiowych automatycznie skoryguje godzinę systemową radia samochodowego. ■ WYŁ.: Wyłącza tę funkcję
WŁ./WYŁ. LOKALNYCH	Aby odbierać większą liczbę stacji radiowych lub ograniczyć wybór do stacji o najsilniejszym sygnale, zmień czułość radia.
REGION	Wybierz region świata, w którym użytkowane jest radio: USA; AMERYKA ŁACIŃSKA; EUROPA; AZJA; ŚRODKOWY WSCHÓD; AUST (Australia)
PONOWNIE POŁĄCZ	Po parowaniu Bluetooth, które zostało z powodzeniem zakończone, możesz łączyć i rozłączać Bluetooth.
KOLOR RGB	Domyślnym ustawieniem dla „KOLOR RGB” jest „RGB SKAN(AUTO)”. Obróć pokrętło głośności, aby zmienić kolor. Opcje kolorów występują w następującej kolejności: „RGB SKAN(AUTO)” „ZIELONY 1”-„ZIELONY 2”- „ZIELONY 3”-„POMARAŃCZOWY”- „RÓŻOWY 1”-„RÓŻOWY 2”-„FIOLET 1”- „FIOLET 2”-„NIEBIESKI 1”- „NIEBIESKI 2”-„CZERWONY”.
USTAW ZEGAR	Zmiana ustawienia godzin i minut.
FORMAT ZEGARA	Wybór formatu wyświetlania czasu: 12-godz. lub 24-godz.
DŹWIĘKI	Włączanie lub wyłączanie dźwięku przycisków.

Słuchanie radia




- Przytrzymaj przez około 2 sekundy, aby zapamiętać aktualnie wybraną stację radiową.
- Naciśnij krótko, aby przywołać zapamiętane stacje.

1 Kilkakrotnie naciśnij **BND**, aby wybrać zakres częstotliwości (FM1, FM2, FM3, AM1 (MW1) lub AM2 (MW2)).

2 Naciśnij **↔ ↔**, aby wyszukać stację radiową.

Słuchanie napędu USB/karty SD

- Naciśnij, aby wstrzymać.
- Naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
- Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie losowe; naciśnij ponownie, aby losowo wybierać album.




- Naciśnij, aby wybrać ścieżkę/plik.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu/cofnąć.
- Naciśnij, aby przeskoczyć do następnego/poprzedniego folderu.
- Naciśnij, aby powtarzać odtwarzanie jednej ścieżki; naciśnij ponownie, aby powtarzane było odtwarzanie folderu.

Odtwarzanie z urządzenia USB

1 Przesuń w lewo pokrywę gniazda USB, oznaczoną symbolem **➡**.


- 2** Podłącz urządzenie USB do gniazda USB. Materiał zgromadzony na urządzeniu USB zostanie odtworzony automatycznie.



Odtwarzanie z karty SD

- 1** Włóz kartę SD do gniazda karty SD. Urządzenie automatycznie rozpoczęcie odtwarzanie z karty SD.


Słuchanie materiału dźwiękowego z innych urządzeń zewnętrznych



- 1** Naciśnij **SRC**, aby wybrać tryb AUDIO IN.
2 Włącz urządzenie zewnętrzne i rozpoczęć odtwarzanie.

Obsługa Bluetooth

- Naciśnij, aby włączyć tryb „AUDIO BT”.
- Naciśnij, aby zadzwonić/odebrać telefon.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć rozmowę.



Naciśnij, aby odrzucić/zakończyć rozmowę.

Urządzenie umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych za pośrednictwem telefonu obsługującego technologię Bluetooth. Możliwe jest także słuchanie muzyki z urządzenia obsługującego technologię Bluetooth.

Pierwsze kroki

Przed skorzystaniem z urządzenia Bluetooth należy sparować je z niniejszym radioodtwarzaczem. Parowanie przeprowadza się tylko raz.

Parowanie urządzeń Bluetooth

- 1 Włącz telefon komórkowy i włącz połączenia Bluetooth w telefonie.
- 2 Uruchom w telefonie wyszukiwanie nowych urządzeń Bluetooth.
- 3 Z listy wykrytych urządzeń wybierz „**NS-218 DBT**”.
- 4 Jeżeli parowanie zakończy się sukcesem, na panelu pojawi się wskazanie **[PAIRED]**, a sparowane urządzenie automatycznie połączy się z systemem audio samochodu.

Nawiązywanie połączenia

Numer telefonu można wybrać na telefonie komórkowym.

- 1 Za pomocą telefonu komórkowego wybierz numer i zainicjuj połączenie.

- 2** Po zakończeniu wybierania numeru pojawi się wskazanie: **[CALLING]**.

Ponowne wybieranie numeru

- 1** Aby ponownie wybrać numer, naciśnij  na panelu przednim.
- 2** Urządzenie wyświetli wskazanie **[CALLING]** i rozpocznie się wybieranie ostatniego numeru.

Uwaga:

aby możliwe było wykonywanie połączeń wychodzących za pośrednictwem niniejszego urządzenia, należy nawiązać połączenie Bluetooth pomiędzy radioodtwarzaczem a telefonem.

Odbieranie telefonu

- 1** W momencie nadejścia połączenia przychodzącego wyświetlony zostanie numer telefonu dzwoniącego. Jeżeli numer dzwoniącego jest niedostępny, wyświetlane jest wskazanie **[PHONE IN]**.
- 2** Naciśnij , aby odebrać połączenie.
- 3** Po zakończeniu rozmowy naciśnij , aby zakończyć.

Przełączanie rozmowy

W trakcie rozmowy istnieje możliwość przełączenia głosu rozmówcy z głośników samochodu do telefonu.

W trakcie rozmowy naciśnij i przytrzymaj , aby przełączyć głos rozmówcy z głośników do telefonu komórkowego.

Streaming materiału dźwiękowego przez Bluetooth A2DP

Jeżeli połączone urządzenie Bluetooth obsługuje profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), możesz słuchać muzyki zapisanej na takim urządzeniu przez niniejszy radioodtwarzacz. Jeżeli połączone urządzenie obsługuje również profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), możesz sterować odtwarzaniem muzyki z takiego urządzenia za pomocą jego przycisków sterujących lub pilota zdalnego sterowania.

- 1** Kilkakrotnie naciśnij **SRC**, aby wybrać **[BT AUDIO]**.
- 2** Naciśnij , aby rozpocząć odtwarzanie; naciśnij ponownie, aby wstrzymać.

3 Aby przejść do poprzedniej/następnej ścieżki, naciśnij **◀▶**.

Obsługa DAB

RADIO DAB

- 1** Przełączaj między źródłami programów za pomocą przycisku SRC, aż do DAB.
- 2** By przełączać opcje menu w trybie DAB, naciśnij wielokrotnie przycisk menu: WYSZUKIWANIE => 12 V
WŁ. / WYŁ. = WYCZYŚĆ (RESETOWANIE DAB) = PONOWNE POŁĄCZENIE =
KOLOR RGB = ZEGAR = BRZEŻCZYK

WYSZUKIWANIE

- 1** Naciśnij przycisk (**MENU**), by wybrać stację za pomocą funkcji wyszukiwania stacji, i potwierdź, naciskając przycisk włącznika.
- 2** System rozpoczęcie wyszukiwanie stacji DAB.
- 3** Na wyświetlaczu pojawi się liczba znalezionych stacji i włączy się pierwsza stacja. Naciśnij na około 2 sekundy przycisk, by zapisać stację w pamięci stacji pod żądanym skrótem (M1 do M6). Naciśnij żądany przycisk skrótu, by ustawić stację.
- 4** Wielokrotnie naciśnij **◀▶**, aż wyświetli się żądana stacja / częstotliwość.

ON / OFF wzmacniania anteny

- 1** Wybierz ON jeśli używane jest wzmacnienie anteny 12 V.
- 2** Wybierz OFF jeśli używana jest pasywna antena DAB lub antena DAB z zewnętrznym źródłem zasilania.

Informacje o produkcie

Ogólne

Zasilanie: Prąd stały: 12 V (10,5-14,4 V), z uziemieniem ujemnym
Bezpiecznik: 15 A

Właściwa impedancja głośników: 4-8 Ω

Zasilanie MP3-Link: 500 mV

Parametry audio

Maksymalna moc wyjściowa: 50 W x 4 kanały

Ciągła moc wyjściowa: 28 W x 4 RMS

Tuner FM

Zakres częstotliwości: 87,5-108,0 MHz

Czułość użytkowa: powyżej 15 dB przy stosunku sygnału do szumu=30 dB

Tuner AM

Zakres częstotliwości: 522-1620 KHz

Czułość użytkowa: powyżej 45 dB przy stosunku sygnału do szumu=26 dB

Urządzenia USB

Pamięć USB: kompatybilność z USB 1.1 i 2.0

Pliki audio

- System plików pamięci lub USB: FAT16, FAT32
- Przepływność MP3/WMA: 32-320 kb/s i przepływność zmienna
- Częstotliwości próbkowania MP3: 8-48 KHz
- Częstotliwości próbkowania WMA: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Tagi ID3 v1.0 lub nowsze
- Obsługa: WAV, FLAC, WMA, MP3

Utylizacja



Selektywna zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych. Produkty elektryczne nie powinny być utylizowane jak inne produkty codziennego użytku. Wg dyrektywy europejskiej nr 2012/19/UE do utylizacji materiałów elektrycznych i elektronicznych i wg prawa dla danego Państwa, produkty elektryczne powinny być gromadzone oddzielnie i umieszczane w punktach do tego przeznaczonych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania porady na temat recyklingu. Wykonując te czynności, pomagasz chronić środowisko.

Contents

1	Safety instructions	131
2	Preparation	134
3	Components	135
4	Installing and removing the unit.....	136
	Installing the unit.....	136
	Removing the unit.....	136
5	Installation/Connection	137
	Basic Procedure	137
	Warning	137
	Caution	138
	Wiring Connection	139
6	Basic Operation	140
7	Function Setting.....	142
	Listening to the Radio.....	145
	Listening to a USB/SD card device	145
	Listening to the other external components.....	146
	Bluetooth Operation.....	147
	DAB Operation	149
8	Product Information	150
9	Disposal of the product.....	151

Safety instructions

- ★ Before using your car audio system, please read these safety precautions thoroughly and keep them for future reference. If you give this car audio system to someone else, please also give them these safety instructions.
- ★ Use this car audio system as described in this instruction manual. The manufacturer will not be held liable in the event that the unit is used incorrectly or if the instructions in this manual are not followed.
- ★ In the event that the safety and usage instructions are not followed, there may be a risk of electric shock, fire and/or personal injury.
- ★ This car audio system is intended for personal use only. Do not use it for commercial purposes.
- ★ Do not use any accessories not recommended by the manufacturer as they may damage the unit and/or cause injuries.
- ★ CHOKING HAZARD! Keep the packaging material out of the reach of children. This unit may be used by children aged 8 years or older, or by persons with diminished physical, sensory or mental capabilities or lacking experience or knowledge, provided that they are properly supervised or that the safe use of the car audio system has been explained to them and they have understood the risks. Children must not play with the car audio system. The unit must not be cleaned or maintained by unattended children.
- ★ Do not use the unit in a potentially explosive atmosphere or in the presence of inflammable liquids, gases or dust.
- ★ Do not use the unit in the presence of naked flames or sparks.
- ★ Remove any ignition sources while using the unit.
- ★ Keep the unit dry. Do not immerse it in water or any other liquids.
- ★ Do not expose the unit to water drips or splashes.
- ★ Do not use the unit in places exposed to humidity or inclement weather, or in damp locations.

- ★ Objects filled with liquids, such as vases, must not be placed on the unit.
- ★ Do not cover the unit with newspaper, cloths, curtains or other similar objects.
- ★ Do not directly expose the unit to sunlight or heat.
- ★ If the car audio system or the wiring are damaged, do not use until it has been returned to the manufacturer or the after-sales service department for repair or replacement.
- ★ Do not modify the wiring yourself and ensure that you do not inflict any damage. If the wiring does not match the connections in your vehicle, have any modifications performed by a qualified technician.
- ★ Before connecting the unit, check that:
 - The unit and its components are undamaged. If any damage is noted, do not use the unit; return it to the vendor for inspection and repair.
 - The voltage indicated on the unit's specification plate corresponds to your vehicle.
- ★ Do not disassemble the unit yourself. It must only be disassembled, repaired or inspected by a suitably qualified person.
- ★ The car audio system must be used only in vehicles with a 12 V DC supply. Do not connect the unit to other systems (e.g. 6 V DC or 24 V DC).
- ★ Local laws may restrict the use of this unit while driving and may sanction any misuse. Always abide by applicable laws and follow the highway code when using this unit.
- ★ Take care if this unit is used while driving. Do not let yourself be distracted or disturbed by this unit while driving. Lack of concentration may cause an accident. Remember that you are in control of and responsible for the vehicle that you are driving.
- ★ Do not use the unit in unsafe driving conditions (bad weather, dangerous roads, dense or difficult traffic, etc.).
Keep the volume at a suitable level. Excessive volume may

prevent you from hearing noises from your surroundings, which may result in a risk of accidents.

- ★ Prolonged exposure to high volumes (especially with headphones) can damage your hearing. Avoid setting the volume too high or using the unit for too long.


Maintenance

Cleaning the unit: Wipe off the dirt on the panel with a dry silicon or soft cloth. Failure to observe this precaution may result in damage to the monitor or unit.

Cleaning the connector: Wipe off dirt on the connector of the unit and faceplate. Use a cotton swab or cloth.


Preparation

How to attach/detach the faceplate



- ★ Do not expose the faceplate to direct sunlight excessive heat, or humidity. Also avoid places with too much dust or the possibility of water splashing.
- ★ Keep the faceplate in its casing while detached.
- ★ The faceplate is a precision piece of equipment and can be damaged by shocks or jolts.
- ★ To prevent deterioration, do not touch the terminals of the unit and faceplate with your fingers.


How to reset your unit




- ★ If this unit fails to operate properly, press the reset button.
- ★ The unit return to factory setting when the reset button is pressed.

Components


Check and identify the contents of your package:



Main unit
(with sleeve)




Front panel



Trim plate




User manual



ISO male connector
(A/B)



Disassembly tool
(2pcs)



External Mic




Carrying case
(for front panel)

Installing and removing the unit

Installing the unit



1



Bend the appropriate tabs to hold the sleeve firmly in place.


2

Before attaching, make sure the direction of the escutcheon is correct.
(Wider hooks on the bottom side.)



Removing the unit

- 1 Detach the control panel.
- 2 Engage the catch pin on the removal tools into the holes on both sides of the escutcheon, then pull it out.
- 3 Insert the disassembly tools deeply into the slots on each side, then follow the arrows instructions as shown on the right.



Installation/Connection

Basic Procedure

- 1 Remove the key from the ignition switch, then disconnect the Θ terminal of the car battery.
- 2 Make proper input and output wire connections.
- 3 Install the unit to your car.
- 4 Reconnect the Θ terminal of the car battery.
- 5 Reset the unit.

Warning


- ★ The unit can only be installed in a car with a 12 V DC power supply, negative ground.
- ★ If you connect the ignition wire (red) and the battery wire (yellow) to the car chassis (ground), you may cause a short circuit, that in turn may start a fire. Always connect those wires to the power source running through the fuse box.
- ★ Disconnect the battery's negative terminal and make all electrical connections before installing the unit.
- ★ Insulate unconnected wires with vinyl tape or other similar material. To prevent a short circuit, do not remove the caps on the ends of the unconnected wires or the terminals.

- ★ Be sure to ground this unit to the car's chassis again after installation.
- ★ If the power is not turned ON, the speaker wire may have a short-circuit or touched the chassis of the vehicle and the protection function may have been activated. Therefore, the speaker wire should be checked.

Caution

- ★ If your car's ignition does not have an ACC position, connect the ignition wires to a power source that can be turned on and off with the ignition key. If you connect the ignition wire to a power source with a constant voltage supply, as with battery wires, the battery may die.
- ★ Install this unit in the console of your vehicle. Make sure the faceplate will not hit the lid of the console (if any) when closing and opening.
- ★ After the unit is installed, check whether the brake lamps, blinkers, wipers, etc. on the car are working properly.
- ★ Mount the unit so that the mounting angle is 30° or less.
- ★ If the fuse blows, first make sure the wires are not touching to cause a short circuit, then replace the old fuse with one that has the same rating.
- ★ Connect the speaker wires correctly to the terminals to which they correspond. The unit may be damaged or fail to work if you share the Θ wires or ground them to any metal part in the car.
- ★ When only two speakers are being connected to the system, connect the connectors either to both the front output terminals or to both the rear output terminals (do not mix front and rear).
- ★ Mounting and wiring this product requires skills and experience. For safety's sake, leave this work to professionals.
If you experience problems during installation, consult your NORAUTO dealer.

Wiring Connection




ISO Connector Wiring Chart

Pin	Color and function		Pin	Color and function
A4	Yellow	Battery (+)	B1/B2	Violet +/ Violet/ Black -
A5	Blue	Connect to system control terminal of the power AMP or auto antenna relay control terminal (Max 150MA 12VDC)	B3/B4	Grey +/ Grey/ Black -
A7	Red	Ignition (ACC)	B5/B6	White +/ White/ Black -
A8	Black	Ground	B7/B8	Green +/ Green/ Black -

Basic Operation

Detach the Rotatory Volume control panel Knob



When you press or hold the following button(s)...

Main unit	General operation
SRC	Select the available sources (RADIO, DAB, BT, USB, SD, AUX IN)
Rotatory Volume knob	<ul style="list-style-type: none">■ Rotate it to increase or decrease the volume.■ Select items.
Power/ Mute	<ul style="list-style-type: none">■ Turn mute or restore volume.■ Turn the unit on. Press and hold again to turn the unit off.■ Confirm button during song selections.
BND	Select the FM bands (FM1/FM2/FM3) or AM1 (MW1)/AM2 (MW2).
1▶II	Pause/resumes playback of a USB/SD device.
KKK DPL	<ul style="list-style-type: none">■ Under Radio mode to enter into the Auto Seek mode, press and hold to enter into the Manual Seek mode.■ Under Media playback mode to skip track/file, press and hold to fast forward/backward.

Main unit	General operation
	To access into Audio Menu mode, press and hold to enter into the System Menu mode.
	Press to turn On or Off dynamic bass boost sound.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Clock Information. ■ Press this button and will show the ID3 information when media playback.
	To adjust the EQ (Preset Equalizer) setting.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ To answer/accept the call. ■ During the talking, press and hold to transfer the call.
	To reject/end the call.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Press and hold to activate the Auto Store function. ■ Under media playback press to access into search mode.

Function Setting

- 1 Press \equiv to access into the [AUDIO MENU] mode, press and hold to enter into the [MENU] mode.
- 2 Press \equiv repeatedly to select the item to be adjusted.
- 3 Turn the encoder volume knob to select a value/option.

[AUDIO MENU]

Item	Selectable Setting
BASS ADJUST	
BASS LEVEL	Adjust the level -7 to +7.
TREBLE ADJUST	
TREBLE LEVEL	Adjust the level -7 to +7.
BALANCE	Adjust the balance between the right and left speakers from 10R (full right) to 10L (full left).
FADER	Adjust the fader between the front and rear speakers from 10R (full rear) to 10F (full front).


[MENU] Mode Setting

- 1 Press and hold \equiv to enter into the [MENU] mode.
- 2 Press \equiv repeatedly to select the item to be adjusted.
- 3 Turn the encoder volume knob to select a value/option.

Item	Selectable Setting
Radio data system On/Off	Turn On or Off the Radio data system function.
PTY (Program Type)	<p>Once into the PTY mode, press the “button Power/Mute” get into program type item, and rotating encoder volume knob to selected category.</p> <p>■ Available Program Type:</p> <p>POP M; ROCK M; EASY M; LIGHT M; CLASSICS; OTHER M; JAZZ M; COUNTRY; NATION M; OLDIES M; FOLK M; NEWS; AFFAIRS; INFO; SPORT; EDUCATE; DRAMA; CULTURE; SCIENCE; VARIED; WEATHER; FINANCE; CHILDREN; SOCIAL; RELIGION; PHONE IN; TRAVEL; LEISURE; DOCUMENT</p>
AF (Alternate Frequencies)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ON: The unit will be searches for another station with stronger signal, but with the same program identification as the current station automatically. ■ OFF: Cancel
TA (Traffic Announcement)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ON: When there is traffic announcement, the unit switches to the tuner mode (regardless of the current mode) and begins to broadcast the announcement on traffic conditions. When the traffic announcement is over, it returns to the previous mode. ■ OFF: Traffic announcement does not cut in.

Item	Selectable Setting
CT (Clock Time)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ON: When the Radio data system clock is on, the Radio data system station automatically correct the system clock of car radio. ■ OFF: Turn off this function
DX/LOCAL	To receive more radio stations or only stations with strong signal, you can adjust the radio sensitivity.
AREA	Select suitable country region of the radio: USA; LATIN; JAPAN; EUROPE; ASIA; MID-EAST; AUST (Australia)
RE-CON	After Bluetooth pairing is successful, you can disconnect or reconnect Bluetooth.
RGB COLOR	When seeing the Words of “RGB COLOR”, the default color is “RGB SCAN(AUTO)”, rotating encoder volume knob to select the color, the color will change in the following order :”RGB SCAN(AUTO)” “GREEN 1”-“GREEN 2”-“GREEN 3”-“AMBER”-“PINK 1”-“PINK 2”-“PURPLE 1”-“PURPLE 2”-“BLUE 1” -“BLUE 2”-“RED”
CLOCK SET	Adjust the Hours and Minutes
CLOCK FORMAT	Select the time format 12H or 24H
BEEP TONE	Turn On or Off this beep sound

Listening to the Radio




- Hold for about 2 seconds to memorize the current station.
- Press briefly to recall memorized station.

1 Press **BND** repeatedly to a band (FM1, FM2, FM3, AM1 (MW1) or AM2 (MW2)).

2 Press \ll \gg to search for a station.

Listening to a USB/SD card device




- Press to pause.
- Press again to resume playback.
- Press to start random play, press again to random a folder.
- Press to select a track/file.
- Press and hold for fast forward/backward.
- Press to move next/previous a folder.
- Press to repeat one track,
Press again to repeat a folder.

Playing a USB device

1 Slide the USB socket cover market to the left.


- 2** Insert the USB device into the USB socket. The unit starts playing from the USB device automatically.



Playing a SD card device

- 1** Insert the SD card into the SD card slot. The unit will play the SD card automatically.


Listening to the other external components



- 1** Press the **SRC** to select AUDIO IN mode.
2 Turn on the external component and start playing.

Bluetooth Operation

- Press to change to "BT AUDIO" mode
- Press to answer/accept the call.
- Press and hold to transfer the call.



Press to reject/end the call

You can make or receive phone calls with Bluetooth-enabled phones through the unit. You can also listen to music from a Bluetooth-enabled device.

Getting Started

Before use the Bluetooth device, you need to pair the device to the unit. Pairing needs only to be done once.

Pairing the Bluetooth devices

- 1 Open your mobile phone and switch bluetooth on.
- 2 Search for other bluetooth device with your device
- 3 Select “**NS-218 DBT**” in the pairing list.
- 4 **[PAIRED]** will be displayed on the panel if pairing is successful, and the paired device will connect to the car audio system automatically.

Making a Call

You can dial number through the mobile phone.

- 1 Use the Mobile Phone to dial and make an outgoing call.
- 2 Once completed the dialing, **[CALLING]** is displayed.

To redial number

- 1 Press **–** on front panel to redial.
- 2 The unit will display **[CALLING]**, and the unit starts dialing the number dialed last time.

Remark:

To make an outgoing call on this unit, the bluetooth connection between the unit and the phone must be active.

Receiving a Call

- 1 If there is incoming call, the phone number is displayed. If the incoming call has no phone number, **[PHONE IN]** is displayed.
- 2 Press **–** to answer/accept the call.
- 3 When conversation ends, press **–** to terminate the call.

Call Transfer

You can transfer voice from loudspeaker to mobile phones during call.

During talking, press and hold **–** voice transfers from loudspeaker to mobile phone.

Bluetooth Audio Streaming A2DP

If the connected Bluetooth device supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), you can listen to the music stored on the device through the unit. If the device also supports Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) profile, you can use the control on the unit or its remote control to play music stored on the device.

- 1 Press **SRC** repeatedly to select **[BT AUDIO]**.
- 2 Press **▶II** to start play, press it again to pause.
- 3 To track up/down, press **◀◀ / ▶▶**.

DAB Operation

DAB RADIO

- 1 Browse through the programme sources with the SRC button to DAB.
- 2 Press the menu button repeatedly when the product is in DAB mode to browse through the menu options: SCAN=>12V
ON / OFF=PRUNE(DAB RESET)=RE-CON= RGB COLOR =CLK=BEEP

SCAN

- 1 Press the button (**MENU**) to select the station search function SCAN, and confirm by pressing the power switch button.
- 2 The system searches for DAB stations.
- 3 The number of stations found is shown in the display and first station found is played. Press the button for about 2 seconds to save the station in the station memory under the required shortcut button (M1-M6). Tap the required shortcut button to set the station.
- 4 Press **◀▶** repeatedly until the required station / frequency is shown.

Antenna amplification On / Off

- 1 Select ON if a DAB antenna with 12V antenna amplification is used.
- 2 Select OFF if a passive DAB antenna or DAB antenna with an external power supply is used.

Product Information

General

Power Supply: 12V DC (10.5-14.4V), negative ground

Fuse: 15A

Suitable Speaker Impedance: 4-8Ω

MP3-Link level: 500mV

Audio Section

Maximum Power Output: 50W x 4 Channels

Continous Power Output: 28W x 4 RMS

FM tuner section

Frequency Range: 87.5-108.0 MHz

Usable Sensitivity: Better than 15dB at S/N 30dB

AM tuner section

Frequency Range: 522-1620 KHz

Usable Sensitivity: Better than 45dB at S/N 26dB

USB devices

USB Flash Memory: USB 1.1 & 2.0 Compatible

About Audio file

- USB or memory file system: FAT16, FAT32
- MP3/WMA bit rate: 32-320kbps and varible bit rate
- MP3 sampling frequencies: 8-48 KHz
- WMA sampling frequencies: 32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz
- Id3 tag v1.0 or later
- Support WAV, FLAC, WMA, MP3

Disposal of the product



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling. Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again. Re-use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials. Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer from whom you purchased a new product.

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	153
2	Vorbereitung	156
3	Zubehör	157
4	Geräteinstallation und Demontage	158
	Geräteinstallation	158
	Demontage des Geräts	158
5	Installation/Verbindung	159
	Grundlegende Vorgehensweisen	159
	Achtung	159
	Warnung	160
	Verkabelung	161
6	Grundbedienung	162
7	Funktionseinstellungen	165
	Radio hören	168
	Musik über USB-Datenträger/SD-Karte abspielen	169
	Abspielen von anderen externen Geräten	170
	Bluetooth-Einstellungen	170
	DAB-Funktion	172
8	Technische Daten	173
9	Entsorgung	174

Sicherheitshinweise

- ★ Lesen Sie diese Sicherheitswarnungen vor der Verwendung dieses Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie als zukünftige Referenz auf. Wenn Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben, dann geben Sie ihnen auch diese Sicherheitshinweise.
- ★ Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jegliche Änderung oder eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts entbindet den Hersteller jeglicher Verantwortung oder Haftung.
- ★ Bei Nichtbeachtung der Sicherheits- und Bedienungsanweisungen besteht das Risiko eines Stromschlags, eines Brandes und/oder von Verletzungen an Personen.
- ★ Dieses Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Der kommerzielle Gebrauch des Geräts ist untersagt.
- ★ Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör! Ansonsten kann das Gerät beschädigt werden und/ oder Verletzungen verursachen.
- ★ ERSTICKUNGSGEFAHR! Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren oder Personen mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden mit der sicheren Verwendung des Geräts vertraut gemacht und haben die Gefahren verstanden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- ★ Verwenden Sie das Gerät nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung, in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gas oder Staub.
- ★ Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen und Funken.

- ★ Entfernen Sie während der Verwendung des Ladegeräts jegliche Zündquellen.
- ★ Halten Sie das Gerät trocken. Tauchen Sie es weder in Wasser, noch in andere Flüssigkeiten.
- ★ Setzen Sie dieses Gerät keinen Wassertropfen oder Spritzern aus.
- ★ Benutzen Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung.
- ★ Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten, nassen oder dem Wetter ausgesetzten Umgebung
- ★ Auf keinen Fall darf ein mit Wasser gefülltes Objekt (z.B. eine Vase) auf das Gerät gestellt werden.
- ★ Legen Sie keine Objekte wie Zeitungen, Handtücher, Vorhänge usw. auf das Gerät.
- ★ Setzen Sie das Gerät keinen direkten Sonnenstrahlen oder Hitze aus.
- ★ Wenn das Ladekabel beschädigt ist, bringen Sie es zum Hersteller, zur Verkaufsstelle oder zu einem qualifizierten Techniker, um Gefahren zu vermeiden.
- ★ Ändern Sie nichts an dem Kabel oder an der Steckdose. Wenn das Kabel und/oder die Steckdose nicht zu Ihrer elektronischen Einrichtung passen, rufen Sie einen qualifizierten Techniker, damit er die nötigen Anpassungen vornimmt.
Bevor Sie das Gerät verbinden, kontrollieren Sie:
dass das Gerät und das Zubehör nicht beschädigt sind.
Verwenden Sie das Gerät in diesem Fall nicht und bringen es zu Ihrem Verkäufer/Händler zur Überprüfung bzw. Reparatur.
- ★ Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander. Jegliches Demontieren, Reparieren und Überprüfen muss von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden.
- ★ Das Autoradio darf ausschließlich mit Fahrzeugen verwendet werden, deren 12V DC Spannungssystem besitzen. Verbinden Sie das Gerät nicht mit anderen Systemen (6V DC, 24V DC etc.).
- ★ Die Gesetze in Ihrem Land können die Verwendung dieses

Geräts beim Fahren einschränken und Missbrauch ahnden; verwenden Sie daher dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Verkehrsregeln.

- ★ Seien Sie vorsichtig, wenn Sie dieses Gerät während der Fahrt verwenden. Lassen Sie sich nicht ablenken oder stören, wenn Sie dieses Gerät während der Fahrt benutzen. Konzentrationsschwäche kann zu einem Unfall führen. Denken Sie daran, dass Sie der Eigentümer und verantwortlich für das Fahrzeug sind, das Sie fahren.
- ★ Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn keine sicheren Fahrbedingungen erfüllt sind (schlechtes Wetter, gefährliche Straßen, schwerer und komplizierter Verkehr usw.). Verwenden Sie die Lautstärke auf einem geeigneten Niveau; ein hoher Lautstärkepegel kann Sie daran hindern, Umgebungs- und Verkehrslärm zu hören, was zu einem Unfallrisiko führen kann.
- ★ Längere Exposition gegenüber hoher Lautstärke (insbesondere mit Kopfhörern) kann Ihr Hörvermögen beeinträchtigen; vermeiden Sie es, die Lautstärke zu laut zu drehen und setzen Sie sich nicht zu lange dem Ton aus.


Pflege

Reinigung des Geräts: Wischen Sie den Schmutz mit einem Silikonpad oder einem trockenen, weichen Tuch von der Bedienoberfläche ab, da sonst das Display oder das Gerät beschädigen werden können.

Reinigung des Anschlusses: Reinigen Sie den Gerätestecker und die Vorderseite mit einem Wattebausch oder Tuch.


Vorbereitung

Installation und Demontage



- ★ Vermeiden Sie es, die Bedienungsoberfläche direkter Sonneneinstrahlung, übermäßiger Hitze und Feuchtigkeit auszusetzen. Vermeiden Sie auch, das Gerät in einem sehr staubigen Bereich zu installieren oder es Wasserspritzern auszusetzen.
- ★ Bewahren Sie die Bedienungsoberfläche nach der Demontage im Etui auf.
- ★ Die Bedienungsoberfläche ist ein präzises elektronisches Teil, das durch Stöße oder Erschütterungen beschädigt werden kann.
- ★ Um Schäden am Gerät zu vermeiden, berühren Sie die Anschlüsse oder die Bedienungsoberfläche nicht mit den Händen.

Gerät zurücksetzen




zurücksetzen


- ★ Bei Nichtfunktionieren auf Zurücksetzknopf drücken.
- ★ Auf diese Weise werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt.

Zubehör


Prüfen Sie den Inhalt der Verpackung:



Gerät (mit
Einbaurahmen)




Bedienfeld



Rahmen




Bedienungsanleitung




Steckverbinder nach
ISO-Norm (A/B)



Demontagewerkzeug
x2



Externes Mikrofon




Transportetui

Geräteinstallation und Demontage

Geräteinstallation



1



Biegen Sie die entsprechenden Laschen, um die Hülse richtig zu sichern.

2

Bevor Sie das Gerät in die Halterung einsetzen, achten Sie darauf, dass Sie die Richtung der Markierung beachten (große Häkchen am unteren Teil).




Schraube (nicht mitgeliefert)

Halterung

Demontage des Geräts

- 1 Entfernen Sie das Bedienfeld.
- 2 Setzen Sie die Laschen des Demontagewerkzeugs in die beiden seitlichen Löcher des Rahmens und ziehen Sie den Rahmen ab.
- 3 Fügen Sie das Demontagewerkzeug in die seitlichen Löcher ein, folgen Sie dann dem Ablauf, der mit Pfeilen angegeben ist (siehe Abb.).



Installation/Verbindung

Grundlegende Vorgehensweise

- 1 Ziehen Sie den Zündschlüssel ab und trennen Sie dann den Minuspol von der Fahrzeubatterie.
- 2 Schließen Sie die Eingangs- und Ausgangskabel ordnungsgemäß an.
- 3 Installieren Sie das Gerät im Armaturenbrett des Fahrzeugs.
- 4 Verbinden Sie wieder den Minuspol der Batterie
- 5 Gerät zurücksetzen

Achtung

- ★ Verwenden Sie das Gerät nur an Fahrzeugen mit einer 12V DC Stromquelle mit negativer Masse.
- ★ Das Anschließen des Zündkabels (rot) und des Batteriekabels (gelb) an das Fahrzeughässis (Masse) kann einen Kurzschluss verursachen, der wiederum zu einem Brand führen kann.
- ★ Schließen Sie diese Kabel immer an die Stromquelle des Sicherungskastens an.
- ★ Trennen Sie den negativen Batteriepol und vervollständigen Sie die Verkabelung, bevor Sie das Gerät installieren.
- ★ Isolieren Sie nicht angeschlossene Kabel mit Vinylklebstoffen oder ähnlichen Materialien.

- ★ Um Kurzschlüsse zu vermeiden, dürfen die an den Enden angebrachten Kappen der nicht angeschlossenen Kabel oder Klemmen nicht entfernt werden.
- ★ Nach Abschluss der Installation ist sicherzustellen, dass das Fahrzeugchassis geerdet ist.
Wenn die Stromversorgung nicht aktiviert ist, kann das Lautsprecherkabel kurzgeschlossen werden oder das Gehäuse berühren, was das Sicherheitssystem aktivieren kann.
Daher müssen Sie das Lautsprecherkabel überprüfen.

Warnung

- ★ Wenn die Zündung Ihres Fahrzeugs keine ACC-Position hat, schließen Sie die Zündkabel an eine Stromquelle an, die mit dem Zündschlüssel ein- und ausgeschaltet werden kann.
Wenn Sie das Kontaktkabel an eine Stromquelle mit konstanter Spannungsversorgung, wie z.B. die Batteriedrähte, anschließen, kann die Batterie auslaufen.
- ★ Installieren Sie das Gerät in der Fahrzeugkonsole. Wenn die Konsole über eine Abdeckung verfügt, installieren Sie das Gerät so, dass das Bedienfeld beim Öffnen die Abdeckung nicht berührt. Überprüfen Sie nach der Installation des Geräts, ob die Bremsleuchten, Blinker, Blinker usw. des Fahrzeugs ordnungsgemäß funktionieren.
- ★ Montieren Sie das Gerät so, dass der Montagewinkel 30° oder weniger beträgt.
- ★ Wenn die Sicherung durchbrennt, stellen Sie zuerst sicher, dass sich die Kabel nicht berühren und einen Kurzschluss verursachen. Ersetzen Sie dann die durchgebrannte Sicherung durch eine neue gleichwertige.
- ★ Schließen Sie die Lautsprecherkabel korrekt an die entsprechenden Klemmen an.
- ★ Das Gerät kann beschädigt werden oder nicht funktionieren, wenn Sie die Kabel teilen oder an einem Metallteil des Fahrzeugs erden.
- ★ Wenn nur zwei Lautsprecher an das System angeschlossen


sind, schließen Sie die Anschlüsse entweder an die beiden vorderen Ausgangsklemmen oder an die beiden hinteren Ausgangsklemmen an (nicht die vorderen und hinteren Anschlüsse mischen).

Die Montage und Verkabelung des Gerätes erfordern Know-how und Erfahrung.

Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, diese Arbeiten von Fachleuten ausführen zu lassen.

- ★ Wenn Sie bei der Installation auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler NORAUTO.

Verkabelung




Verdrahtungstabelle für ISO-Steckverbinder

	Farbe und Funktion			Farbe und Funktion	
A4	Gelb	Batterie (+)	B1/B2	Violett +/ violett/ schwarz -	Hinterer Laut- sprecher rechts

A5	Blau	Anschluss an die Steuerklemme des Leistungsverstärkersystems oder an die Steuerklemme des Fahrzeugantennenrelais (150MA/12V DC max.)	B3/B4	Grau+/ grau/ weiss -	Vorderer Lautsprecher rechts
A7	Rot	Zündung (ACC)	B5/B6	Weiss+ / weiss/ schwarz -	Vorderer Lautsprecher links
A8	Schwarz	Masse	B7/B8	Grün +/ grün/ schwarz -	Hinterer Lautsprecher links

Grundbedienung

Zur Entfernung
des Bedienfelds Lautstärkeregler



Funktionstabelle für jede Taste:

Autoradio-Bedienung	Allgemeine Funktion
SRC	Wählen Sie eine der verfügbaren Quellen (RADIO, DAB, BT, USB, SD, AUX IN)
Lautstärkeregler	<ul style="list-style-type: none"> ■ Drehen, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verstärken ■ Gegenstände auswählen
Netzteil/ Stummschaltung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stummschalten oder Wiederherstellen der Lautstärke ■ Schalten Sie das Gerät ein ■ Gedrückt halten, um es auszuschalten. ■ Bestätigen Sie die Taste bei der Liedauswahl
BND	Wählen Sie das FM-Band (FM1/FM2/FM3) oder AM(MW1)/ AM2(MW2).
1▶II	Pausieren oder Fortsetzen der Wiedergabe eines USB-Geräts/Karte SD
KK DD	<ul style="list-style-type: none"> ■ -Im Radiomodus drücken, um die automatische Suche zu starten; gedrückt halten, um die manuelle Suche zu starten. ■ -Überspringen Sie im Multimedia-Wiedergabemodus einen Track oder eine Datei; halten Sie die Taste gedrückt, um vor- und zurückzuspielen.
≡	Um in den Audiomenümodus zu gelangen, halten Sie die Taste gedrückt, um in das Sub-Menü zu gelangen.

Autoradio-Bedienung	Allgemeine Funktion
BOU	Drücken Sie diese Taste, um das Bassverstärkungssystem ein- oder auszuschalten.
i	<ul style="list-style-type: none"> ■ - Uhrzeit anzeigen ■ - Wenn Sie diese Taste drücken, werden ID3-Informationen angezeigt, während die Wiedergabe läuft.
EQ	Konfiguration des voreingestellten Equalizers (EQ)
-	<ul style="list-style-type: none"> ■ -Anruf annehmen ■ -Während des Gesprächs gedrückt halten, um Anruf weiterzuleiten
-	Anruf ablehnen/beenden
AS	<ul style="list-style-type: none"> ■ -Drücken und halten Sie diese Taste, um die automatische Speicherung zu aktivieren. ■ -Im Multimedia-Wiedergabemodus drücken, um in den Suchmodus zu gelangen.

Funktionseinstellungen

- 1 Drücken Sie \equiv , um den [AUDIO MENU] -Modus zu öffnen; drücken und halten, um in den [MENU]-Modus zu gelangen.
- 2 Drücken Sie wiederholt \equiv , um das einzustellende Element auszuwählen.
- 3 Drehen Sie den Lautstärkeregler der Codierung, um einen Wert oder eine Option auszuwählen.

[AUDIO-MENÜ]

Element	Mögliche Einstellungen
Basseinstellung	
Basspegel	Lautstärkeregelung von -7 bis +7
Höheneinstellungen	
Höheneinstellungen	Lautstärkeregelung von -7 bis +7
Balanceinstellung	Stellen Sie die Balance zwischen dem rechten und linken Lautsprecher von 10R (ganz rechts) bis 10L (ganz links) ein.
Equalizer	Stellen Sie den Equalizer zwischen den vorderen und hinteren Lautsprechern von 10Hi (hinten) bis 10Vo (vorne) ein.

Modus-Einstellung [MENU]


- 1 Drücken Sie \equiv , um den [AUDIO MENU] -Modus zu öffnen; drücken und halten, um in den [MENU]-Modus zu gelangen.
- 2 Drücken Sie wiederholt \equiv , um das einzustellende Element auszuwählen.
- 3 Drehen Sie den Lautstärkeregler der Codierung, um einen Wert oder eine Option auszuwählen.

Element	Verfügbare Einstellungen
Stationsanzeige aktivieren/deaktivieren	Aktivieren/Deaktivieren der Stationsanzeigefunktion
PTY (Programmtyp)	<p>Drücken Sie im PTY-Modus die Taste "Power/Mute", um auf ein Element des Programmtyps zuzugreifen, und drehen Sie dann den Lautstärkeregler der Codierung, um eine Kategorie auszuwählen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Arten der verfügbaren Programme sind: <p>POPMUSIK; ROCKMUSIK; EINFACHE MUSIK; UNTERHALTUNGSMUSIK; KLASSISCHE MUSIK; ANDERE MUSIK; JAZZ; COUNTRY; NATIONALE MUSIK; GEDÄCHTNISERFOLG; VOLKSMUSIK; NACHRICHTEN; WIRTSCHAFT; INFORMATION; SPORT; BILDUNG; SERIE; KULTUR; WISSENSCHAFT; WISSENSCHAFT; VERSCHIEDENES; WETTER; FINANZEN; KINDER; SOZIAL; RELIGION; DEBATTE; REISEN; UNTERHALTUNG; DOKUMENTATIONEN</p>
AF (alternative Frequenzen)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiviert: Das Gerät sucht automatisch in der gleichen Programmkategori wie die aktive Station nach einer anderen Station mit einem starken Signal. ■ Deaktiviert: Abbrechen

Element	Verfügbare Einstellungen
TA (Straßenverkehrsinformationen)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ein: Wenn Sie Verkehrsinformationen empfangen, schaltet das Gerät unabhängig vom aktiven Modus in den Radiomodus und beginnt mit der Übertragung dieser Informationen. Am Ende der Sendung kehrt das Gerät in den vorherigen Modus zurück. ■ Deaktiviert: Es werden keine Verkehrsinformationen empfangen.
CT (Clock Time)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ON: Wenn die Funktion Zeigt Namen der Radiosender an-Uhrzeit eingeschaltet ist, korrigiert der Zeigt Namen der Radiosender an-Sender automatisch Ungenauigkeiten der Systemuhr des Autoradios. ■ OFF: Schalten Sie diese Funktion aus.
DX/Lokal	<p>Um mehr Radiosender zu empfangen oder nur solche mit einem starken Signal, stellen Sie die Empfindlichkeit des Radios ein.</p>
Zone	<p>Wählen Sie die geeignete Region, zu der das Land der Hörfunkübertragung gehört: USA; LATEINAMERIKA; JAPAN; EUROPA; NAHER OSTEN; AUST (Australien)</p>
RE-CON	<p>Nach erfolgreicher Bluetooth-Kopplung können Sie die Bluetooth-Verbindung trennen oder wiederherstellen.</p>

Element	Verfügbare Einstellungen
Automatische LED-Farbe	Wenn "AUTOMATIC LED COLOR" angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Standardfarbe "automatisch" ist. Drehen Sie den Regler, um eine der folgenden Zyklusfarben auszuwählen: "AUTOMATISCH" - "GRÜN" - "BLAU" - "ROT" - "GELB" - "CYAN" - "LILA" - "WEISS".
BIP	Signalton aktivieren oder deaktivieren.
Zeitformat	Wählen Sie das 12H- oder 24H-Format.


Radio hören



- Für 2 Sekunden gedrückt halten, um Radiostation zu speichern
- Kurz drücken, um einen gespeicherten Sender aufzurufen.


- 1 Drücken Sie **BND** wiederholt im Band (FM1, FM2, FM3, AM1 (MW1) oder AM2 (MW2)).
- 2 Drücken Sie **◀◀ ▶▶**, um nach dem Sender zu suchen.

Musik über USB-Datenträger/SD-Karte abspielen



Abspielen von USB-Geräten


- 1 Richten Sie das ↲ -Symbol nach links.
 - 2 Verbinden Sie das USB-Gerät mit dem USB-Anschluss.
- Die Inhaltswiedergabe startet automatisch.



Musik über eine SD-Karte abspielen

- 1 Schieben Sie die SD-Karte in den SD-Kartenschlitz. Das Radio spielt Dateien auf der SD-Karte automatisch ab.


Abspielen von anderen externen Geräten



- 1 Drücken Sie **SRC**, um den AUDIO IN auszuwählen.
- 2 Schalten Sie das externe Gerät ein und starten Sie die Wiedergabe.

Bluetooth-Einstellungen

- Appuyez pour sélectionner le mode « BLUETOOTH AUDIO ». ■ Appuyez pour décrocher/accepter un appel.
■ Appuyez longuement pour transférer l'appel.



Sie können über Telefone mit Bluetooth-Funktion Anrufe vom Autoradio aus tätigen oder empfangen. Sie können auch Musik von einem Bluetooth-Gerät hören.

Zu Beginn

Um Ihr Bluetooth-Gerät verwenden zu können, müssen Sie es zunächst mit dem Gerät verbinden. Die Kupplung erfolgt nur einmal.

Bluetooth-Verbindung

- 1** Schalten Sie Ihr Handy ein und aktivieren Sie Bluetooth.
- 2** Suche nach anderen Bluetooth-Geräten in Reichweite
- 3** Wählen Sie "**NS-218 DBT**" aus der Liste der Geräte aus.
- 4** Wenn die Verbindung erfolgreich ist, erscheint die Meldung **[PAIRED]** auf dem Bildschirm. Die Verbindung zwischen den Geräten wird dann automatisch hergestellt.

Anruf tätigen

Sie können eine Nummer auf Ihrem Mobiltelefon wählen.

- 1** Wählen Sie mit Ihrem Mobiltelefon eine Nummer und rufen Sie an.
- 2** Nachdem die Nummer gewählt und der Anruf eingeleitet wurde, erscheint die Meldung **[CALLING]** auf dem Bildschirm.

Nummer abrufen

- 1** Drücken Sie **↔** auf der Vorderseite, um eine Nummer abzurufen.
- 2** Die Meldung **[CALLING]** erscheint auf dem Display und das Gerät wählt die zuletzt gewählte Nummer erneut.

Hinweis:

Um einen Anruf von der Vorrichtung aus zu tätigen, muss die Bluetooth-Verbindung zwischen der Vorrichtung und dem Mobiltelefon aktiv sein.

Anruf Empfangen

- 1** Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Telefonnummer des Anrufers angezeigt. Wenn der Anrufer eine versteckte Nummer hat, wird **[PHONE IN]** angezeigt.
- 2** Drücken Sie **↔** um den Anruf anzunehmen.
- 3** Am Ende des Gesprächs drücken Sie **↔**, um das Gespräch zu beenden.

Anruf weiterleiten

Während des Gesprächs können Sie die Stimme von den Lautsprechern auf das Mobiltelefon übertragen.

Halten Sie während des Gesprächs gedrückt, um die Stimme von den Lautsprechern auf das Mobiltelefon zu übertragen.

Bluetooth-Audio-Streaming (A2DP)

Wenn das angeschlossene Bluetooth-Gerät das A2DP-Protokoll (Advanced Audio Distribution Profile) unterstützt, können Sie die darin gespeicherte Musik vom Gerät hören. Wenn das Gerät auch das AVRCP-Profil (Audio/Video-Fernbedienungsprofil) unterstützt, können Sie die im Gerät gespeicherte Musik mit den Tasten oder der Fernbedienung des Geräts wiedergeben.

- 1 Drücken Sie **SRC** wiederholt, um **[BT AUDIO]** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **▶||** einmal, um die Wiedergabe zu starten, und dann erneut, um die Wiedergabe zu unterbrechen.
- 3 Drücken Sie **◀◀ / ▶▶**, um eine Spur vorwärts/rückwärts zu bewegen.

DAB-Funktion

DAB-RADIO

- 1 Durchsuchen Sie die Programmquellen anhand der SRC-Taste und wählen Sie DAB.
- 2 Drücken Sie mehrmals die Taste (MENU), wenn das Radio im DAB-Modus ist, um die Menüoptionen zu durchsuchen: SCAN = 12V
ON / OFF = BEREINIGEN (DAB ZURÜCKSETZEN) = RE-CON = RGB-FARBEN = CLK = PIEPTON

SENDERSUCHE

- 1 Drücken Sie die Taste (**MENU**), um die Sendersuchfunktion SCAN zu wählen, und bestätigen Sie die Auswahl mit der Ein-/Ausschalttaste.

- 2** Das Autoradio sucht nach DAB-Sendern.
- 3** Die gefundenen Sender werden auf dem Display aufgelistet und der erste Sender wird abgespielt. Halten Sie die Taste während ca. 2 Sekunden gedrückt, um den Sender unter der gewünschten Shortcut-Taste (M1 – M6) zu speichern. Drücken Sie die festgelegte Shortcut-Taste, um den Sender abzuspielen.
- 4** Drücken Sie mehrmals die Tasten **◀◀ / ▶▶**, bis der gewünschten Sender/ die gewünschte Frequenz abgespielt wird.

Antennenverstärkung ON / OFF

- 1** Wählen Sie ON, wenn eine DAB-Antenne mit 12V Antennenverstärkung verwendet wird.
- 2** Wählen Sie OFF, wenn eine passive DAB-Antenne oder eine DAB-Antenne mit externem Netzteil verwendet wird.

Technische Daten

Allgemein

Stromversorgung: 12V DC (10,5 bis 14,4V) negative Masse

Sicherung: 15A

Geeignete Lautsprecherimpedanz: 4 bis 8Ω

MP3-Link Spannung: 500mV

Audiobereich

Maximale Ausgangsleistung: 50W x 4RMS

Kontinuierliche Ausgangsleistung: 28W x 4RMS

FM-Bereich

Frequenzbereich: 87,5 bis 108,0 MHz

Nutzbare Empfindlichkeit: Mehr als 15dB für ein Signal-Rausch-Verhältnis = 30dB

AM-Bereich

Frequenzbereich: 522 bis 1620kHz

Nutzbare Empfindlichkeit: Mehr als 45dB für ein Signal-Rausch-Verhältnis = 26dB

USB-Geräte

USB-Flash-Speicher: USB1.1 und 2.0 kompatibel

About Audio file

- Speicher- oder USB-Dateiformat: FAT16, FAT32
- MP3/WMA-Bitrate: 32 bis 320kbit/s und variable Bitraten
- MP3 Abtastfrequenz: 8 bis 48kHz
- WMA Abtastfrequenz: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
- ID3v1.0 Tag oder höher
- Unterstützt WAV, FLAC, WMA und MP3-Formate

Entsorgung



Getrennte Sammlung elektrischer und elektronischer Abfälle.
Elektrogeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU für die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte und deren Umsetzung in nationales Recht sind gebrauchte Elektrogeräte getrennt zu sammeln und an zu diesem Zweck vorgesehenen Sammelstellen abzugeben. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder Ihren Fachhändler, um Ratschläge bezüglich des Recyclings einzuholen. Hierdurch leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz.

DECLARATION UE DECONFORMITE SIMPLIFIEE

FR

Norauto, déclare que l'équipement radioélectrique désigné type : 29912-2201424-MW102 DCK DAB/DAB+ / A.RADIO NS 218 DBT est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.MGTS.com.

NL

Norauto, dat het type radioapparatuur 29912-2201424-MW102 DCK DAB/DAB+ / A.RADIO NS 218 DBT conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres : www.MGTS.com.

DE

Norauto erklärt die Übereinstimmung des Funkgerätes Typ: 29912-2201424-MW102 DCK DAB/DAB+ / A.RADIO NS 218 DBT mit der EU-Richtlinie 2014/53/EU.

Den vollständigen Text der EU Konformitätserklärung ist auf der Webseite: www.mgts.com verfügbar.

ES

Por la presente, Norauto, declara que el tipo de equipo radioeléctrico 29912-2201424-MW102 DCK DAB/DAB+ / A.RADIO NS 218 DBT es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente : www.MGTS.com.

IT

Norauto, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 29912-2201424-MW102 DCK DAB/DAB+ / A.RADIO NS 218 DBT è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet : www.MGTS.com.

PT

Norauto, declara que o presente tipo de equipamento de rádio 29912-2201424-MW102 DCK DAB/DAB+ / A.RADIO NS 218 DBT está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet : www.MGTS.com.

PL

Norauto, niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego 29912-2201424-MW102 DCK DAB/DAB+ / A.RADIO NS 218 DBT jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym : www.MGTS.com.

GB

Norauto, declares that the radio equipment type : 29912-2201424-MW102 DCK DAB/DAB+ / A.RADIO NS 218 DBT is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.MGTS.com.



Norauto

511/589 rue des Seringats 59262 Sainghin-en-Mélantois France

Distribué par / Distributed by / Vertrieben von:

Norauto France 511/589 rue des Seringats 59262 Sainghin-en-Mélantois

Auto 5 Bld Paepsem 20 -1070 ANDERLECHT BELGIQUE

A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co.KG,

Dr.-Kilian-Str. 11, D-92637 Weiden i.d.OPf Deutschland

Noroto España SAU Centre Comercial Alban Carretera de Ademuz
km 2,9 46100 BURJASSOT

Norauto Italia SPA Corso Savona 85/10024 MONCALIERI

Norauto Portugal LDA Av. dos Cavaleiros, n°49 Alfragide 2794-057 CARNAIXIDE

Norauto Polska Sp z o.o., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

www.norauto.com / www.atu.eu

Made in P.R.C / Fabricado en/na R.P.C / Fabriqué en R.P.C