



# BLUETOOTH SPEAKER

**Instructions**  
Mode D'emploi

— HPACTIONBK —

## BOUTONS

---



- ❶ Baisser le volume / musique précédente
- ❷ Activer la fonction téléphone pendant la lecture : Pause / Lecture
- ❸ Monter le volume / musique suivante
- ❹ Allumer / Eteindre (maintenir appuyé)
- ❺ Port micro USB : Recharge

LED rouge : en charge

Pas de LED rouge : Chargement terminé

## MODE BLUETOOTH

---

**Note :** Cette enceinte possède la norme IPX7, ce qui signifie qu'elle peut résister à une immersion dans l'eau jusqu'à 1 m de profondeur pendant une durée maximale de 30min. Vérifiez bien que le cache en silicone protégeant l'entrée USB soit hermétiquement fermé lorsque l'enceinte est en contact avec l'eau. Toute utilisation abusive ou ne respectant pas ces conditions peut entraîner un risque d'endommagement du produit.

## APPAIRAGE :

---

**Étape 1 :** Assurez-vous que votre source audio est à moins de trois mètres de l'enceinte.

**Étape 2 :** Maintenez le bouton ON/OFF appuyé pour allumer l'enceinte. Lorsque la LED rouge clignote en bleu, cela signifie que vous entrez dans la phase d'appairage.

**Étape 3 :** Activez le bluetooth de votre source audio. Cherchez les connexions disponibles et sélectionnez « B3S ».

**Étape 4 :** Une fois appairés, la LED bleue restera allumée et vous pourrez utiliser l'enceinte en connexion bluetooth depuis votre source audio.

## FONCTION APPELS :

---

Lorsqu'un smartphone est connecté à l'enceinte, suivez les instructions suivantes pour passer des appels en connexion bluetooth :

1. Appuyez sur « M » pour décrocher lorsque vous recevez un appel.
2. Appuyez et maintenez « M » pendant 2 secondes pour refuser un appel entrant.
3. Durant un appel, appuyez sur « M » pour raccrocher.

## CARACTÉRISTIQUES :

---

Haut-parleur : 4Ω 5W

Batterie : Li-ion 600 mAh

Dimensions (mm): 98.8 (L) \* 80 (l) \* 51 (h)

SNR : 80 ± 3dB

Fréquence sans fil : 2.402-2480 Ghz

Distance de connexion : 10 mètres

Temps de charge : 2.5 heures (5V, 500mA)

Poids : 208 g

Taille baffle : 45mm

## BUTTONS

---



- 1 Reduce the volume/previous track
- 2 Activate the telephone function during playback: Pause/Play
- 3 Increase the volume/next track
- 4 Switch on/Switch off (press and hold)
- 5 Micro USB port: Recharging

Red LED: charging

No Red LED: Charging complete

## BLUETOOTH MODE

---

**Note:** This speaker meets the IPX7 standard, which means that it can withstand immersion in water up to a depth of 1 m for a maximum of 30 min. Make sure that the silicone cover protecting the USB port is hermetically sealed when the speaker is in contact with water. Any misuse or failure to comply with these conditions may result in product damage.

**PAIRING:**

---

**Step 1:** Make sure your audio source is within 3 metres of the speaker.

**Step 2:** Press and hold the ON/OFF button to switch on the speaker. When the red LED flashes blue, it means that you are entering the pairing phase.

**Step 3:** Activate Bluetooth on your audio source. Search for available connections and select «B3S».

**Step 4:** Once paired, the blue LED will stay on and you will be able to use the Bluetooth speaker from your audio source.

**CALL FUNCTION:**

---

When a smartphone is connected to the speaker, follow the instructions below to make calls via Bluetooth:

1. Press "M" to answer a call.
2. Press and hold "M" for 2 seconds to reject an incoming call.
3. During a call, press "M" to hang up.

**CHARACTERISTICS:**

---

Loudspeaker: 4  $\Omega$  5 W

Battery: 600 mAh Li-ion

Dimensions (mm): 98.8 (L) x 80 (W) x 51 (H)

Signal-to-noise ratio: 80  $\pm$  3 dB

Wireless frequency: 2.402-2480 GHz

Connection distance: 10 metres

Charging time: 2.5 hours (5 V, 500 mA)

Weight: 208 g

Speaker size: 45 mm

## KNÖPFE



- ① Leiser / vorige Musik
- ② Telefonfunktion aktivieren während der Wiedergabe: Pause / Play
- ③ Lauter / nächste Musik
- ④ Einschalten / Ausschalten (gedrückt halten)
- ⑤ Micro USB-Port: Aufladen

Rote LED: beim Aufladen

Keine rote LED: Aufladen beendet

## BLUETOOTH-MODUS

**Nota:** Dieses Gehäuse besitzt die Norm IPX7, was bedeutet, dass es dem Eintauchen in Wasser bis zu einer Tiefe von 1 m für maximal 30 Minuten standhält. Achten Sie darauf, dass die Silikonabdeckung, die den USB-Eingang schützt, fest verschlossen ist, wenn der Lautsprecher mit Wasser in Berührung kommt. Jeder Missbrauch oder jede Nichteinhaltung dieser Bedingungen kann zu Schäden am Produkt führen.

**PAIRING:**

---

- 1. Etappe:** Vergewissern Sie sich, dass Ihre Audioquelle in weniger als drei Metern vom Lautsprecher befindet.
- 2. Etappe:** Halten Sie den ON/OFF Button gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten. Wenn die rote LED blau blinkt, bedeutet es, dass Sie in die Pairing Phase eintreten.
- 3. Etappe:** Aktivieren Sie den Bluetooth Ihrer Audioquelle. Suchen Sie nach verfügbaren Verbindungen und wählen „B35“ aus.
- 4. Etappe:** Nach dem Koppeln leuchtet die blaue LED weiter und Sie können den Lautsprecher in der Bluetooth Verbindung von Ihrer Audioquelle aus verwenden.

**ANRUFFUNKTION:**

---

Wenn ein Smartphone mit dem Lautsprecher verbunden ist, folgen Sie die folgenden Hinweise, um Anrufe in der Bluetooth Verbindung zu tätigen:

1. Drücken Sie auf „M“, um einen Anruf entgegenzunehmen.
2. Drücken und halten Sie „M“ für 2 Sekunden gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.
3. Während eines Anrufs drücken Sie auf „M“, um aufzulegen.

**EIGENSCHAFTEN:**

---

Lautsprecher: 4Ω 5W  
Batterie: Li-Ion 600 mAh  
Maße (mm) : 98.8 (L) \* 80 (l) \* 51 (h)  
Signal/Rauschverhältnis: 80 ± 3dB  
Frequenz drahtlos: 2.402-2480 Ghz  
Verbindungsdistanz: 10 Meter  
Ladezeit: 2.5 Stunden (5 V, 500 mA)  
Gewicht: 208 g  
Schallwandgröße: 45mm

## BOTONES

---



- 1 Bajar el volumen / canción anterior
- 2 Activar la función teléfono durante la reproducción: pausa / reproducción
- 3 Subir el volumen / canción siguiente
- 4 Encender / Apagar (mantener pulsado)
- 5 Puerto micro-USB: carga

LED roja: cargando

LED roja apagada: carga finalizada

## MODO BLUETOOTH

---

**Nota:** este altavoz cumple la norma IPX7, por lo que resiste una inmersión en agua hasta una profundidad de 1 metro y durante un periodo máximo de 30 minutos. Compruebe que la tapa de silicona que protege la entrada USB se encuentra cerrada herméticamente en el momento en que el altavoz entre en contacto con el agua. El uso abusivo o sin el cumplimiento de las indicaciones mencionadas puede dañar el dispositivo.



## EMPAREJAMIENTO:

---

**Paso 1:** verifique que la fuente de audio se encuentra al menos a 3 metros del altavoz.

**Paso 2:** pulse prolongadamente el botón ON/OFF para encender el altavoz. La LED roja parpadeará en azul para indicar que se ha entrado en modo emparejamiento.

**Paso 3:** active el bluetooth de la fuente de audio. Busque las conexiones disponibles y seleccione «B3S».

**Paso 4:** una vez emparejados, la LED azul permanecerá encendida y podrá utilizar el altavoz en conexión bluetooth desde la fuente de audio.

## FUNCIÓN DE LLAMADA:

---

Una vez conectado el teléfono al altavoz, siga las instrucciones siguientes para aceptar llamadas a través de la conexión bluetooth:

1. Pulse «M» para aceptar una llamada.
2. Pulse y mantenga pulsado «M» durante 2 segundos para rechazar una llamada entrante.
3. Durante una llamada, pulse «M» para colgar.

## CARACTERÍSTICAS:

---

Altavoz: 4  $\Omega$  5 W

Batería: ion de litio 600 mAh

Dimensiones (mm): 98,8 (longitud) \* 80 (anchura) \* 51 (altura)

Cociente señal/ruido: 80  $\pm$  3 dB

Frecuencia sin cable: 2,402-2480 Ghz

Distancia de conexión: 10 metros

Tiempo de carga: 2,5 horas (5 V, 500 mA)

Peso: 208 g

Tamaño del baffle: 45 mm

## PULSANTI

---



- ❶ Abbassare il volume / traccia precedente
- ❷ Attivare la funzione telefono durante la lettura: Pause / Play
- ❸ Alzare il volume / traccia successiva
- ❹ Accendere / Spegnerne (tenere premuto)
- ❺ Porta micro USB: Ricarica

LED rosso: In carica

Nessun LED rosso: Ricarica terminata

## MODLITA' BLUETOOTH

---

**Nota:** La cassa è a norma IPX7, significa che può resistere ad una immersione in acqua fino a 1m di profondità per una durata massima di 30 minuti. Verificare attentamente che la custodia in silicone che protegge l'ingresso USB sia chiusa ermeticamente quando la cassa è a contatto con l'acqua. Qualsiasi utilizzo non corretto o che non rispetti queste condizioni può causare il danneggiamento del prodotto.

**COLLEGAMENTO:**

---

**Passaggio 1:** Assicurarsi che la fonte audio sia a meno di 3m dalla cassa.

**Passaggio 2:** Tenere premuto il tasto ON/OFF per accendere la cassa. Quando il LED lampeggia in blu, significa che si è in fase di collegamento.

**Passaggio 3:** Attivare il Bluetooth della fonte audio. Cercare le connessioni disponibili e selezionare «B3S».

**Passaggio 4:** Una volta collegata, il LED blu rimane acceso e si può utilizzare la cassa in collegamento Bluetooth dalla fonte audio.

**FUNZIONE CHIAMATE:**

---

Quando uno smartphone è collegato alla cassa, seguire le seguenti istruzioni per gestire le chiamate in collegamento Bluetooth:

1. Premere su «M» per ricevere una chiamata.
2. Tenere premuto «M» per 2 secondi per rifiutare una chiamata in arrivo.
3. Durante una chiamata, premere «M» per riagganciare.

**CARATTERISTICHE:**

---

Alto parlante: 4Ω 5W

Batteria: Ioni di litio 600 mAh

Dimensioni (mm) : 98.8 (L) \* 80 (l) \* 51 (h)

Rapporto segnale/Rumore : 80 ± 3dB

Frequenza wireless: 2.402-2480 Ghz

Distanza di collegamento: 10 metri

Tempo di ricarica : 2.5 ore (5V, 500mA)

Peso: 208 g

Dimensioni diaframma: 45mm

## KNOPPEN

---



- 1 Het volume verlagen / vorige track
- 2 De telefoonfunctie activeren tijdens het afspelen: Pauze / Afspelen
- 3 Het volume verhogen / volgende track
- 4 Inschakelen / Uitschakelen (ingedrukt houden)
- 5 Micro USB-poort : Opladen

Rode led : aan het laden

Geen rode led : laden beëindigd

## BLUETOOTH MODUS

---

**Opmerking:** Deze luidspreker heeft de norm IPX7, hetgeen betekent dat ze kan weerstaan aan een onderdompeling in water tot een diepte van 1 m gedurende maximaal 30 minuten. Kijk na of de siliconen bescherming van de USB-ingang goed afgesloten is wanneer de luidspreker in contact met water staat. Elk verkeerd gebruik of een gebruik waarbij deze voorwaarden niet worden gerespecteerd kan een risico op beschadiging van het product inhouden.

**PAIRING:**

---

**Stap 1:** Vergewis er u van dat uw audiobron zich op minder dan 3 meter van de luidspreker bevindt.

**Stap 2:** Houd de ON/OFF-knop ingedrukt om de luidspreker in te schakelen. Wanneer de rode led blauw knippert, betekent dit dat u de pairingfase ingaat.

**Stap 3:** Activeer bluetooth van uw audiobron. Zoek de beschikbare aansluitingen en selecteer "B3S".

**Stap 4:** Na het pairen blijft de blauwe led branden en kunt u uw op bluetooth aangesloten luidspreker vanuit uw audiobron gebruiken.

**OPROEPFUNCTIE:**

---

Wanneer een smartphone aan de luidspreker werd aangesloten volgt u onderstaande instructies om oproepen in de bluetoothaansluiting te doen:

1. Druk op "M" om af te haken wanneer u een oproep krijgt.
2. Druk gedurende 2 seconden op "M" om een binnenkomende oproep te weigeren.
3. Tijdens een oproep drukt u op "M" om in te haken.

**EIGENSCHAPPEN:**

---

Luidspreker: 4Ω 5W

Batterij: Li-ion 600 mAh

Afmetingen (mm): 98.8 (L) \* 80 (br) \* 51 (d)

Verhouding signaal/geluid: 80 ± 3dB

Draadloze frequentie: 2.402-2480 Ghz

Aansluitingsafstand: 10 meter

Laadtijd: 2,5 uur (5V, 500mA)

Gewicht: 208 g

Baffle-afmeting: 45mm

## BOTÕES

---



- 1 Baixar o volume / faixa anterior
- 2 Ativar a função de telefone durante a reprodução: Pausa / reprodução
- 3 Aumentar o volume / faixa seguinte
- 4 Ligar / desligar (manter pressionado)
- 5 Porta micro USB: Recarga

LED vermelho: em carregamento

Sem LED vermelho: Carregamento concluído

## MODO BLUETOOTH

---

**Nota:** Esta coluna está de acordo com a norma IPX7, o que significa que pode resistir a uma imersão em água até 1 m de profundidade durante, no máximo, 30 min. Verifique se a tampa em silicone que protege a entrada USB está fechada hermeticamente quando a coluna está em contacto com a água. Qualquer utilização abusiva ou que não respeite estas condições pode conduzir a um risco de danos do produto.

## EMPARELHAGEM:

---

**Etapa 1:** Assegure-se de que a sua fonte de áudio está a menos de três metros da coluna.

**Etapa 2:** Mantenha o botão ON/OFF pressionado para ligar a coluna. Quando o LED vermelho fica intermitente em azul, isso significa que entrou na fase de emparelhamento.

**Etapa 3:** Ative o Bluetooth da sua fonte de áudio. Procure as ligações disponíveis e selecione "B3S"

**Etapa 4:** Assim que o emparelhamento estiver concluído, o LED azul permanecerá iluminado e poderá utilizar a coluna em ligação Bluetooth a partir da sua fonte de áudio.

## FUNÇÃO DE CHAMADAS:

---

Quando um Smartphone está ligado à coluna, siga as instruções a seguir para fazer chamadas em ligação Bluetooth:

1. Pressione "M" para atender quando receber uma chamada.
2. Pressione "M" durante 2 segundos para rejeitar uma chamada.
3. Durante uma chamada, pressione "M" para desligar.

## CARACTERÍSTICAS:

---

Altifalante: 4Ω 5W

Bateria: Íon de lítio 600 mAh

Dimensões (mm): 98,8 (L) \* 80 (l) \* 51 (h)

Relação sinal/ruído: 80 ± 3dB

Frequência sem fios: 2.402-2480 Ghz

Distância de ligação: 10 metros

Tempo de carregamento: 2,5 horas (5V, 500mA)

Peso: 208 g

Tamanho sonofletor: 45mm

**TnB** t-nb.com

TnB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot  
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

