



# FICHE TECHNIQUE : FOR31

FOR31



		Remarques
Marque compatible	Ford	
Nombre de boutons	3	
Fonction des boutons	Portières, coffre	
Profil de la lame	Fraisée, Tibbe	HU101, FO21
Type de lame	Fixe	
Lame fournie	Oui	
Lame interchangeable	Oui	Lame escamotable
Pile type / Emplacement	CR2032 / Sur coque	

### Véhicules concernés - liste non exhaustive

- Lame HU101: Ford *Fiesta* 2008~2012, *Focus* 2004~2010, *Focus C-Max* 2003~2010, *Galaxy* 2006~2010, *Kunga* ≥ 2008, *Mondeo* 2007~2010, *S-Max* 2006~2010
- Lame FO21: Ford *Focus* 1998~2004, *Connect* ≥ 2002, *Cougar* 1997~2002, *Escort* 1995~2000, *Fiesta* 1995~2002, *Focus* 1998~2004, *KA* 1996~2008, *Mondeo* 1995~2007, *Puma* 1998~2002, *Scorpio* 1995~1998, *Transit* 2000~2007



1

DÉCLIPSEZ LA COQUE DE VOTRE CLÉ D'ORIGINE À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PLAT EN EXERÇANT UNE PRESSION SUR L'ENCOCHE QUI SE TROUVE À L'ARRIÈRE DE LA COQUE.

#### RÉCUPÉREZ :

- 1- LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE EN LE SAISISANT PAR LES BORDS. ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LA SURFACE DU CIRCUIT.
- 2- LA PILE



Circuit électronique

► pile



2

#### REPLACEZ :

- A) LA PILE
- B) LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE
- C) REFERMEZ LES 2 PARTIES DE LA COQUE

LAME



HU101

LAME



FO21

SWITCH



#### Note :

La photo du circuit électronique ici est une illustration. Chaque coque a sa propre forme. Observez comment il est placé dans la coque originale avant de le retirer. Il est parfois nécessaire de remplacer les switches sur le circuit électronique.