



FICHE TECHNIQUE : PSA20

PSA20



		Remarques
Marque compatible	Peugeot	
Nombre de boutons	2	
Fonction des boutons	Portières	
Profil de la lame	Crantée	NE72 / NE73
Type de lame	Fixe	
Lame fournie	Non	
Lame interchangeable	Oui	Lame vissée sur coque
Pile type / Emplacement	CR2016 / Sur circuit	
Véhicules concernés - liste non exhaustive		
▶ <u>Lame NE72</u> : Peugeot 106 1997~2000, 206 de 1998~2001, 306 1997~2002		
▶ <u>Lame NE73</u> : Peugeot 106 2000~2004, 206 2001~2009, 206 cabrio 2002~2007, 206 PLUS ≥ 2009		



RETIREZ LA VIS DE LA PARTIE ARRIÈRE DE VOTRE CLÉ D'ORIGINE POUR RÉCUPÉRER LA LAME, LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE ET LE TRANSPONDEUR.

1


2



TRANSPONDEUR



NE72



NE73

A) SUR LA NOUVELLE COQUE, REMPLACEZ :

- 1- LE TRANSPONDEUR AVEC LA PARTIE BISEAUTÉE VERS LE BAS EN DIRECTION DE LA LAME
- 2- LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE
- 3- LA LAME


B) REFERMEZ AVEC LA COQUE AVANT ET REMETTEZ LA VIS

LAME



NE72

LAME



NE73

HOUSSE SILICONE



SWITCH



Note :

La photo du circuit électronique ici est une illustration. Chaque coque a sa propre forme. Observez comment il est placé dans la coque originale avant de le retirer. Il est parfois nécessaire de remplacer les switches sur le circuit électronique.