Norauto



NOTICE DE MONTAGE

Insérer le côté mâle 7 plots sur le socle 7 plots de votre voiture.

Brancher la prise mâle 13 plots de la remorque/caravanesur le côté femelle 13 plots de l'adaptateur.



MINI ADAPTATEUR

7 Plots mâle / 13 plots femelle.

Compatibilité d'une prise 7 plots en 13 plots.

Alimente les feux arrières de votre remorque.

Cet adaptateur 7 plots mâle / 13 plots femelle vous permettra d'adapter un socle 7 plots (Côté véhicule) à une prise 13 plots (Côté remorque/caravane).

Réf. 659896 - Gencod: 3501366598967

