



FICHE TECHNIQUE : PSA21

PSA21



		Remarques
Marque compatible	Peugeot / Citroën	
Nombre de boutons	2	
Fonction des boutons	Portières	
Profil de la lame	Fraisée 7 ou 8 mm	VA2 / HU83
Type de lame	Fixe	
Lame fournie	Non	
Lame interchangeable	Oui	Lame vissée sur coque
Pile type / Emplacement	CR2016 / Sur circuit	

Véhicules concernés - Liste non exhaustive

- ▶ **Lame VA2:** Peugeot 107 ≥ 2005, 407 2004~2011, 1007 ≥ 2004, Partner ≥ 2002, Ranch 2002~2007 || Citroën C1 ≥ 2004, C2 ≥ 2003, C3 ≥ 2002, C4 ≥ 2005, C5 2006~2008, C6 ≥ 2006, Berlingo ≥ 2002
- ▶ **Lame HU83:** Peugeot 207 ≥ 2006, 307 2001~2009, 308 ≥ 2007, 807 ≥ 2002, 3008 ≥ 2009, 5008 ≥ 2009, Expert ≥ 2007, RCZ ≥ 2010 || Citroën C4 Picasso ≥ 2006, C5 ≥ 2008, C8 ≥ 2002, Dispatch ≥ 2007, Jumpy ≥ 2007



RETIREZ LA VIS DE LA PARTIE ARRIÈRE DE VOTRE CLÉ D'ORIGINE POUR RÉCUPÉRER LA LAME, LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE ET LE TRANSPONDEUR.

1

2



TRANSPONDEUR



VA2



HU83

A) SUR LA NOUVELLE COQUE, REMPLACEZ :

- 1- LE TRANSPONDEUR AVEC LA PARTIE BISEAUTÉE VERS LE BAS EN DIRECTION DE LA LAME
- 2- LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE
- 3- LA LAME

B) REFERMEZ AVEC LA COQUE AVANT ET REMETTEZ LA VIS

LAME



VA2

LAME



HU83

HOUSSE SILICONE



SWITCH



Note :

La photo du circuit électronique ici est une illustration. Chaque coque a sa propre forme. Observer comment il est placé dans la coque originale avant de le retirer. Il est parfois nécessaire de remplacer les switches sur le circuit électronique.