



FICHE TECHNIQUE : PSA407C

PSA407C



		Remarques
Marque compatible	Peugeot / Citroën	
Nombre de boutons	4	
Fonction des boutons	Portières, coffre	
Profil de la lame	Fraisée	VA2 / VA6
Type de lame	Rétractable	
Lame fournie	Oui	
Lame interchangeable	Oui	Lame goupillée sur pivot
Pile type / Emplacement	CR1620 / Sur circuit	

Véhicules concernés - liste non exhaustive

► Lame VA2, VA6 : Peugeot 1007 2004~2009, 807 ≥ 2002 || Citroën C8 ≥ 2002

LAME



VA2

► largeur: 7,35 mm

LAME



VA6

► largeur: 7,70 mm

SWITCH



1

DÉCLIPSEZ LA COQUE À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PLAT.

RÉCUPÉRER :


1 - LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE EN LE SAISISANT PAR LES BORDS. ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LA SURFACE DU CIRCUIT. LA PILE ET LE CONTACTEUR SONT INCLUS DANS LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE

2- LA LAME TAILLÉE APRÈS AVOIR SORTI LA GOUPILLE

2



VA2



VA6



Circuit électronique

A) INSÉREZ LA LAME TAILLÉE DANS LA FENTE SUPÉRIEURE, REMPLACEZ LA GOUPILLE ET SERREZ AVEC UNE PINCE

B) SUR LA NOUVELLE COQUE, REPLACEZ :
1- LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE AVEC SA PILE

C) REFERMEZ

CHASSE GOUPILLE



Note :

La photo du circuit électronique ici est une illustration. Chaque coque a sa propre forme. Observez comment il est placé dans la coque originale avant de le retirer. Il est parfois nécessaire de remplacer les switches sur le circuit électronique. Pour retirer les lames, vous pouvez vous aider du **chasse goupille**.