



FICHE TECHNIQUE : REN13

REN13



		Remarques
Marque compatible	Renault	
Nombre de boutons	1	
Fonction des boutons	Portières	
Profil de la lame	Crantée	NE73, VAC10
Type de lame	Fixe	
Lame fournie	Non	
Lame interchangeable	Oui	Lame vissée sur coque
Pile type / Emplacement	CR1620 / Sur coque	

Véhicules concernés - liste non exhaustive

- ▶ **Lame NE73:** Renault *Avantime* 2001~2003, *Clio* 1995~2001, *Laguna* 1995~2000, *Master* 1998~2010, *Megane* 1996~2003, *Safrane* 1995~2001
- ▶ **Lame VAC10:** Renault *Kangoo* 1998~2010, *Twingo* 1995~2007, *Clio* 1995~2001, *Laguna* 1995~2000, *Safrane* 1995~2001 || Renault *Dacia Duster* ≥ 2010, *Logan* ≥ 2006, *Sandero* ≥ 2008

1




DÉCLIPSEZ LA COQUE DE VOTRE CLÉ D'ORIGINE À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PLAT APRÈS AVOIR RETIRÉ LA VIS.

RÉCUPÉREZ :

- 1- LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE EN LE SAISISANT PAR LES BORDS. ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LA SURFACE DU CIRCUIT
- 2- LA PILE
- 3- LE TRANSPONDEUR
- 4- LA LAME

LAME



NE73

LAME




VAC102

SWITCH



2




Circuit électronique

▶ Pile CR1620



▶ Transpondeur



NE73



VAC102

REPLACEZ :

- A) LE TRANSPONDEUR, CÔTÉ BISAUTÉ DANS LE SENS DE LA LAME
- B) LA PILE
- C) LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE
- D) REFERMEZ LES 2 PARTIES DE LA COQUE
- E) REMETTEZ LA LAME ET LA VIS

Note :

La photo du circuit électronique ici est une illustration. Chaque coque a sa propre forme. Observez comment il est placé dans la coque originale avant de le retirer. Il est parfois nécessaire de remplacer les switches sur le circuit électronique.