

## Adaptateur 7 plots mâle/13 plots femelle



Permet d'adapter un socle 7 plots côté voiture sur une prise 13 plots côté remorque/caravane

### NOTICE DE MONTAGE

Insérer le côté mâle 7 plots sur le socle 7 plots de votre voiture.

Brancher la prise mâle 13 plots de la remorque/caravane sur le côté femelle 13 plots de l'adaptateur.

### POSITIONNEMENT DE L'ADAPTATEUR

