

Adaptateur 13 plots mâle/7 plots femelle



Permet d'adapter un socle 13 plots côté voiture sur une prise 7 plots côté remorque/caravane

NOTICE DE MONTAGE

Insérer le côté mâle 13 plots sur le socle 13 plots de votre voiture.

Brancher la prise mâle 7 plots de la remorque/caravane sur le côté femelle 7 plots de l'adaptateur.

POSITIONNEMENT DE L'ADAPTATEUR

