

MANUEL D'UTILISATION



RENEGADE

PURE CAR AUDIO ENGINES



SERIE RX

HAUT-PARLEURS
EDITION MKII

INSTALLATION

Ces haut-parleurs sont destinés à être installés dans les emplacements d'origine. Retirer les haut-parleurs d'origine et remplacer les par ces haut-parleurs. Dans le cas de montage dans les emplacements d'origine, respectez bien la taille en montant des haut-parleurs de tailles identiques à ceux d'origine.

Dans la cas de montage libre, veillez à monter les haut-parleurs sur une surface rigide et plane. Veillez aussi à les monter dans un endroit dégagé, sans obstacle.

Dans tous les cas les haut-parleurs doivent être fixés solidement et bien plaqué sur la base de fixation, le résultat sonore dépend du montage !
ATB20P

BRANCHEMENT

Branchez à la borne + du haut-parleur le fil en provenance de la source audio (amplificateur ou autoradio) repéré aussi positif.
Branchez à la borne - du haut-parleur le fil en provenance de la source audio (amplificateur ou autoradio) repéré aussi négatif.
Répétez l'opération pour les deux haut-parleurs.

ATTENTION

Bien respecter la polarité des haut-parleurs.

Ne jamais se servir de la masse du véhicule pour remplacer la masse (-) des haut-parleurs.

