

## Notice de montage pour soufflets de cardan MECATECH avec cône de montage



- Désaccoupler le cardan du moyeu et retirer le soufflet défectueux
- Lubrifier le cône de montage ainsi que l'extérieur du soufflet pour le côté roue
- Retourner le soufflet sur lui-même pour le côté roue; le laisser à l'endroit pour le côté transmission
- Pincer la grande extrémité du soufflet entre les deux pouces et les deux index puis pousser énergiquement
- Faire passer le soufflet en totalité sur le cône
- Amener l'ensemble cône et soufflet à la voiture et placer le bol du cardan dans le cône
- Pousser le soufflet doucement (la forme du cône jouera avec l'élasticité du soufflet pour le faire glisser)
- Remettre le soufflet dans le bon sens
- Graisser l'articulation avec la graisse spéciale MOS<sup>2</sup> fournie dans le kit
- Nettoyer le bol ainsi que les nervures du soufflet POP et le positionner correctement
- Monter les deux colliers (attention à la longueur et à la mise à l'air libre)
- Couper si nécessaire, à l'aide d'un cutter la partie superflue du soufflet POP
- Après un petit essuyage, remonter le cardan dans le moyeu