

# SINTO AUTO



## PNEUS, JANTES



REF : 30605 a

520 3 e

400ml

SERVICE CONSOMMATEURS :  
SINTO - 13676 Aubagne Cedex

0 800 09 2000 Service & appel gratuits

www.sinto.fr



3 169981 306055

### USAGES

Pour les pneus avec ou sans chambre à air.

### AVANTAGES

**Répare** : un pneu crevé (définitivement pour un diamètre de perforation inférieur à 5 mm).

**Pratique** : Permet de regonfler un pneu dont la pression n'est pas suffisante, mais aussi de rouler sans risque d'éclatement.

**Facile** : pas besoin d'outil ni même de démonter la roue.

**Rapide** : en 2 mn chrono.

### MODE D'EMPLOI

Si possible, retirer du pneu l'objet qui a provoqué la crevaison.

- 1- Dégonfler le pneu.
- 2- Agiter fortement l'aérosol. Par temps froid, réchauffer l'aérosol entre les mains.
- 3- Visser le raccord sur la valve.
- 4- Tirer suffisamment sur la valve pour dégager le passage du produit.
- 5- Ôter la languette de protection de l'aérosol.
- 6- Appuyer fortement sur le bouchon presseur et injecter le contenu de l'aérosol.
- 7- Pour permettre au produit d'agir, il est nécessaire de rouler immédiatement 15 à 20 km à une allure modérée afin que celui-ci se répartisse dans le pneu.
- 8- Vérifier à une station de gonflage la pression du pneu. Regonfler si nécessaire.

Ne répare pas les pneus déjantés et les chambres à air déchirées.

### PRÉCAUTIONS

**DANGER.** Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.



ADAPTÉ AUX MOTOS

RÉPARATION  
FACILE



# SINTO AUTO



## PNEUS, JANTES

### RÉPARE CREVAISON EXPRESS

### RÉPARE & REGONFLE



- Réparation express sans déplacement du véhicule
- Regonfle sans démontage du pneu
- Sans outils