

Brosse motorisée 18V ONE+ R18CPS-0

RYOBI



ONE+ **3**
ANS DE GARANTIE

- Brosse motorisée idéale pour nettoyer le mobilier de jardin, une douche ou un barbecue sans effort.
- La brosse de 15 cm de diamètre tourne à 210 tr/min pour retirer la saleté en un minimum d'efforts.
- Compartiment batterie IPX7 idéal pour nettoyer à l'eau sans soucier des éclaboussures. L'Indice de Protection X7 garantit une protection liquide contre les effets de l'immersion dans 1 m de profondeur maximum et pendant 30 minutes maximum.
- Poignée GripZone micro-alvéolée pour une bonne prise en main et plus de confort à l'utilisation.



Puissance	18V
Vitesse à vide (tr/min)	210
Diamètre de la brosse [cm]	15
Livré avec	1 brosse Ø15 cm moyenne
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (RB1820C)
Réf	5133004846
Capacité batterie (Ah)	-
Chargeur inclus	Non
Code EAN	4892210186768
Diamètre de la brosse [cm]	15.0
Emballage	Plus de 75% de carton recyclé
Indice de protection (IPX)	IPX7
Livré avec	1 brosse Ø15 cm moyenne
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	58.0
Niveau de puissance acoustique (Lwa) (dB(A))	69.0
Niveau de vibration (m/s ²)	0.6
Nombre de batterie(s)	0
Poids [sans batterie] [Kg]	1.2
Tolérance de vibration (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3.0
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3.0
Type de batterie	Li-ion

*Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr