TiBe™ Connect

Marques Commerciales et Copyrights

© 2013 TICATAG. Tous droits réservés. TICATAG, le logo TICATAG, et TiBe sont des marques commerciales de TICATAG. Toutes les autres marques figurant dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. La marque Bluetooth et Bluetooth Smart ainsi que les logos sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Google et Google Maps sont des marques commerciales de Google Inc. Apple et iBeacon sont des marques commerciales d'Apple Corporation. TICATAG ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. TICATAG se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction de ce document, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de TICATAG.

Conditions Générales d'Utilisation

TICATAG, certifie avoir déclaré à la CNIL son système de géolocalisation TiBe, déclaration n°1836386, afin de ne pas en faire d'autres usages qu'un simple relevé de positions de la (des) balise(s) TiBe, dans le but de rendre un service de suivi et d'alerte au propriétaire de la balise, sur une période donnée. Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janv. 1978 modifiée en 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s'adressant à la direction générale de TICATAG (contact@ticatag.com). Vous bénéficiez également d'un droit d'opposition, sous réserve d'invoquer des motifs légitimes qui seront soumis à

Informations

TICATAG SAS 4 rue Louis de Broglie - 22300 LANNION www.ticatag.com support@ticatag.com

l'appréciation de la direction de TICATAG.

Spécifications











A propos de votre TiBe

Votre TiBe est un appareil Bluetooth® Smart qui vous permet de localiser facilement votre smartphone égaré. Et en attachant TiBe à vos affaires, vous pouvez les retrouver à l'aide de votre smartphone.

Téléchargez l'application TiBe

TiBe nécessite une application sur votre Smartphone.

S'il S'agit de votre premier TiBe vous devez installer cette application en la téléchargeant depuis l'App Store si votre Smartphone est un iPhone, ou Google Play si votre Smartphone est sous Android.



Astuce: En scannant le QR-Code vous arriverez directement sur la page de téléchargement de l'application.

Pré requis

TiBe utilise la dernière technologie de Bluetooth basse consommation. Pour que TiBe fonctionne, nous vous rappelons que votre smartphone doit ctiffii en un présent est de la consolie de

- satisfaire aux pré-requis ci-dessous: • Pour les Smartphones Apple :
- IOS8, iPhone 4S, 5, 5C, 5S, 6
- Pour les Smartphones Android : Android 4.3 et un terminal compatible Bluetooth 4.0

<u>Astuce:</u> La liste des terminaux compatibles Bluetooth 4.0 est consultable à l'adresse ci-dessous:

http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-Smart-Devices-List.aspx

Démarrez votre TiBe

A l'achat, votre TiBe est **éteint**.
Pour le démarrer, appuyez sur le bouton pendant **4 secondes**.
Un bip **)** vous confirmera que désormais votre TiBe est bien **allumé**.

Créez votre compte

Pour la gestion de vos TiBe **vous devez avoir un compte** sur l'application TiBe. Lors de votre première connexion, l'application vous proposera:

- Soit de reprendre votre compte Facebook,
- Soit d'en créer un nouveau avec votre adresse email, via le bouton « S'inscrire ».



GUIDE UTILISATEUR

Attachez TiBe à votre Smartphone

Pour pouvoir suivre un TiBe vous devez l'attacher à votre Smartphone.

Sélectionnez l'icône (+) sur l'application,

Et suivez les 3 étapes.

- 1. Appuyez sur le bouton du TiBe
- 2. Attendez l'écran ci dessous sur votre Smartphone
- 3. Complétez la fiche vous permettant de suivre votre TiBe



Attention:

- Un TiBe ne peut être attaché qu'à un seul et unique compte de l'application,
- Si vous souhaitez donner votre TiBe à quelqu'un d'autre, vous devrez le supprimer de votre compte avant,
- Plusieurs smartphones différents peuvent se connecter à un même compte,
- Plusieurs versions de TiBe peuvent s'attacher au même compte.

Détacher votre TiBe de votre Smartphone

Il est possible de détacher un TiBe de votre Smartphone à n'importe quel moment.

- Sélectionnez le TiBe que vous souhaitez détacher
- 2. Sélectionnez l'icône (2)
- 3. Appuyez sur « Détacher TiBe »



Cherchez votre TiBe

Votre application vous donne la liste de vos TiBe.

Chaque couleur vous donne une première idée de son niveau de proximité par rapport à vous :

· Noir: il est hors de portée

Bleu: il est loin
Vert: il est proche
Rouge: Il est très proche

Astuce: Pour mieux retrouver votre TiBe, faites le sonner et clignoter, en appuyant sur l'image du TiBe à l'écran, par ex.:

Cherchez votre TiBe

En sélectionnant un des TiBe dans la liste, vous aurez une vue plus précise :

Loin Proche Très proche

Troussess de clés 🛞



Hors de portée

Dernière position connue sur un plan



Changez la pile

TiBe utilise une pile standard de type CR2032.

Astuce: Le niveau de votre pile est indiqué dans les paramètres de l'appplication TiBe, en appuyant sur l'îcône $\{ \tilde{O} \}$

Pour remplacer la pile, procédez comme suit :

- Ouvrez le couvercle côté bouton en le pivotant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre,
- Faites glisser la pile, puis changez-la, avec le côté positif sur le dessus,
- 3. Refermez le couvercle.





Bouton Connecté comme télécommande

TiBe est aussi un bouton connecté pour piloter à distance les objets connectés référencés sur le site www.IFTTT.com

Pour transformer TiBe Connect en **Bouton connecté**, procédez comme suit :

- 1- Ouvrir le boitier,
- Remplacer la partie avec l'attache par la coque fournie dans l'emballage,
- 3- Refermer le boitier,

Pour paramétrer le TiBe en Bouton, allez dans les paramètres de l'application TiBe et choisissez le mode « Bouton ».

Pour plus d'information un guide se trouve dans la rubrique Questions Fréquentes sur www.ticatag.com

ou scannez ce QRCode pour la vidéo :

Caractéristiques

Type de pile: CR2032 Température: -10°C à +50°C Le boîtier du TiBe n'est pas étanche Précautions d'utilisation: TiBe comporte de petits éléments, ne pas le laisser entre les mains d'enfants de moins de 3 ans.

Trademarks & Copyrights

© 2013 TICATAG. All rights reserved. TICATAG, the TICATAG logo, and TiBe are trademarks of TICATAG. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. Bluetooth, Apple, Google, Windows and other trademarks are the property of their respective trademark holders. TICATAG shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein, nor for incidental or consequential damages resulting from furnishing this material. The information is provided « as is» without warranty of any kind and is subject to change without notice. TICATAG also reserves the right to revise the content of this document at any time without prior notice.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in a retrieval system, or translated into any language in any form without prior written permission of TICATAG.

Terms & Conditions of Use

TICATAG certifies that its company have declared to the CNIL its geolocation system TiBe - Declaration No. 1836386 -This, in order to avoid other uses than just a statement of positions of the TiBe tracker(s), with a view to provide a better tracking service on a period and send the best alerts for the TiBe owner.

In accordance with the articles 39 and 40 of Law No. 78-17 of 6 Jan. 1978 amended in 2004, referred to as the «Law on Information Technology and Civil Liberties», any person may obtain a report and, if needed, modification or removal of his own information, by writing an email to the management of TICATAG (contact@ticatag.com)

You also get the right to object, subject to invoke legitimate reason to be submitted to the agreement of the management of TICATAG.

Informations

TICATAG SAS 4 rue Louis de Broglie - 22300 LANNION www.ticatag.com support@ticatag.com

Specifications











What is TiBe?

Your TiBe is a Bluetooth® Smart device that helps you to easily find your misplaced phone. Other valuables, with a TiBe attached, can be located using your smartphone.

Download the TiBe Application

TiBe runs on the Smartphone Application

You can download the TiBe App from the App Store or Google Play.



Scan this QR-Code to go to the download page of the application.

Prerequisites

TiBe uses the latest Bluetooth low energy technology.

- TiBe works with the devices below:
- · Apple Smartphones: IOS8, iPhone 4S, 5, 5C, 5S, 6
- Android Smartphones: Android 4.3, 4.4 and Bluetooth 4.0 compatible devices

The Bluetooth 4.0 device list can be found on the Bluetooth website : http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-Smart-Devices-List.aspx

Starting your TiBe

TiBe is delivered Power OFF To start the TiBe, press and hold the button on the case top for FOUR seconds One beep confirms that TiBe is **Power ON**

Registration

To use the TiBe application you can register with your Facebook account or with your email address via the «Sign up» button.



Add TiBe to your Smartphone

To track a TiBe start by associating it to your Smartphone. Select (+) and follow these 3 steps:

- 1. Press and hold down the button on the case top
- 2. Wait for validation (see screenshot below)
- 3. Fill in the description of your TiBe



Note:

- A TiBe can only belong to one person.
- · If you want to give it to someone else you must first remove it from your account (see paragraph Remove your TiBe).
- All TiBe device versions are able to be added to the same account.

Detach your TiBe from your Smartphone

- You can Add / Detach a TiBe from your smartphone at anytime:
- 1. Select the TiBe you want to detach
- 2. Select (O) 3. Select « Detach TiBe »



Find your TiBe

The following color coding indicates each TiBe's approximate distance from your smartphone.

· Black: Not in Range Blue: Far Green: Close · Red: Very Close

TIP: If you still do not see your TiBe, pressing on the TiBe icon will activate the Buzzer and blinking the light. Release to deactivate the buzzer.

Find your TiBe

By selecting one of your TiBe in the list, you will obtain the following information:



Not in range Latest location on a map



Replacing the battery

TiBe uses a standard CR2032 coin battery.

Tip: To check the battery power level, choose a TiBe from the list, go to the settings, select (0)

To replace the battery:

- 1. Open the TiBe by rotate its top cover anti-clockwise until it stops,
- 2. Carefully slide the battery and replace it by the new one, its positive side on the top,
- 3. Close the cover back.




TiBe remotes your Internet Of Things

To change TiBe into a connected button: 1- Open the TiBe by rotate the cover,

2- Replace the bottom part with the one supplied in the package,





To setting up the TiBe button, go to the settings of the TiBe application and choose the «button» mode. For more information, go to the FAO at www.ticatag.com or visit www.IFTTT.com

or scan this QRCode to play the video:

Specifications

Battery: CR2032

Temperature range: 14F to 122F Range emission: 40 m (1575 in) Ti'Be is not waterproof Precautions for use: TiBe contains small parts. Keep out of the reach of children.