

Changer le code de la Wayscral Kickway E1

Allumer la trottinette en appuyant 3s sur le bouton 

Rentrer le code d'usine 000 à l'aide des boutons + et -

Basculer au chiffre suivant en appuyant 1 fois sur 

Une fois le code rentré, valider en appuyant rapidement 2x sur le bouton 

Une fois la trottinette allumée et débloquée

Appuyer simultanément sur le bouton - et  pendant 10s

Rentrer le nouveau code à l'aide des boutons + et -

Valider en appuyant rapidement 2x sur le bouton 



Supprimer la fonction code de la Wayscral Kickway E1

Une fois la trottinette allumée et débloquée

Appuyer simultanément sur le bouton **+** et  pendant 5s

jusqu'au bip sonore

Même procédure pour réactiver le code

