






Manuel d'utilisation



RESC804FR
Chargeur de batterie intelligent
Automatique 4A



RESC806FR
Chargeur de batterie intelligent
Automatique 6A



RESC808FR
Chargeur de batterie intelligent
Automatique 8A



IP65





Nous vous invitons à lire entièrement et attentivement cette notice d'emploi pour une bonne utilisation et conservation de votre produit.



Conformité aux normes de sécurité appropriées.



Pour usage à l'intérieur uniquement.



Appareil de Classe II. Un raccordement à la terre n'est pas nécessaire.



Lire et comprendre en totalité la notice avant la mise en route ou toute opération d'entretien.



Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers.

AVANT LA CHARGE, LIRE LES INSTRUCTIONS.

POUR USAGE A L'INTERIEUR OU NE PAS EXPOSER A LA PLUIE.

DECONNECTER L'ALIMENTATION SECTEUR AVANT DE BRANCHER OU DE DEBRANCHER LES CONNEXIONSSUR LA BATTERIE.

**MISE EN GARDE: GAZ EXPLOSIF. EVITER LES FLAMMES ET LES ETINCELLES.
ASSURER UNE AERATION SUFFISANTE PENDANT LA CHARGE.**

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil.

Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où des explosions peuvent se produire, en présence de liquides inflammables, de gaz et de poussières.

N'utilisez pas l'appareil près de sources de flammes et d'étincelles. Ne pas fumer à proximité de l'appareil.

Utilisez l'appareil dans une zone bien ventilée.

Gardez l'appareil sec. Ne le plongez pas dans l'eau ni dans tout autre liquide.

N'exposez pas cet appareil à des égouttements d'eau ou à des éclaboussures.

N'utilisez pas l'appareil dans des endroits exposés à l'humidité, aux intempéries et dans des lieux mouillés.

Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé à proximité de l'appareil.

Ne couvrez pas cet appareil avec des objets tels que des journaux, torchons, rideaux, etc.

N'exposez pas l'appareil directement aux rayons du soleil et à des fortes chaleurs.

Ne laissez pas le câble pendre sur le bord d'une table, ou toucher une surface chaude.

Lorsque vous débranchez l'appareil, utilisez toujours la prise du câble, ne tirez jamais sur le câble lui-même.

Si le câble d'alimentation ou les pinces sont abîmés, n'utilisez pas l'appareil.

Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.

Ne modifiez pas le câble ni sa prise. Si le câble et/ou la prise ne correspondent pas à votre installation électrique, faites appel à un technicien qualifié.

Eviter d'utiliser une rallonge. L'utilisation d'une rallonge non adaptée ou en mauvais état peut conduire à un risque de choc électrique et à des blessures.

Ne laissez pas les pinces noire et rouge se toucher entre elles, cela peut créer des étincelles, une explosion et créer des dommages.

Avant tout branchement, vérifiez:

✓ Que l'appareil et ses éléments ne soient pas abîmés. Dans ce cas-là, n'utilisez pas l'appareil rappez-le à votre revendeur pour toute inspection et réparation.

✓ Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.

Positionnez le chargeur de batterie aussi loin que possible de la batterie.

Des gaz explosifs peuvent se concentrer à proximité du sol.

Positionnez le chargeur de batterie aussi haut que possible avant utilisation.

Ne posez pas le chargeur directement au-dessus de la batterie.

Ne pas ouvrir le boîtier de l'appareil. Aucun des composants à l'intérieur ne peut ni ne doit être manipulé.

Ne démontez pas l'appareil vous-même. Tout démontage, réparation, vérification devront être réalisés exclusivement par une personne qualifiée.

La borne de la batterie non reliée au châssis doit être connectée la première. L'autre connexion doit être effectuée sur le châssis loin de la batterie et de la canalisation de combustible. Le chargeur de batterie doit alors être raccordé au réseau. Après l'opération de charge, débrancher le chargeur de batterie du réseau puis retirer la connexion du châssis et enfin la connexion de la batterie, dans l'ordre indiqué.

Risque de mélange gazeux explosif. Au cours de leur fonctionnement normal, les batteries génèrent des gaz explosifs. Il est dangereux de travailler près d'une batterie au plomb-acide. Lors du fonctionnement normal d'une batterie, des gaz explosifs sont émis. Pour cette raison, il est primordial de lire et de suivre les instructions de ce manuel chaque fois que vous utilisez votre chargeur.

Veuillez vérifier que vos batteries peuvent être chargées avec ce chargeur. Pour ce faire, référez-vous à la notice d'emploi du fabricant.

Assurez-vous que le taux de charge initial de la batterie à charger ne dépasse pas les recommandations du fabricant de batterie.

Les batteries ne doivent pas être mises en fonctionnement lors de la charge! Ne démarrer pas le moteur pendant la charge.

Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

Ne rechargez jamais une batterie gelée!

Portez une protection complète pour vos yeux, ainsi qu'une tenue vestimentaire appropriée pour vous prémunir de tout contact avec le liquide de batterie. Evitez de vous toucher les yeux lorsque vous travaillez sur une batterie. De l'acide, des particules d'acide ou de la corrosion pourraient entrer dans vos yeux.

Retirez tous les accessoires métalliques de type bague, bracelet, collier, montre que vous portez lorsque vous travaillez à proximité d'une batterie. Assurez-vous de réduire le risque de chute d'objet métallique sur ou à l'intérieur de la batterie. Risque de court-circuit, voire d'explosion, et de brûlure grave.

Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie. Evitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, nettoyez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, recherchez en plus une aide médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

Les batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Lisez le chapitre « Mise en rebut » pour en apprendre plus sur le recyclage et la protection de l'environnement.

Respectez les spécifications techniques des batteries à charger, ainsi que les recommandations spécifiques de ces batteries (par exemple: comment insérer et connecter les batteries, le taux de charge, etc.).

Ne rechargez pas les piles sèches batteries que l'on utilise communément dans les appareils domestiques. Elles peuvent provoquer un incendie et causer des dommages et blessures aux personnes.

Cet appareil doit être utilisé exclusivement qu'avec des batteries de véhicules motorisés ayant une tension de 6V/12V RESC804 6V/12V RESC806 et 12V/48V RESC808. Ne connectez pas le chargeur à d'autres systèmes.

L'appareil ne nécessite pas d'entretien. Si une quelconque maintenance doit être effectuée, celle-ci doit être apportée par un technicien qualifié.

Pour éviter tout accident, en particulier avec les enfants, et pour éviter la perte des accessoires, rangez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité et hors de la portée des enfants.

Avertissement



Mise en garde



Avant de procéder à la charge



Porter des lunettes
et des gants de protection



Lire
le manuel



Utiliser uniquement par
une personne compétente



Mettre le frein
à main




Coupez le
contact




Positionner loin
de la batterie



Types de batterie appropriés




Types de batterie inappropriés








Chargez une seule batterie à la fois

Présentation du produit



- ① Écran LCD**
- ② Bouton Mode**
- ③ Prise de connexion**
- ④ Pinces de batterie**
- ⑤ Cosses à anneau de batterie**
- ⑥ Prise de courant**
- ⑦ Crochet de suspension**

Procédure de charge de votre batterie



Mise en charge



Diagram showing a hand connecting a cable to a terminal.

RESC804FR 4A

	Max. V	Max. A
12V 	14.6V	4A
12V 	14.8V	4A
6V 	7.2V	2A
6V 	7.4V	2A
12V 	14.6V	2A
12V 	14.8V	2A




Diagram showing the device connected to a battery and a 12V battery.



Diagram showing a hand connecting a cable to a terminal.

RESC806FR 6A

	Max. V	Max. A
12V 	14.6V	6A
12V 	14.8V	6A
6V 	7.2V	3A
6V 	7.4V	3A
12V 	14.6V	3A
12V 	14.8V	3A




Diagram showing the device connected to a battery and a 12V battery.



Diagram showing a hand connecting a cable to a terminal.

RESC808FR 8A

	Max. V	Max. A
12V 	14.6V	4A
12V 	14.8V	4A
12V 	14.6V	8A
12V 	14.8V	8A
24V 	28.8V	4A
24V 	29.0V	4A







Diagram showing the device connected to a battery and a 12V battery.

Entretien de la batterie



Après la charge



Caractéristiques

	RESC804FR	RESC806FR	RESC808FR
	230V AC 50Hz 0.7A Max	230V AC 50Hz 1.1A Max	230V AC 50Hz 1,5A Max
 Max. V	6V: 7.4V 12V: 14.8V	6V: 7.4V 12V: 14.8V	12V: 14.8V 24V: 29.0V
 Max. A	6V: 2A 12V: 4A	6V: 3A 12V: 6A	12V: 8A 24V: 4A
 Max. Ah	6V: up to 40Ah 12V: up to 90Ah	6V: up to 50Ah 12V: up to 110Ah	12V: up to 150Ah 24V: up to 70Ah
			
	-20°C to +40°C		
	IP65		

Responsabilité des consommateurs en matière d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Ce symbole apposé sur un produit et/ou figurant sur les documents connexes signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Tout déchet portant le symbole de DEEE ne doit pas être mélangé aux déchets ménagers, mais doit faire l'objet d'une collecte sélective visant à traiter, récupérer et recycler tous les matériaux utilisés conformément à la réglementation.

À cet effet : des sites (déchèteries) de traitement, récupération et recyclage des DEEE, sont mis gracieusement à votre disposition par les collectivités locales.

Si tous les consommateurs éliminent correctement les DEEE, ils contribuent alors à économiser de précieuses ressources et à prévenir tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement des matières dangereuse que les déchets peuvent contenir



Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA, Angleterre

Telephone +44 (0)113 213 2000 . Fax +44 (0)113 231 0266

Email autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com