



# FICHE TECHNIQUE : OPE20

OPE20



		Remarques
Marque compatible	OPEL	
Nombre de boutons	2	
Fonction des boutons	Portières	
Profil de la lame	Fraisée, Crantée	HU100BT, HU46B
Type de lame	Fixe	
Lame fournie	Non	
Lame interchangeable	Oui	Lame sur tête escamotable
Pile type / Emplacement	CR2032 / Sur coque	

### Véhicules concernés - liste non exhaustive

- ▶ HU46B : *Corsa* 2000~2004, *Meriva* 2000~2004
- ▶ HU100BT : *Agila* 2004~2008, *Corsa* 2004~2006, *Meriva* 2004~2010, *Tigra* ≥ 2004

1



GRÂCE À UN TOURNEVIS PLAT, DÉCLIPSEZ LA TÊTE EN EXERÇANT UNE POUSSÉE EXTÉRIEURE SUR LA LANGUETTE SITUÉE AU DOS, À LA JONCTION ENTRE LA COQUE ET LA LAME.

2



Circuit électronique

▶ Pile



REPLACEZ LA PILE ET LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE

LAME



HU100BT

LAME



HU46B

SWITCH



### Note :

La photo du circuit électronique ici est une illustration. Chaque coque a sa propre forme. Attention à ne pas toucher la surface du circuit, saisissez le par les bords et observez comment il est placé dans la coque originale avant de le retirer. Il est parfois nécessaire de remplacer les switches sur le circuit électronique.