



FICHE TECHNIQUE : PSA25

PSA25



		Remarques
Marque compatible	Peugeot / Citroën	
Nombre de boutons	2	
Fonction des boutons	Portières	
Profil de la lame	En croix	SX9
Type de lame	Fixe	
Lame fournie	Oui	à tailler
Lame interchangeable	Non	Lame vissée sur coque
Pile type / Emplacement	CR1620 / Sur coque	

Véhicules concernés - Liste non exhaustive

► **Lame SX9:** Peugeot 806 1994~1997, Expert 1995~1996, 2002~2006, Partner 1997~1998, 2001~2002, Ranch 1997~1998, 2001~2002 || Citroën Saxo 1996~1997, Berlingo 1997~1998, 2001~2002, Evasion 1994~1997, Jumpy 1996, 2002~2006, Synergie 1994~1997, C5 2000~2004, Dispatch 2002~2006, Xsara 2001~2006, Xsara Picasso 2000~2006



1

DÉCLIPSEZ LA COQUE À L'AIDE D'UN TOURNEVIS POUR RÉCUPÉRER LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE, LA PILE, LE TRANSPONDEUR.

2

TRANSPONDEUR



SX9

PILE



A) SUR LA NOUVELLE COQUE, REMPLACEZ :
 1- LE TRANSPONDEUR AVEC LA PARTIE BISEAUTÉE VERS LE BAS EN DIRECTION DE LA LAME.
 COUPEZ LA LANGETTE EN PLASTIQUE À L'AIDE S'UN CUTTER (EN JAUNE SUR LE CROQUIS).
 2- LA PILE
 3- LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE
 4- LA LAME NOUVELLEMENT TAILLÉE

B) REFERMEZ LA COQUE



Circuit électronique

LAME



SX9

HOUSSE SILICONE



SWITCH



Note :

La photo du circuit électronique ici est une illustration. Chaque coque a sa propre forme. Observer comment il est placé dans la coque originale avant de le retirer. Il est parfois nécessaire de remplacer les switches sur le circuit électronique.