



# FICHE TECHNIQUE : VW302

VW302



		Remarques
Marque compatible	Volkswagen / Seat / Skoda	
Nombre de boutons	3	
Fonction des boutons	Portières, coffre	
Profil de la lame	Fraisée	HU66
Type de lame	Rétractable	
Lame fournie	Oui	
Lame interchangeable	<b>Oui</b>	Lame goupillée sur pivot
Pile type / Emplacement	CR2032 / Sur coque	

## Véhicules concernés - liste non exhaustive

- **Volkswagen:** Passat 1997~2005, Passat W8 ≥ 2002~2004, Phaeton ≥ 2003, Touareg ≥ 2003, Beetle 1998~2008, Bora 1998~2005, Cabrio 2000~2005, Caddy 2004~2007, Cross Golf 2006~2007, EOS 2006~2007, Euro Van 2000~2004, Fox 2005~2008, Golf 1998~2008, Golf Cabrio 1998~2004, Golf GTI 2000~2004, Individual ≥ 2004, Jetta 2000~2007, Lupo 1998~2005, Multivan 2003~2008, Polo 1998~2009, Sharan 1995~2009, Touran ≥ 2003, Transporteur 2001~2004
- **Skoda:** Felicia 1998~2001, Octavia 1997~2004, Fabia 2000~2006, Pick-Up 1998~2000, Roomster 2006~2008, Roomster Scout 2007~2008, Superb 2002~2007
- **Seat:** Alhambra 1996~2010, Altea 2004~2008, Altea XL 2006~2008, Arosa 1997~2005, Cordoba 1999~2009, Ibiza 1998~2009, Inca 2002~2003, Leon 2000~2008, Toledo 1997~2008

### LAME



HU66

### SWITCH



ligne de jonction entre les 2 portions

1

► Aidez-vous d'un tournevis placé dans l'encoche de la coque et tirer sur les 2 portions dans le sens opposé de part et d'autre de la ligne de jonction.

2



DÉVISSEZ LA TÊTE POUR RÉCUPÉRER LE TRANSPONDEUR

3



REPLACEZ LA PILE ET LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE DE LA TÉLÉCOMMANDE

4



CLIPSEZ LES 2 PORTIONS TÊTE AVEC LAME + TÉLÉCOMMANDE

### HOUSSE SILICONE



### CHASSE GOUPILLE



### Note :

Observez comment il est placé dans la coque originale avant de le retirer. Il est parfois nécessaire de remplacer les switches sur le circuit électronique. Pour retirer les lames, vous pouvez vous aider du **chasse goupille**.