LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

ITALY

EN 1078 : 2012 + A1 : 2012

LEM EUROPE, S.L.
Pol. Eciago, 10
20120 HERNANI (SPAIN)
Telf.: 34 943335066

Casque pour pédales Cyclistes et Skateboarders et Roller-patineurs.

IMPORTANT !!

S'il vous plaît lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre nouveau casque.
Le casque que vous avez acheté vous donne la tête protection contre les effets néfastes externes. Il peut, cependant, jamais garantir la prévention complète des blessures.
Ce casque est conçu et destiné exclusivement à l'usage des cyclistes, des skateurs et des patineurs à roulettes..
IMPORTANT :
Veillez à lire attentivement ce manuel avant d'utiliser pour la première fois votre nouveau casque.. Pour être efficace, le casque doit être ajusté selon ce manuel d'instructions.

Le casque que vous avez acheté vous procure une protection pour la tête contre les dommages externes cependant il ne garantit pas l'exclusion de lésions possibles.

AJUSTEMENT DU PERÍMETRE DE LA TÊTE:
Metre le casque fermement sur votre tête et régler l e Ø intérieur sur le Ø de votre tête, en tournant la molette d'ajustement située sur le dos de le casque (voir photo 1). Déplacez la tête, le casque ne devrait pas se déplacer latéralement ni longitudinalement.

POSITIONNEMENT CORRECT:
Placez le casque toujours horizontalement sur la tête, de sorte que votre front soit protégé, mais que votre vision ne soit pas compromise (Voir photo 4). Ajustez les sangles de façon à former un Y sous l'oreille (voir photo 2).

AJUSTEMENT DES SANGLES
Ajuster la longueur des sangles de telle sorte que le casque ne soit pas placé trop vers l'arrière ou trop vers l'avant. Le casque doit être placé fermement et verticalement sur la tête (voir photo 4).
Mettez le casque sur la tête et de fermer la boucle, la longueur des sangles doit être ajustée de telle sorte que le casque soit fermement posé. Pour vérifier que les sangles sont bien tendues, vous devrez sentir la résistance de la sangle contre votre gorge. Essayez de tirer le casque avant et arrière. Le casque ne doit pas se déplacer .. Il ne devrait pas être possible de retirer le casque sans ouvrir la boucle.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE:
Le rembourrage confortable peut être nettoyé avec un chiffon humide.
Une solution savonneuse peut être utilisée et après doit être séchée à température ambiante.
La coque du casque doit être nettoyée à l'eau tiède et une solution savonneuse. Ne pas utiliser de solvants ou de produits similaires au risque de le rendre inefficace en cas d'accident.
Le casque sera endommagé en cas d'exposition à des températures élevées (Plus de 50ºC) ou à des sources de chaleur directes
Les trous multiples dans la coque permettront une circulation d'air pour obtenir une ventilation optimale (voir photo 3)

1

2

3

AVERTISSEMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURISÉE:

Vérifiez votre casque pour un ajustement correct avant de partir. Le Système clip de la mentonnière doit être complètement fermé et les sangles toujours bien tendues. S'il vous plaît, vérifier les casques de tous les enfants qui vous accompagnent.
¡¡Ne pas dessiner ou peindre dans le casque et ne pas appliquer des autocollants ¡¡
Les encres, les peintures et les colles peuvent contenir des composants qui ont une influence négative sur la stabilité de votre casque et de son niveau de protection
Ne pas apporter de modifications à la coque du casque. Ne pas percer ou visser des objets.
Par suite d'une chute ou d'un impact important, le niveau de protection de la coque du casque peut être affectée, même si les dommages ne peuvent pas être identifiés. Par conséquent, remplacez toujours le casque et ne jamais utiliser celui impliqué dans un accident.
Ce casque ne devra pas être utilisé par les enfants pour grimper ou pratiquer d'autres activités qui sup posent un risque de strangulation ou d'étouffement si ils restent accrochés par le casque
La protection offerte par un casque dépend des circonstances de l'accident où le fait de porter un cas que n'empêche pas toujours d'avoir un accident mortel ou une invalidité prolongée.

Portez toujours votre casque dans la bonne position
Aucun casque ne peut protéger les zones non couvertes du cou ou de la tête.



4